



ENGLISH
ไทย

KD-R991BT / KD-R891BT / KD-R792BT

CD RECEIVER

INSTRUCTION MANUAL

เครื่องเล่น CD

คู่มือการใช้งาน

JVCKENWOOD Corporation



pandora[®]



B5A-2127-10 [M]

CONTENTS

BEFORE USE	2
BASICS	3
GETTING STARTED	5
1 Cancel the demonstration	
2 Set the clock and date	
3 Set the basic settings	
RADIO	7
CD/USB/iPod/ANDROID	8
Pandora®	11
Spotify	12
AUX	13
BLUETOOTH®	14
AUDIO SETTINGS	23
DISPLAY SETTINGS	28
REFERENCES	29
Maintenance	
More information	
TROUBLESHOOTING	32
SPECIFICATIONS	35
INSTALLATION/ CONNECTION	36

BEFORE USE

IMPORTANT

- To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe Warning and Caution in this manual.
- Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

▲ WARNING

- **Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.**
- **Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard**

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery.

If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

▲ Caution

Volume setting:

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:

- Avoid using the external device if it might hinder safe driving.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit to prevent a short circuit.
- If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.
- Depending on the types of cars, the antenna will automatically extend when you turn on the unit with the antenna control wire connected (➔ 38). Turn off the unit when parking at a low ceiling area.

Remote control (RM-RK52):


- Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
- The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

How to read this manual


- Operations are explained mainly using buttons on the faceplate of **KD-R991BT** and **KD-R792BT**.
- English indications are used for the purpose of explanation. You can select the display language from the menu. (➔ 6)
- [XX] indicates the selected items.
- (➔ XX) indicates references are available on the stated page.

BASICS

Faceplate for KD-R991BT/KD-R891BT



Attach



Detach



How to reset




Reset the unit within 5 seconds after detaching the faceplate.

To	On the faceplate
Turn on the power	Press SRC - . • Press and hold to turn off the power.
Adjust the volume	Press VOL +/- . • Press and hold VOL + to continuously increase the volume to 15. Press ▶/ ENTER to mute the sound or pause playback. • Press again to cancel. The volume level returns to the previous level before muting or pause.
Select a source	• Press SRC - repeatedly. • Press SRC - , then press VOL +/- within 2 seconds.
Change the display information	Press repeatedly. (→ 31)
Select an item	1 Press VOL +/- to select an item. 2 Press ▶/ ENTER to confirm.

BASICS

Faceplate for KD-R792BT



Attach



Detach



How to reset



Reset the unit within 5 seconds after detaching the faceplate.


To	On the faceplate
Turn on the power	Press SRC . <ul style="list-style-type: none">Press and hold to turn off the power.
Adjust the volume	Turn the volume knob. Press the volume knob to mute the sound or pause playback. <ul style="list-style-type: none">Press again to cancel. The volume level returns to the previous level before muting or pause.
Select a source	<ul style="list-style-type: none">Press SRC repeatedly.Press SRC, then turn the volume knob within 2 seconds.
Change the display information	Press MODE repeatedly. (→ 32)
Select an item	<ol style="list-style-type: none">Turn the volume knob to select an item.Press the knob to confirm.

BASICS

Remote control (RM-RK52)

Aim the remote control directly at the remote sensor on the unit. (→ 3 or 4)

Pull out the insulation sheet when using for the first time.



How to replace the battery



To	On the remote control
Adjust the volume	Press VOL + or VOL - . <ul style="list-style-type: none">Press and hold VOL + to continuously increase the volume to 15. Press  to mute the sound or pause playback. <ul style="list-style-type: none">Press again to cancel. The volume level returns to the previous level before muting or pause.
Select a source	Press SOURCE repeatedly.

GETTING STARTED

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

1 Cancel the demonstration

When you turn on the power for the first time (or [FACTORY RESET] is set to [YES], → 6), the display shows:

KD-R991BT/KD-R891BT:

"CANCEL DEMO" → "PRESS ENTER"

- 1 Press **▶/IIENTER**.
[YES] is selected for the initial setup.
- 2 Press **▶/IIENTER** again.
"DEMO OFF" appears.

KD-R792BT:

"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Press the **volume knob**.
[YES] is selected for the initial setup.
- 2 Press the **volume knob** again.
"DEMO OFF" appears.

2 Set the clock and date

- 1 Press and hold -.
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select [CLOCK].
- 3 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to adjust the clock.
[CLOCK ADJUST] → set the hour and minute → [CLOCK FORMAT] → [12H] or [24H]
- 4 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to set the date.
[DATE SET] → set the day, month and year
- 5 Press - to exit.

To return to the previous setting item, press /→.

GETTING STARTED

3 Set the basic settings

- 1 Press and hold to exit.
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press / .

Default: **XX**

SYSTEM	
KEY BEEP	(Not applicable when 3-way crossover is selected.) ON: Activates the keypress tone. ; OFF: Deactivates.
SOURCE SELECT	
AM SRC*	ON: Enables AM in source selection. ; OFF: Disables. (→ 7)
SW1 SRC*	ON: Enables SW1 in source selection. ; OFF: Disables. (→ 7)
SW2 SRC*	ON: Enables SW2 in source selection. ; OFF: Disables. (→ 7)
PANDORA SRC*	ON: Enables PANDORA in source selection. ; OFF: Disables. (→ 11)
SPOTIFY SRC*	ON: Enables SPOTIFY in source selection. ; OFF: Disables. (→ 12)
BUILT-IN AUX*	ON: Enables AUX in source selection. ; OFF: Disables. (→ 13)
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM	
F/W UP xxxx	YES: Starts upgrading the firmware. ; NO: Cancels (upgrading is not activated). For details on how to update the firmware, see: < http://www.jvc.net/cs/car/ >.

* Not displayed when the corresponding source is selected.

FACTORY RESET	YES: Resets the settings to default (except the stored station). ; NO: Cancels.
---------------	--

CLOCK

TIME SYNC	ON: The clock time is automatically set using the Clock Time (CT) data in FM Radio Data System signal. ; OFF: Cancels.
-----------	--

CLOCK DISPLAY	ON: The clock time is shown on the display even when the unit is turned off. ; OFF: Cancels.
---------------	--

ENGLISH	Select the display language for menu and music information if applicable.
---------	---

ESPAÑOL	By default, ENGLISH is selected.
---------	---

RADIO

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

Search for a station

- 1 Press source button repeatedly to select FM, AM, SW1 or SW2.
 - 2 Press (or press on the remote control) to search for a station automatically.
(or)
Press and hold (or press and hold on the remote control) until "M" flashes, then press repeatedly to search for a station manually.
- "ST" or "STEREO" lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Settings in memory

You can store up to 18 stations for FM and 6 stations for AM/SW1/SW2.

Store a station

While listening to a station...

Press and hold one of the number buttons (1 to 6).

(or)

- 1 Press and hold the following button until "PRESET MODE" flashes.
KD-R991BT/KD-R891BT: **ENTER**
KD-R792BT: Volume knob
- 2 Perform 'select an item (⇒ 3 or 4)' operation to select a preset number.
The preset number flashes and "MEMORY" appears.

Select a stored station

Press one of the number buttons (1 to 6).

(or)

- 1 Press .
- 2 Perform 'select an item (⇒ 3 or 4)' operation to select a preset number.

Other settings

- 1 Press and hold .
- 2 Perform 'select an item (⇒ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press .

Default: **XX**

TUNER SETTING

RADIO TIMER	Turns on the radio at a specific time regardless of the current source. 1 ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF: Select how often the timer will be turned on. 2 FM/AM/SW1/SW2: Select the band. 3 01 to 18 (for FM)/01 to 06 (for AM/SW1/SW2): Select the preset station. 4 Set the activation day* ¹ and time. "Ⓞ" lights up when complete. Radio Timer will not activate for the following cases. <ul style="list-style-type: none">• The unit is turned off.• [OFF] is selected for [AM SRC]/[SW1 SRC]/[SW2 SRC] in [SOURCE SELECT] after Radio Timer for AM/SW1/SW2 is selected. (⇒ 6)
SSM	SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: Automatically presets up to 18 stations for FM. "SSM" stops flashing when the first 6 stations are stored. Select SSM 07–12/SSM 13–18 to store the following 12 stations.
LOCAL SEEK	ON: Searches only AM/SW1/SW2 stations with good reception. ; OFF: Cancels. <ul style="list-style-type: none">• Settings made are applicable only to the selected source/station. Once you change the source/station, you need to make the settings again.

*¹ Selectable only when [ONCE] or [WEEKLY] is selected in step 1.

RADIO

IF BAND	AUTO: Increases the tuner selectivity to reduce interference noises from adjacent FM stations. (Stereo effect may be lost.) ; WIDE: Subjects to interference noises from adjacent FM stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
MONO SET	ON: Improves the FM reception, but the stereo effect will be lost. ; OFF: Cancels.
NEWS SET*2	ON: The unit will temporarily switch to News Programme if available. ; OFF: Cancels.
REGIONAL*2	ON: Switches to another station only in the specific region using the "AF" control. ; OFF: Cancels.
AF SET*2	ON: Automatically searches for another station broadcasting the same program in the same Radio Data System network with better reception when the current reception is poor. ; OFF: Cancels.
TI	ON: Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information if available ("TI" lights up) while listening to all sources except in AM/SW1/SW2. ; OFF: Cancels.
PTY SEARCH*2	Select a PTY code (see below). If there is a station broadcasting a program of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in.

*2 Only for FM source.

PTY code

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT


CD/USB/iPod/ANDROID

Start playback



The source changes automatically and playback starts.

CD

KD-R991BT/KD-R891BT:



KD-R792BT:



*1 Do not leave the cable inside the car when not using.

*2 When connecting an Android device, "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" is shown. Follow the instructions to install the application. You can also install the latest version of JVC MUSIC PLAY application on your Android device before connecting. For more information, visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

CD/USB/iPod/ANDROID

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

• Selectable sources:

KD-R991BT/KD-R891BT: CD/USB/iPod USB/ANDROID

KD-R792BT: CD/USB/ANDROID

To	On the faceplate	On the remote control
Reverse/ Fast-forward* ³	Press and hold ◀◀ / ▶▶.	Press and hold ◀/▶.
Select a track/ file	Press ◀◀ / ▶▶.	Press ◀/▶.
Select a folder* ⁴	Press 2 ▲ / 1 ▼.	Press ▲/▼.
Repeat play* ⁵	Press 4 ↺ repeatedly. TRACK REPEAT/ALL REPEAT : Audio CD TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC file ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod or ANDROID	
Random play* ⁵	Press 3 ⇄ repeatedly. ALL RANDOM/RANDOM OFF : Audio CD FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC file SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod or ANDROID	

*³ For ANDROID: Applicable only when [AUTO MODE] is selected.

*⁴ For CD: Only for MP3/WMA/AAC files. This does not work for iPod/ANDROID.

*⁵ For iPod/ANDROID: Applicable only when [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is selected.

Select control mode

While in iPod USB source, press **5 MODE** repeatedly.

HEAD MODE: Control iPod from this unit.

IPHONE MODE: Control iPod using the iPod itself. However, you can still play/pause or file skip from this unit.

While in ANDROID source, press **5 MODE** repeatedly.

AUTO MODE: Control Android device from this unit via JVC MUSIC PLAY application installed in the Android device.

AUDIO MODE: Control Android device using the Android device itself via other media player applications installed in the Android device. However, you can still play/pause or file skip from this unit.

Select music drive

While in USB source, press **5 MODE** repeatedly.

Stored songs in the following drive will be played back.

- Selected internal or external memory of a smartphone (Mass Storage Class).
- Selected drive of a multiple drives device.

CD/USB/iPod/ANDROID

Settings to use JVC Remote application (for KD-R991BT/KD-R891BT)

JVC Remote application is designed to control the JVC car receiver's operations from the iPhone/iPod (via USB input terminal).

Preparation:

Install the latest version of JVC Remote application on your device before connecting. For more information, visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

You can make the settings in the same way as connection via Bluetooth. (➔ 21)

Select a file from a folder/list

For iPod/ANDROID, applicable only when [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is selected.

- 1 Press **Q/➤**.
- 2 Perform 'select an item (➔ 3 or 4)' operation to select a folder/list.
- 3 Perform 'select an item (➔ 3 or 4)' operation to select a file.

Quick search (applicable only for CD, USB and ANDROID source)

If you have many files, you can search through them quickly.

Perform the following operation to browse through the list quickly.

KD-R991BT/KD-R891BT: Press and hold **VOL +/—**

KD-R792BT: Turn the volume knob quickly

Alphabet search (applicable only for iPod USB and ANDROID source)

You can search for a file according to the first character.

For iPod USB source

Press **2 ▲/1 ▼** to select the desired character (A to Z, 0 to 9, OTHERS).

- Select "OTHERS" if the first character is other than A to Z, 0 to 9.

For ANDROID source

1 Press **2 ▲/1 ▼** to enter character search.

2 Perform the following operation to select the desired character.

KD-R991BT/KD-R891BT: Press **2 ▲/1 ▼**

KD-R792BT: Turn the volume knob

^A^ : Upper case (A to Z)

A : Lower case (a to z)

-0- : Numbers (0 to 9)

-OTHERS- : Character other than A to Z, 0 to 9

3 Press the following to start searching.

KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/|| ENTER**

KD-R792BT: volume knob

- To return to the previous setting item, press **Q/➤**.
- To cancel, press and hold **Q/➤**.

Pandora® (Applicable for Australia or New Zealand models only)

Preparation:


Install the latest version of the Pandora application on your device (iPhone/iPod touch), then create an account and log in to Pandora.

- Select [ON] for [PANDORA SRC] in [SOURCE SELECT]. (→ 6)

KD-R792BT: You can only listen to Pandora via Bluetooth connection with an Android device. (→ 22)

Start listening

- 1 Open the Pandora application on your device.
- 2 Connect your device to the USB input terminal.



- 3 Press source button repeatedly to select PANDORA. Broadcast starts automatically.

To	On the faceplate	On the remote control
Playback/pause	KD-R991BT/KD-R891BT: Press ►/ ENTER. KD-R792BT: Press the volume knob.	Press  .
Skip a track	Press ►►.	Press ►.
Thumbs up or thumbs down*2	Press 2 ▲ / 1 ▼.	Press ▲ / ▼.

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.

*2 If thumbs down is selected, the current track is skipped.

Create and store a new station

- 1 Press .
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select [NEW STATION].
- 3 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select [FROM TRACK] or [FROM ARTIST].
A new station is created based on the current song or artist.
- 4 Press and hold one of the number buttons (3, 4, 5 or 6) to store.

To select a stored station: Press one of the number buttons (3, 4, 5 or 6).

Search for a registered station

- 1 Press .
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item.
[BY DATE]: According to the registered date
[A-Z]: By alphabetical order
- 3 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select the desired station.

To cancel, press and hold .

Bookmark current song information

Press and hold the following to bookmark song information.

KD-R991BT/KD-R891BT: ►/||ENTER

KD-R792BT: volume knob

"BOOKMARKED" appears and the information is stored to your device.

- The bookmark is available on your Pandora account but not on this unit.

Spotify

Preparation:


Install the latest version of the Spotify application on your device (iPhone/iPod touch), then create an account and log in to Spotify.

- Select [ON] for [SPOTIFY SRC] in [SOURCE SELECT]. (➔ 6)

KD-R792BT: You can only listen to Spotify via Bluetooth connection with an Android device. (➔ 22)

Start listening

- 1 Open the Spotify application on your device.
- 2 Connect your device to the USB input terminal.



- 3 Press source button repeatedly to select SPOTIFY.
Broadcast starts automatically

* Do not leave the cable inside the car when not using.

To	On the faceplate	On the remote control
Playback/pause	KD-R991BT/KD-R891BT: Press ►/ ENTER. KD-R792BT: Press the volume knob.	Press
Skip a track	Press ◀◀*1 / ▶▶ .	Press ◀*1 / ▶.
Thumbs up or thumbs down*2	Press 2 ▲ / 1 ▼.	Press ▲ / ▼.

To	On the faceplate	On the remote control
Start radio	Press and hold 5.	(Not available)
Repeat play*3	Press 4 repeatedly. ALL REPEAT, ONE REPEAT*1, REPEAT OFF	(Not available)
Random play*3	Press 3 repeatedly*1. ALL RANDOM, RANDOM OFF	(Not available)

*1 Available for premium account users only.

*2 This feature is available for tracks in Radio only. If thumbs down is selected, the current track is skipped.

*3 Available for tracks in Playlists only.

Save favorite song information

While listening to the Radio on Spotify...

Press and hold the following button to save the song information.

KD-R991BT/KD-R891BT: ►/|| ENTER

KD-R792BT: volume knob

"SAVED" appears and the information is stored to "Your Music" or "Your Library" on your Spotify account.

To unsave, repeat the same procedure.

"REMOVED" appears and the information is removed from "Your Music" or "Your Library" on your Spotify account.

Spotify

Search for a song or station

- 1 Press **Q** / **↵**.
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select a list type.
The list types displayed differ depending on the information sent from Spotify.
- 3 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select the desired song or station.

Perform the following operation to browse through the list quickly.

KD-R991BT/KD-R891BT: Press and hold **VOL +/–**

KD-R792BT: Turn the volume knob quickly

To cancel, press and hold **Q** / **↵**.


AUX

Use a portable audio player

- 1 Connect a portable audio player (commercially available).

KD-R991BT/KD-R891BT:


Auxiliary input jack



3.5 mm stereo mini plug with "L" shaped connector
(commercially available)

KD-R792BT:

3.5 mm stereo mini plug with "L" shaped connector
(commercially available)



- 2 Select **[ON]** for **[BUILT-IN AUX]** in **[SOURCE SELECT]**. (→ 6)
- 3 Press source button repeatedly to select **AUX**.
- 4 Turn on the portable audio player and start playback.



Use a 3-core plug head stereo mini plug for optimum audio output.

BLUETOOTH — Connection


Supported Bluetooth profiles

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

Supported Bluetooth codecs

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Connect the microphone



Pair and connect a Bluetooth device for the first time

- 1 Press source button to turn on the unit.
- 2 Search and select “KD-R9**BT”/“KD-R8**BT”/“KD-R7**BT” on the Bluetooth device. “BT PAIRING” flashes on the display.
 - For some Bluetooth devices, you may need to enter the Personal Identification Number (PIN) code immediately after searching.
- 3 Perform (A) or (B) depending on what appears on the display.

For some Bluetooth devices, pairing sequence may vary from the steps described below.

- (A) KD-R991BT/KD-R891BT: “[Device Name]” → “XXXXXX” → “ENTER – YES” → “BACK – NO”
KD-R792BT: “[Device Name]” → “XXXXXX” → “VOL – YES” → “BACK – NO”
“XXXXXX” is a 6-digit passkey randomly generated during each pairing.

- 1 Ensure that the passkeys appear on the unit and Bluetooth device are the same.
- 2 Press the following operation to confirm the passkey.
KD-R991BT/KD-R891BT: ►/||ENTER
KD-R792BT: volume knob
- 3 Operate the Bluetooth device to confirm the passkey.

- (B) KD-R991BT/KD-R891BT: “[Device Name]” → “ENTER – YES” → “BACK – NO”
KD-R792BT: “[Device Name]” → “VOL – YES” → “BACK – NO”

- 1 Press the following to start pairing.
KD-R991BT/KD-R891BT: ►/||ENTER
KD-R792BT: volume knob
- 2
 - If “PAIRING” → “PIN 0000” scrolls on the display, enter the PIN code “0000” into the Bluetooth device.
You can change to a desired PIN code before pairing. (► 19)
 - If only “PAIRING” appears, operate the Bluetooth device to confirm pairing.

“PAIRING COMPLETED” appears when pairing is completed and “B” will light up when the Bluetooth connection is established.

- This unit supports Secure Simple Pairing (SSP).
- Up to five devices can be registered (paired) in total.
- Once the pairing is completed, the Bluetooth device will remain registered in the unit even if you reset the unit. To delete the paired device, ► 19, [DEVICE DELETE].

BLUETOOTH®

- A maximum of two Bluetooth phones and one Bluetooth audio device can be connected at any time.

However, while in BT AUDIO source, you can connect to five Bluetooth audio devices and switch between these five devices. (➔ 20)

- Some Bluetooth devices may not automatically connect to the unit after pairing. Connect the device to the unit manually.
- Refer to the instruction manual of the Bluetooth device for more information.

Auto Pairing

When you connect the following devices to the USB input terminal, pairing request (via Bluetooth) is automatically activated.

KD-R991BT/KD-R891BT: iPhone/iPod touch/Android device

KD-R792BT: Android device

Press the following to pair once you have confirmed the device name.

KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER
KD-R792BT: volume knob

- Automatic pairing request is activated only if:
- Bluetooth function of the connected device is turned on.
 - [AUTO PAIRING] is set to [ON]. (➔ 19)
 - JVC MUSIC PLAY application is installed on the Android device (➔ 8) and [AUTO MODE] is selected (➔ 9).

BLUETOOTH — Mobile phone

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

Receive a call

When there is an incoming call:

- **KD-R991BT/KD-R891BT:**
The symbolic button will blink in the color you have selected in [RING COLOR]. (➔ 17)
KD-R792BT:
The buttons will blink in the blinking pattern you have selected in [RING ILLUMI]. (➔ 17)
- The unit answers the call automatically if [AUTO ANSWER] is set to a selected time. (➔ 17)

During a call:

- **KD-R991BT/KD-R891BT:**
The symbolic button stop blinking and illuminate in the color you have selected in [RING COLOR]. (➔ 17)
KD-R792BT: The buttons stop blinking.
- If you turn off the unit or detach the faceplate, the Bluetooth connection is disconnected.

The following operations may differ or not available depending on the connected phone.

To	On the faceplate	On the remote control
First incoming call...		
Answer a call	Press or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	Press ▲/▼/◀/▶.
Reject a call	Press and hold or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	Press and hold ▲/▼/◀/▶.
End a call	Press and hold or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	Press and hold ▲/▼/◀/▶.

BLUETOOTH®

To	On the faceplate	On the remote control
While talking on the first incoming call...		
Answer another incoming call and hold the current call	Press - or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	(Not available)
Reject another incoming call	Press and hold - or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	(Not available)
While having two active calls...		
End current call and activate held call	Press and hold - or the following button. KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER KD-R792BT: volume knob	Press and hold ▲/▼/◀/▶.
Swap between the current call and held call	Press - .	(Not available)
Adjust the phone volume* ¹ [00] to [35] (Default: [15])	Perform the following operation during a call. KD-R991BT/KD-R891BT: Press VOL + / -* ² KD-R792BT: Turn the volume knob	Press VOL + * ² or VOL - during a call.
Switch between hands-free and private talk modes* ³	Press / during a call.	(Not available)

*¹ This adjustment will not affect the volume of the other sources.

*² Press and hold **VOL +** to continuously increase the volume to 15.

*³ Operations may vary according to the connected Bluetooth device.

■ Improve the voice quality

While talking on the phone....

- 1 Press and hold - .
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
- 4 Press - to exit.

To return to the previous setting item, press / .

Default: **XX**

MIC GAIN	LEVEL -10 to LEVEL +10 (LEVEL -04): The sensitivity of the microphone increases as the number increased.
NR LEVEL	LEVEL -05 to LEVEL +05 (LEVEL 00): Adjust the noise reduction level until the least noise is being heard during a phone conversation.
ECHO CANCEL	LEVEL -05 to LEVEL +05 (LEVEL 00): Adjust the echo cancellation delay time until the least echo is being heard during a phone conversation.

Make the settings for receiving a call

- 1 Press **ⓧ** - **📶** to enter Bluetooth mode.
- 2 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.

To return to the previous setting item, press **🏠** / **➡**.

Default: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC to 30 SEC: The unit answers incoming call automatically in the selected time (in seconds). ; OFF: Cancels.
RING COLOR	KD-R991BT/KD-R891BT: COLOR 01 to COLOR 49 (COLOR 08): Selects the illumination color for the symbolic button as notification when there is an incoming call and during a call. ; OFF: Cancels.
RING ILLUMI	KD-R792BT: BLINK 01 to BLINK 05 (BLINK 02): Selects the blinking pattern for the buttons as notification when there is an incoming call. ; OFF: Cancels.
BATT/SIGNAL*	KD-R991BT/KD-R891BT: AUTO: Shows the strength of the battery and signal when the unit detects a Bluetooth device and the Bluetooth device is connected. ; OFF: Cancels.

* Functionality depends on the type of the phone used.

Make a call

You can make a call from the call history, phonebook, or dialing the number. Call by voice is also possible if your mobile phone has the feature.

- 1 Press **ⓧ** - **📶** to enter Bluetooth mode.
“(First device name)” appears.
 - If two Bluetooth phones are connected, press **ⓧ** - **📶** again to switch to another phone.
“(Second device name)” appears.
- 2 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.

To return to the previous setting item, press **🏠** / **➡**.

RECENT CALL	(Applicable only if the phone supports PBAP.) <ol style="list-style-type: none"> 1 Press the following button to select a name or a phone number. KD-R991BT/KD-R891BT: VOL +/– KD-R792BT: volume knob <ul style="list-style-type: none"> • “<” indicates call received, “>” indicates call made, “M” indicates call missed. • “NO HISTORY” appears if there is no recorded call history or call number. 2 Press the following to call. KD-R991BT/KD-R891BT: ▶/■ENTER KD-R792BT: volume knob
PHONEBOOK	(Applicable only if the phone supports PBAP.) <ol style="list-style-type: none"> 1 Press 2▲ / 1▼ to select the desired letter (A to Z, 0 to 9, and OTHERS). <ul style="list-style-type: none"> • “OTHERS” appears if the first character is other than A to Z, 0 to 9. 2 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to select a name. 3 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to select a phone number and to call. <ul style="list-style-type: none"> • The phonebook of the connected phone is automatically transferred to the unit when pairing. • This unit can display only non-accent letters. (Accent letters such as “Ů” is shown as “U”.)

DIAL NUMBER	<ol style="list-style-type: none">1 Perform the following operation to select a number (0 to 9) or character (*, #, +). KD-R991BT/KD-R891BT: Press VOL +/– KD-R792BT: Turn the volume knob2 Press ◀◀/▶▶ to move the entry position. Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the phone number.3 Press the following to call. KD-R991BT/KD-R891BT: ▶/■ENTER KD-R792BT: volume knob
VOICE	Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions. (➔ Make a call using voice recognition)

■ Make a call using voice recognition

- 1 Press and hold **📞 -📞** to activate the connected phone.
 - 2 Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions.
- Supported Voice Recognition features vary for each phone. Refer to the instruction manual of the connected phone for details.
 - This unit also supports the intelligent personal assistant function of iPhone.

Settings in memory

■ Store a contact in memory

You can store up to 6 contacts into the number buttons (**1** to **6**).

- 1 Press **📞 -📞** to enter Bluetooth mode.
- 2 Perform 'select an item (➔ 3 or 4)' operation to select [RECENT CALL], [PHONEBOOK] or [DIAL NUMBER].
- 3 Perform 'select an item (➔ 3 or 4)' operation to select a contact or enter a phone number.
If a contact is selected, press the following to show the phone number.
KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/■ENTER**
KD-R792BT: volume knob
- 4 Press and hold one of the number buttons (**1** to **6**).
"MEMORY P(selected preset number)" appears when the contact is stored.

To erase a contact from the preset memory, select [DIAL NUMBER] in step **2** and store a blank number.

■ Make a call from memory

- 1 Press **📞 -📞** to enter Bluetooth mode.
- 2 Press one of the number buttons (**1** to **6**).
- 3 Press the following to call.
KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/■ENTER**
KD-R792BT: volume knob
"NO PRESET" appears if there is no contact stored.

BLUETOOTH®

Bluetooth mode settings

- 1 Press and hold to turn on the unit.
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press / .

Default: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT*	Selects the phone or audio device to connect or disconnect. "✳" appears in front of the device name when connected.
AUDIO SELECT*	">" appears in front of the current playback audio device.
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none">1 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select a device to delete.2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select [YES] or [NO].
PIN CODE EDIT (0000)	Changes the PIN code (up to 6 digits). <ol style="list-style-type: none">1 Perform the following operation to select a number. KD-R991BT/KD-R891BT: Press VOL + / - KD-R792BT: Turn the volume knob2 Press / to move the entry position. Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the PIN code.3 Press the following to confirm. KD-R991BT/KD-R891BT: / ENTER KD-R792BT: volume knob

* You can only connect a maximum of two Bluetooth phones and one Bluetooth audio device at any time.

RECONNECT	ON: The unit automatically reconnect when the last connected Bluetooth device is within range. ; OFF: Cancels.
AUTO PAIRING	ON: The unit automatically pair supported Bluetooth device (iPhone/iPod touch/Android device) when it is connected through USB input terminal. Depending on the operating system of the connected device, this function may not work. ; OFF: Cancels.
INITIALIZE	YES: Initializes all the Bluetooth settings (including stored pairing, phonebook, and etc.). ; NO: Cancels.
INFORMATION	MY BT NAME: Displays the unit name ("KD-R9✳✳BT"/"KD-R8✳✳BT"/"KD-R7✳✳BT"). ; MY ADDRESS: Shows address of this unit.

Bluetooth compatibility check mode

You can check the connectivity of the supported profile between the Bluetooth device and the unit.

- Make sure there is no Bluetooth device paired.

- 1 Press and hold - .
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" appears. "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" scrolls on the display.
- 2 Search and select "KD-R9✳✳BT"/"KD-R8✳✳BT"/"KD-R7✳✳BT" on the Bluetooth device within 3 minutes.
- 3 Perform (A), (B) or (C) depending on what appears on the display.
(A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-digit passkey): Ensure that the same passkey appears on the unit and Bluetooth device, then operate the Bluetooth device to confirm the passkey.
(B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Enter "0000" on the Bluetooth device.
(C) "PAIRING": Operate the Bluetooth device to confirm pairing.

BLUETOOTH®

After pairing is successful, "PAIRING OK" → "[Device Name]" appears and Bluetooth compatibility check starts.
If "CONNECT NOW USING PHONE" appears, operate the Bluetooth device to allow phonebook access to continue.
"TESTING" flashes on the display.

The connectivity result flashes on the display.

"PAIRING OK" and/or "HANDS-FREE OK"*¹ and/or "AUD.STREAM OK"*² and/or "PBAP OK"*³ : Compatible

*¹ Compatible with Hands-Free Profile (HFP)

*² Compatible with Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

*³ Compatible with Phonebook Access profile (PBAP)

After 30 seconds, "PAIRING DELETED" appears to indicate that pairing has been deleted, and the unit exits check mode.

- To cancel, press and hold source button to turn off the power, then turn on the power again.

BLUETOOTH — Audio

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

While in BT AUDIO source, you can connect to five Bluetooth audio devices and switch between these five devices.

Audio player via Bluetooth

- Press source button repeatedly to select BT AUDIO (or press **SOURCE** on the remote control).
 - Pressing  enters BT AUDIO directly.
- Operate the Bluetooth audio player to start playback.

To	On the faceplate	On the remote control
Playback/pause	KD-R991BT/KD-R891BT: Press  / ENTER . KD-R792BT: Press the volume knob.	Press  .
Select group or folder	Press 2  / 1  .	Press  /  .
Reverse skip/Forward skip	Press  /  .	Press  /  .
Reverse/Fast-forward	Press and hold  /  .	Press and hold  /  .
Repeat play	Press 4  repeatedly. TRACK REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF	(Not available)
Random play	Press 3  repeatedly. GROUP RANDOM, ALL RANDOM, RANDOM OFF	(Not available)
Select a file from a folder/ list	Refer to "Select a file from a folder/list" on page 10.	(Not available)
Switch between connected Bluetooth audio devices	Press 5 .*	(Not available)

* Pressing the "Play" key on the connected device itself also causes switching of sound output from the device.

Operations and display indications may differ according to their availability on the connected device.

Settings to use JVC Remote application

JVC Remote application is designed to control the JVC car receiver's operations from the following devices.

KD-R991BT/KD-R891BT: iPhone/iPod (via Bluetooth or via USB input terminal) or Android smartphone (via Bluetooth)

KD-R792BT: Android smartphone (via Bluetooth)

Preparation:

Install the latest version of JVC Remote application on your device before connecting. For more information, visit

<<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 Press and hold .
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item. (see the following table)
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
- 4 Press  to exit.

To return to the previous setting item, press .

Default: **XX**

REMOTE APP	
SELECT	Select the device (IOS or ANDROID) to use the application.
IOS	<p>YES: Selects iPhone/iPod to use the application via Bluetooth or connected via USB input terminal. ; NO: Cancels.</p> <p>If IOS is selected, select iPod BT source (or iPod USB if your iPhone/iPod is connected via USB input terminal) to activate the application.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The connectivity of the application will be interrupted or disconnected if: <ul style="list-style-type: none"> – You change from iPod BT source to any playback source connected via the USB input terminal. – You change from iPod USB source to iPod BT source.
ANDROID	<p>YES: Selects Android smartphone to use the application via Bluetooth. ; NO: Cancels.</p>
ANDROID LIST*	Selects the Android smartphone to use from the list.
STATUS	<p>Shows the status of the selected device.</p> <p>IOS CONNECTED: You are able to use the application using the iPhone/iPod connected via Bluetooth or USB input terminal.</p> <p>IOS NOT CONNECTED: No IOS device is connected to use the application.</p> <p>ANDROID CONNECTED: You are able to use the application using the Android smartphone connected via Bluetooth.</p> <p>ANDROID NOT CONNECTED: No Android device is connected to use the application.</p>

* Displayed only when [ANDROID] of [SELECT] is set to [YES].

BLUETOOTH®

■ Listen to iPhone/iPod via Bluetooth (for KD-R991BT/KD-R891BT)

You can listen to the songs on the iPhone/iPod via Bluetooth on this unit.

Press source button repeatedly to select iPod BT.

- You can operate the iPod/iPhone in the same way as iPod/iPhone via USB input terminal. (→ 8)
- If you plug in an iPhone/iPod to the USB input terminal while listening to iPod BT source, the source automatically change to iPod USB. Press source button to select iPod BT if the device is still connected via Bluetooth.

Internet radio via Bluetooth

You can listen to internet radio (Pandora and Spotify) on the following devices via Bluetooth on this unit.

- Make sure the USB input terminal is not connected to any device.

KD-R991BT/KD-R891BT: iPhone/iPod touch/Android device

KD-R792BT: Android device

■ Listen to Pandora (Applicable for Australia or New Zealand models only)

Preparation:

Select [ON] for [PANDORA SRC] in [SOURCE SELECT]. (→ 6)

- 1 Open the Pandora application on your device.
- 2 Connect your device via Bluetooth connection. (→ 14)
- 3 Press source button repeatedly to select PANDORA (for iPhone/iPod) or PANDORA BT (for Android device).

The source switches and broadcast starts automatically.

- You can operate Pandora in the same way as Pandora via USB input terminal. (→ 11)

■ Listen to Spotify

Preparation:

Select [ON] for [SPOTIFY SRC] in [SOURCE SELECT]. (→ 6)

- 1 Open the Spotify application on your device.
 - 2 Connect your device via Bluetooth connection. (→ 14)
 - 3 Press source button repeatedly to select SPOTIFY (for iPhone/iPod) or SPOTIFY BT (for Android device).
- The source switches and broadcast starts automatically.

- You can operate Spotify in the same way as Spotify via USB input terminal. (→ 12)

AUDIO SETTINGS

For key layout on the faceplate, see page 3 or page 4.

- 1 Press and hold to exit.
- 2 Perform 'select an item (→ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press / .

Default: **XX**

EQ SETTING	
PRESET EQ	<p>Select a preset equalizer suitable to the music genre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Select [USER] to use the settings made in [EASY EQ] or [PRO EQ]. <p>FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/USER/CLASSICAL</p> <p>Drive equalizer (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) boosts specific frequencies in the audio signal to reduce the noise heard from outside the car or running noise of the tyres</p>
EASY EQ	<p>Adjust your own sound settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The settings are stored to [USER]. • The settings made may affect the current settings of [PRO EQ]. <p>SUB.W SP*1*2: 00 to +06 (Default: +03)</p> <p>SUB.W*1*3: -50 to +10 00</p> <p>BASS: LVL-09 to LVL+09 LVL 00</p> <p>MID: LVL-09 to LVL+09 LVL 00</p> <p>TRE: LVL-09 to LVL+09 LVL 00</p>
PRO EQ	<p>Adjust your own sound settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The settings are stored to [USER]. • The settings made may affect the current settings of [EASY EQ].

62.5HZ	<p>LEVEL -09 to LEVEL +09 (LEVEL 00): Adjusts the level to memorize for each source. (Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)</p> <p>ON: Turns on the extended bass. ; OFF: Cancels.</p>
100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ	<p>LEVEL -09 to LEVEL +09 (LEVEL 00): Adjusts the level to memorize for each source. (Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)</p>
Q FACTOR	1.35/1.50/2.00: Adjust the quality factor.
AUDIO CONTROL	
BASS BOOST	LEVEL +01 to LEVEL +05: Selects your preferred bass boost level. ; OFF: Cancels.
LOUDNESS	LEVEL 01/LEVEL 02: Boosts low or high frequencies to produce a well-balanced sound at low volume. ; OFF: Cancels.
SUB.W LEVEL*1	<p>SPK-OUT*2 (Not applicable when 3-way crossover is selected.)</p> <p>SUB.W 00 to SUB.W +06 (SUB.W +03): Adjusts the output level of the subwoofer connected via speaker lead. (→ 38)</p> <p>PRE-OUT*3 SUB.W -50 to SUB.W +10 (SUB.W 00): Adjusts the output level of the subwoofer connected to the lineout terminals (SW or REAR/SW) through an external amplifier. (→ 39)</p>
SUBWOOFER SET*3	ON: Turns on the subwoofer output. ; OFF: Cancels.
FADER	<p>(Not applicable when 3-way crossover is selected.)</p> <p>POSITION R15 to POSITION F15 (POSITION 00): Adjusts the front and rear speaker output balance.</p>

*1, *2, *3: (→ 24)

AUDIO SETTINGS

BALANCE *4	POSITION L15 to POSITION R15 (POSITION 00): Adjusts the left and right speaker output balance.
VOLUME ADJUST	LEVEL -15 to LEVEL +06 (LEVEL 00): Preset the initial volume level of each source (compared to the FM volume level). Before adjustment, select the source you want to adjust.
AMP GAIN	LOW POWER: Limits the maximum volume level to 25. (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) ; HIGH POWER: The maximum volume level is 35.
SPK/PRE OUT	(Not applicable when 3-way crossover is selected.) Depending on the speaker connection method, select the appropriate setting to get the desired output. (➔ Speaker output settings)
SPEAKER SIZE	Depending on the crossover type you have selected (➔ [X ' OVER TYPE]), 2-way crossover or 3-way crossover setting items will be shown. (➔ 25, Crossover settings)
X ' OVER	By default, 2-way crossover type is selected.
DTA SETTINGS	For settings, ➔ 27, Digital Time Alignment settings.
CAR SETTINGS	
X ' OVER TYPE	Caution: Adjust the volume before changing the [X ' OVER TYPE] to avoid the sudden increase or decrease of the output level.
2-WAY	(Displayed only when [3-WAY] is selected.) YES: Selects two way crossover type. ; NO: Cancels.
3-WAY	(Displayed only when [2-WAY] is selected.) YES: Selects three way crossover type. ; NO: Cancels.

*1 Displayed only when [SUBWOOFER SET] is set to [ON]. (➔ **23**)

*2 For 2-way crossover: Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [SUB.W/SUB.W]. (➔ **25**)

*3 For 2-way crossover: Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or [SUB.W/SUB.W]. (➔ **25**)

*4 This adjustment will not affect the subwoofer output.

SOUND EFFECT	
SPACE ENHANCE	(Not applicable for TUNER source.) SMALL/MEDIUM/LARGE: Virtually enhances the sound space. ; OFF: Cancels.
SND RESPONSE	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3: Virtually makes the sound more realistic. ; OFF: Cancels.
SOUND LIFT	LOW/MIDDLE/HIGH: Virtually adjust the sound position heard from the speakers. ; OFF: Cancels.
VOL LINK EQ	ON: Boosts the frequency to reduce the noise heard from outside the car or running noise of the tyres. ; OFF: Cancels.
K2 TECHNOLOGY	(Not applicable for TUNER source and AUX source.) ON: Improve the sound quality of compressed music. ; OFF: Cancels.

Speaker output settings [SPK/PRE OUT]

(Applicable only if [X ' OVER TYPE] is set to [2-WAY])

Select the output setting for the speakers [SPK/PRE OUT], based on the speaker connection method.

Connection via lineout terminals

For connections through an external amplifier. (➔ **39**)

KD-R991BT:

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through lineout terminal		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR (default)	Front speakers output	Rear speakers output	Subwoofer output
REAR/SUB.W	(Not available)	(Not available)	(Not available)
SUB.W/SUB.W	Front speakers output	L (left): Subwoofer output R (right): (Mute)	Subwoofer output

AUDIO SETTINGS

KD-R891BT:

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through lineout terminal	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Front speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W (default)	Front speakers output	Subwoofer output
SUB.W/SUB.W	Front speakers output	Subwoofer output

KD-R792BT:

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through lineout terminal	
	REAR/SW	
REAR/REAR	Rear speakers output	
REAR/SUB.W (default)	Subwoofer output	
SUB.W/SUB.W	Subwoofer output	

Connection via speaker leads

For connections without using an external amplifier. However, with this settings you can also enjoy the subwoofer output. (➔ 38)

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through rear speaker lead	
	L (left)	R (right)
REAR/REAR	Rear speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W	Rear speakers output	Rear speakers output
SUB.W/SUB.W	Subwoofer output	(Mute)

If [SUB.W/SUB.W] is selected:

- [120HZ] is selected in [SUBWOOFER LPF] and [THROUGH] is not available. (➔ 26)
- [POSITION R02] is selected in [FADER] and selectable range is [POSITION R15] to [POSITION 00]. (➔ 23)

Crossover settings

Below are the available setting items for 2-way crossover and 3-way crossover.

⚠ Caution

Select a crossover type according to how the speakers are connected. (➔ 38, 39)

If you select a wrong type:

- The speakers may damage.
- The output sound level may be extremely high or low.

SPEAKER SIZE

Selects according to the connected speaker size for optimum performance.

- The frequency and slope settings are automatically set for the crossover of the selected speaker.
- When 2-way crossover is selected, if [NONE] is selected for [TWEETER] of [FRONT], [REAR] and [SUBWOOFER] for [SPEAKER SIZE], the [X ' OVER] setting of the selected speaker is not available.
- When 3-way crossover is selected, if [NONE] is selected for [WOOFER] of [SPEAKER SIZE], the [X ' OVER] setting of [WOOFER] is not available.

X ' OVER (crossover)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Adjusts the crossover frequency for the selected speakers (high pass filter or low pass filter).
If [THROUGH] is selected, all signals are sent to the selected speakers.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Adjusts the crossover slope.
Selectable only if a setting other than [THROUGH] is selected for the crossover frequency.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Selects the phase of the speaker output to be in line with the other speaker output.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Adjusts the output volume of the selected speaker.

AUDIO SETTINGS

2-way crossover setting items

SPEAKER SIZE		
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/ 4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (not connected)
REAR* ¹		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/ 6×9/7×10/NONE (not connected)
SUBWOOFER* ^{2*3}		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (not connected)
X ' OVER		
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/ 8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-08DB to 00DB
	GAIN RIGHT	-08DB to 00DB
FRONT HPF	F-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	F-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	F-HPF GAIN	-08DB to 00DB
REAR HPF* ¹	R-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	R-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	R-HPF GAIN	-08DB to 00DB
SUBWOOFER LPF* ^{2*3}	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	SW LPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/ NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-08DB to 00DB

3-way crossover setting items

SPEAKER SIZE		
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE	
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9	
WOOFER* ³	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (not connected)	
X ' OVER		
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB to 00DB
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-06DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB to 00DB
WOOFER* ³	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB to 00DB

*¹ Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/REAR] or [REAR/SUB.W].
(→ 24, 25)

*² Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or [SUB.W/SUB.W].
(→ 25)

*³ Displayed only when [SUBWOOFER SET] is set to [ON]. (→ 23)

AUDIO SETTINGS

Digital Time Alignment settings


Digital Time Alignment sets the delay time of the speaker output to create a more suitable environment for your vehicle.

- For more information, ➔ **Determining the value for [DISTANCE] and [GAIN] of [DTA SETTINGS].**

DTA SETTINGS

POSITION	Selects your listening position (reference point). ALL: Not compensating ; FRONT RIGHT: Front right seat ; FRONT LEFT: Front left seat ; FRONT ALL: Front seat • [FRONT ALL] is displayed only when [X ' OVER TYPE] is set to [2-WAY] . (➔ 24)
DISTANCE*1	0CM to 610CM: Fine adjust the distance to compensate.
GAIN*1	-8DB to 0DB: Fine adjust the output volume of the selected speaker.
DTA RESET	YES: Resets the settings ([DISTANCE] and [GAIN]) of the selected [POSITION] to default. ; NO: Cancels.
CAR SETTINGS	Identify your car type and rear speaker location in order to make the adjustment for [DTA SETTINGS] .
CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): Selects the type of vehicle. ; OFF: Not compensating.
R-SP LOCATION*2	Selects the location of the rear speakers in your vehicle to calculate the furthest distance from the listening position selected (reference point). • DOOR/REAR DECK: Selectable only when [CAR TYPE] is selected as [OFF] , [COMPACT] , [FULL SIZE CAR] , [WAGON] or [SUV] . • 2ND ROW/3RD ROW: Selectable only when [CAR TYPE] is selected as [MINIVAN] or [MINIVAN(LONG)] .

Determining the value for [DISTANCE] and [GAIN] of [DTA SETTINGS]



If you specify the distance from the center of the currently set listening position to every speaker, the delay time will be automatically computed and set.

- 1 Determine the center of the currently set listening position as the reference point.
- 2 Measure the distances from the reference point to the speakers.
- 3 Calculate the differences between the distance of the furthest speaker (rear speaker) and other speakers.
- 4 Set the **[DISTANCE]** calculated in step 3 for individual speakers.
- 5 Adjust **[GAIN]** for individual speakers.

Example: When **[FRONT ALL]** is selected as the listening position

*1 Before making an adjustment, select the speaker:

When 2-way crossover is selected:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER:

– **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** and **[SUBWOOFER]** is selectable only if a setting other than **[NONE]** is selected for **[REAR]** and **[SUBWOOFER]** of **[SPEAKER SIZE]**. (➔ 26)

When 3-way crossover is selected:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER:



– **[WOOFER]** is selectable only if a setting other than **[NONE]** is selected for **[WOOFER]** of **[SPEAKER SIZE]**. (➔ 26)

*2 Displayed only when **[X ' OVER TYPE]** is set to **[2-WAY]** (➔ 24) and if a setting other than **[NONE]** is selected for **[REAR]** of **[SPEAKER SIZE]**. (➔ 26)


DISPLAY SETTINGS

Default: **XX**

Zone identification for brightness setting



Zone identification for color setting



- 1 Press and hold .
- 2 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to select an item (see the following table).
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press / .

DISPLAY

DIMMER

Dim the illumination.

OFF: Dimmer is turned off. Brightness changes to [DAY] setting.

ON: Dimmer is turned on. Brightness changes to [NIGHT] setting.

(➡ [BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: Set the dimmer on and off time.

1 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to adjust the [ON] time.

2 Perform 'select an item (➡ 3 or 4)' operation to adjust the [OFF] time.

(Default: [ON]: **PM6:00** ; [OFF]: **AM6:00**)

DIMMER AUTO: Dimmer turns on and off automatically when you turn off or on the car headlights.*1

BRIGHTNESS

Set the brightness for day and night separately.

1 DAY/NIGHT: Select day or night.

2 Select a zone. (See the illustration.)

3 LEVEL 00 to LEVEL 31: Set the brightness level.

TEXT SCROLL*2

SCROLL ONCE: Scrolls the display information once. ;

SCROLL AUTO: Repeats scrolling at 5-second intervals. ;

SCROLL OFF: Cancels.

*1 The illumination control wire connection is required. (➡ 38)

*2 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked).

DISPLAY SETTINGS

COLOR (for KD-R991BT/KD-R891BT: Symbolic button only)

PRESET Select an illumination color for the symbolic button. (See the illustration on page 28.)

- **COLOR 01 to COLOR 49**
- **USER:** The color you have created for [DAY COLOR] or [NIGHT COLOR] is shown.
- **COLOR FLOW01 to COLOR FLOW03:** Color changes at different speeds.
- **Preset color:** CRYSTAL, FLOWER, FOREST, GRADATION, OCEAN, SUNSET, RELAX

DAY COLOR Store your own day and night illumination colors for the symbolic button.

- 1 RED/GREEN/BLUE:** Select a primary color.
- 2 00 to 31:** Select the level.

NIGHT COLOR

Repeat steps **1** and **2** for all primary colors.

- Your setting is stored to [USER] in [PRESET].
- [NIGHT COLOR] or [DAY COLOR] is changed by turning on or off your car's headlight.

MENU COLOR **ON:** The color of symbolic button illumination changes to white color when in menu mode or when selecting a music file from a folder/list. ; **OFF:** Cancels.

REFERENCES


■ Maintenance

Cleaning the unit

Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Cleaning the connector

Detach the faceplate and clean the connector gently with a cotton swab, being careful not to damage the connector.



Connector (on the reverse side of the faceplate)

Handling discs:

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicone or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.

■ More information

For: – Latest firmware updates and latest compatible item list
– JVC original application
– Any other latest information

Visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

General

- This unit can only play the following CDs:



- **DualDisc playback:** The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product cannot be recommended.
- For detailed information and notes about the playable audio files, visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

REFERENCES

Playable files

- Playable audio file:

For disc:

KD-R991BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

For USB mass storage class device:

KD-R991BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Playable disc media: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Playable disc file format: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name
- Playable USB device file system: FAT12, FAT16, FAT32

Even when audio files comply with the standards listed above, playback may be impossible depending on the types or conditions of media or device.

The AAC (.m4a) file in a CD encoded by iTunes cannot be played on this unit.

Unplayable discs

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.
- 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

About USB devices

- You cannot connect a USB device via a USB hub.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1.5 A.

About iPod/iPhone

- Via USB input terminal:

Made for

– iPod touch (5th and 6th generation)

– iPod nano (7th generation)

– iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

- Via Bluetooth:

Made for

– iPod touch (5th and 6th generation)

– iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

- It is not possible to browse video files on the “Videos” menu in [HEAD MODE].
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod/iPhone.
- Depending on the version of the operating system of the iPod/iPhone, some functions may not operate on this unit.

About Android device

- This unit supports Android OS 4.1 and above.
- Some Android devices (with OS 4.1 and above) may not fully support Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- If the Android device supports both mass storage class device and AOA 2.0, this unit always playback via AOA 2.0 as priority.

About Pandora

- Pandora is only available in certain countries.
For more information, visit <<http://www.pandora.com/legal>>.
- Because Pandora is a third-party service, the specifications are subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility may be impaired, or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of Pandora cannot be operated from this unit.
- For issues using the application, please contact Pandora at pandora-support@pandora.com.

About Spotify

- Spotify application supports:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 or above)
 - iPod touch (5th and 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 or above
- Spotify is a third party service, therefore the specifications are subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility may be impaired or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of Spotify cannot be operated from this unit.
- For issues using the application, please contact Spotify at <www.spotify.com>.

REFERENCES

About Bluetooth

- Depending on the Bluetooth version of the device, some Bluetooth devices may not be able to connect to this unit.
- This unit may not work with some Bluetooth devices.
- Signal conditions vary, depending on the surroundings.

Change the display information

Each time you press  , the display information changes.

- If the information is unavailable or not recorded, "NO TEXT", "NO NAME", or other information (eg. station name) appears or display will be blank.

Source name	Display information (for KD-R991BT/KD-R891BT)
FM/AM/SW1/SW2	<p>Frequency (Date/Clock)*1 → Frequency (Date) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)</p> <p>(For FM Radio Data System stations only) Station name (PS)/Program type (PTY) (Date/Clock)*1 → Radio text (Date/Clock)*1 → Radio text+ (Radio text+) → Song title (Artist) → Song title (Date/Clock)*1 → Frequency (Date/Clock)*1 → Station name (PS)/Program type (PTY) (Date) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)</p>
CD or USB	<p>(For CD-DA) Track title (Artist) → Track title (Disc name) → Track title (Date/Clock)*1 → Playing time (Date/Clock)*1 → Track title (Artist) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)</p> <p>(For MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC files) Song title (Artist) → Song title (Album name) → Song title (Date/Clock)*1 → File name (Folder name) → File name (Date/Clock)*1 → Playing time (Date/Clock)*1 → Song title (Artist) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)</p>

Source name	Display information (for KD-R991BT/KD-R891BT)
iPod USB/iPod BT or ANDROID	When [HEAD MODE]/[AUTO MODE] is selected (→ 9): Song title (Artist) → Song title (Album name) → Song title (Date/Clock)*1 → Playing time (Date/Clock)*1 → Song title (Artist) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)
PANDORA/ PANDORA BT	Station name (Date/Clock)*1 → Shared/Radio (Date/Clock)*1 → Song title (Artist) → Song title (Album name) → Song title (Date/Clock)*1 → Playing time (Date/Clock)*1 → Station name (Date) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Context title (Date/Clock)*1 → Song title (Artist) → Song title (Album name) → Song title (Date/Clock)*1 → Playing Time (Date/Clock)*1 → Context title (Date) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)
BT AUDIO	Song title (Artist) → Song title (Album name) → Song title (Date/Clock)*1 → Playing time (Date/Clock)*1 → Song title (Artist) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)
AUX	AUX (Date/Clock)*1 → AUX (Date) with music synchronisation*2 → (back to the beginning)

*1 Battery and signal strength of the Bluetooth device will be shown if [BATT/SIGNAL] is set to [AUTO]. (→ 17)

*2 The illumination color of the symbolic button changes and synchronises with the music.

REFERENCES

Source name	Display information (for KD-R792BT)
FM/AM/SW1/SW2	<p>Frequency → Clock → Frequency with music synchronisation* → (back to the beginning)</p> <p>(For FM Radio Data System stations only) Station name (PS)/Program type (PTY) → Radio text → Radio text+ → Radio text+ title/Radio text+ artist → Frequency → Clock → Station name (PS)/Program type (PTY) with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
CD or USB	<p>(For CD-DA) Disc title/Artist → Track title/Artist → Playing time → Clock → Disc title/Artist with music synchronisation* → (back to the beginning)</p> <p>(For MP3/WMA/WAV/FLAC files) Song title/Artist → Album name/Artist → Folder name → File name → Playing time → Clock → Song title/Artist with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
ANDROID	<p>When [AUTO MODE] is selected (→ 9): Song title/Artist → Album name/Artist → Playing time → Clock → Song title/Artist with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
PANDORA BT	<p>Station name → Shared/Radio → Song title → Artist name → Album name → Playing time → Clock → Station name with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
SPOTIFY BT	<p>Context title → Song title → Artist name → Album name → Playing Time → Clock → Context title with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
BT AUDIO	<p>Song title/Artist → Album name/Artist → Playing time → Clock → Song title/Artist with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>
AUX	<p>AUX → Clock → AUX with music synchronisation* → (back to the beginning)</p>

* The brightness of the button illumination changes and synchronises with the music.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy
General	Sound cannot be heard. <ul style="list-style-type: none"> Adjust the volume to the optimum level. Check the cords and connections.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" appears. <ul style="list-style-type: none"> Turn the power off, then check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly. Turn the power on again.
	"PROTECTING SEND SERVICE" appears. <ul style="list-style-type: none"> Send the unit to the nearest service center.
Radio	Source cannot be selected. <ul style="list-style-type: none"> Check the [SOURCE SELECT] setting. (→ 6)
	<ul style="list-style-type: none"> Radio reception is poor. Static noise while listening to the radio. <ul style="list-style-type: none"> Connect the antenna firmly.
	Disc cannot be ejected. <ul style="list-style-type: none"> Press and hold ▲ to forcibly eject the disc. Be careful not to drop the disc when it is ejected.
CD/USB/iPod	"IN DISC" appears. <ul style="list-style-type: none"> Make sure nothing is blocking the loading slot when you eject the disc.
	"PLEASE EJECT" appears. <ul style="list-style-type: none"> Press ▲, then insert the disc correctly.
	Playback order is not as intended. <ul style="list-style-type: none"> The playback order is determined by the file name (USB) or the order in which files were recorded (disc).
	Elapsed playing time is not correct. <ul style="list-style-type: none"> This depends on the recording process earlier.
	"NOT SUPPORT" appears and track skips. <ul style="list-style-type: none"> Check whether the track is a playable format. (→ 29, 30)
"READING" keeps flashing. <ul style="list-style-type: none"> Do not use too many hierarchical levels and folders. Reload the disc or reattach the USB device. 	

TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy
"UNSUPPORTED DEVICE" appears.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the connected device is compatible with this unit and ensure the file systems are in supported formats. (➔ 29, 30) Reattach the device.
"UNRESPONSIVE DEVICE" appears.	Make sure the device is not malfunction and reattach the device.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" appears.	This unit cannot support a USB device connected via a USB hub.
"CANNOT PLAY" appears.	Connect a USB device that contains playable audio files.
<ul style="list-style-type: none"> The source does not change to "USB" when you connect a USB device while listening to another source. "USB ERROR" appears 	<p>The USB port is drawing more power than the design limit. Turn the power off and unplug the USB device. Then, turn on the power and reattach the USB device. If this does not solve the problem, turn the power off and on (or reset the unit) before replacing with another USB device.</p>
The iPod/iPhone does not turn on or does not work.	<ul style="list-style-type: none"> Check the connection between this unit and iPod/iPhone. Disconnect and reset the iPod/iPhone using hard reset.
"LOADING" appears when you enter search mode by pressing Q / ➔ .	This unit is still preparing the iPod/iPhone music list. It may take some time to load, try again later.
Correct characters are not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols. Depending on the display language you have selected (➔ 6), some characters may not be displayed correctly.

CD/USB/iPod

Symptom	Remedy
<ul style="list-style-type: none"> Sound cannot be heard during playback. Sound output only from the Android device. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconnect the Android device. If in [AUDIO MODE], launch any media player application on the Android device and start playback. If in [AUDIO MODE], relaunch the current media player application or use another media player application. Restart the Android device. If this does not solve the problem, the connected Android device is unable to route the audio signal to unit. (➔ 30)
Cannot playback at [AUTO MODE].	<ul style="list-style-type: none"> Make sure JVC MUSIC PLAY APP is installed on the Android device. (➔ 8) Reconnect the Android device and select the appropriate control mode. (➔ 9) If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [AUTO MODE]. (➔ 30)
"NO DEVICE" or "READING" keeps flashing.	<ul style="list-style-type: none"> Switch off the developer options on the Android device. Reconnect the Android device. If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [AUTO MODE]. (➔ 30)
Playback is intermittent or sound skips.	Turn off the power saving mode on the Android device.
"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Make sure Android device contains playable audio files. Reconnect the Android device. Restart the Android device.
"ADD ERROR"	New station creation is unsuccessful.
"CHK DEVICE"	Check the Pandora application on your device.
"NO SKIPS"	The skip limit has been reached.
"NO STATIONS"	No stations are found.

ANDROID

Pandora

TROUBLESHOOTING

	Symptom	Remedy
Pandora	"STATION LMT"	The number of registered stations has reached its limit. Retry after deleting unnecessary stations from your device.
	"UPGRADE APP"	Make sure you have installed the latest version of the Pandora application on your device.
	"CONNECT ERR"	Communication is unstable.
	"RATING ERR"	Registration of thumbs up/thumbs down has failed due to insufficient network connectivity.
	"THUMBS N/A"	Registration of thumbs up/thumbs down is not allowed.
	"LICENSE ERR"	You try to access from a country which Pandora is not deliverable.
Spotify	"DISCONNECTED"	USB is disconnected from the head unit. Please make sure the device is connected properly through USB.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Connected via USB input terminal: The device is connecting to the head unit. Please wait. Connected via Bluetooth: The Bluetooth is disconnected. Please check Bluetooth connection and make sure both the device and unit are paired and connected.
	"CHECK APP"	The Spotify application is not connected properly, or user is not login. End the Spotify application and restart, then log in to your Spotify account.
Bluetooth®	No Bluetooth device is detected.	<ul style="list-style-type: none"> Search from the Bluetooth device again. Reset the unit. (➔ 3 or 4)
	Pairing cannot be made.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you have entered the same PIN code to both the unit and Bluetooth device. Delete pairing information from both the unit and the Bluetooth device, then perform pairing again. (➔ 14)

	Symptom	Remedy
Bluetooth®	Echo or noise occurs.	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the microphone unit's position. (➔ 14) Check the [ECHO CANCEL] setting. (➔ 16)
	Phone sound quality is poor.	<ul style="list-style-type: none"> Reduce the distance between the unit and the Bluetooth device. Move the car to a place where you can get a better signal reception.
	Sound is being interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	<ul style="list-style-type: none"> Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. Turn off, then turn on the unit and try to connect again. Other Bluetooth devices might be trying to connect to the unit.
	The connected Bluetooth audio player cannot be controlled.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the connected Bluetooth audio player supports Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Refer to the instructions of your audio player.) Disconnect and connect the Bluetooth player again.
	"PLEASE WAIT"	The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again.
	"NOT SUPPORT"	The connected phone does not support Voice Recognition feature.
	"ERROR"	Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried.
	"H/W ERROR"	Reset the unit and try the operation again. If "H/W ERROR" appears again, consult your nearest service center.
"SWITCHING NG"	The connected phones might not support phone switching feature.	

If you still have troubles, reset the unit. (➔ 3 or 4)

SPECIFICATIONS

Subject to change without notice

Tuner	FM	Frequency Range	87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz step)
		Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	8.2 dBf (0.71 μ V/75 Ω)
		Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	17.2 dBf (2.0 μ V/75 Ω)
		Frequency Response (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signal-to-Noise Ratio (MONO)	64 dB
		Stereo Separation (1 kHz)	40 dB
	AM	Frequency Range	Band 1 (AM): 531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz step) Band 2 (SW1): 2 940 kHz — 7 735 kHz (5 kHz step) Band 3 (SW2): 9 500 kHz — 10 135 kHz/ 11 580 kHz — 18 135 kHz (5 kHz step)
	Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	AM: 29 dB μ (28.2 μ V) SW: 30 dB μ (32 μ V)	

CD player	Laser Diode	GaAlAs
	Digital Filter (D/A)	8 times over sampling
	Spindle Speed	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Wow & Flutter	Below measurable limit
	Frequency Response (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total Harmonic Distortion (1 kHz)	0.01 %
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB
	Dynamic Range	90 dB
	Channel Separation	85 dB
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio
AAC Decode	KD-R991BT/KD-R891BT: AAC-LC “.aac” files	

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)
	Compatible Devices	Mass storage class
	File System	FAT12/16/32
	Maximum Supply Current	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A
	Digital Filter (D/A) Converter	24 Bit
	Frequency Response (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB
	Dynamic Range	90 dB
	Channel Separation	85 dB
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio	
AAC Decode	KD-R991BT/KD-R891BT: AAC-LC “.aac”, “.m4a” files	
WAV Decode	Linear-PCM	
FLAC Decode	FLAC file, up to 24 bit/96 kHz	

Bluetooth	Version	Bluetooth 3.0
	Frequency Range	2.402 GHz — 2.480 GHz
	Output Power	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2
	Maximum Communication Range	Line of sight approx. 10 m (32.8 ft)
	Pairing	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profile	HFP1.6 (Hands-Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SPP (Serial Port Profile)

SPECIFICATIONS

Auxiliary	Frequency Response (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Input Maximum Voltage	1 000 mV
	Input Impedance	30 k Ω
Audio	Maximum Output Power	50 W \times 4 or 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Full Bandwidth Power (at less than 1 % THD)	22 W \times 4
	Speaker Impedance	4 Ω — 8 Ω
	Preout Level/Load	KD-R991BT: 4 000 mV/10 k Ω load KD-R891BT/KD-R792BT: CD/USB: 2 500 mV/10 k Ω load
	Preout Impedance	\leq 600 Ω
General	Operating Voltage (10.5 V — 16 V allowable)	14.4 V
	Maximum Current Consumption	10 A
	Operating Temperature Range	-10°C — +60°C
	Installation Size (W \times H \times D)	182 mm \times 53 mm \times 158 mm
	Net Weight (includes Trimplate, Mounting Sleeve)	1.2 kg

INSTALLATION/CONNECTION

▲ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- To prevent short circuit:
 - Insulate unconnected wires with vinyl tape.
 - Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.
 - Secure the wires with cable clamps and wrap vinyl tape around the wires that comes into contact with metal parts to protect the wires.


▲ Caution

- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the \ominus wires of speakers to the car chassis or Ground wire (black), or connect them in parallel.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the maximum power of the speakers is lower than 50 W, change the [AMP GAIN] setting to avoid damaging the speakers. (➔ 24)
- Mount the unit at an angle of less than 30°.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- Keep all cables away from heat dissipate metal parts.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

INSTALLATION/CONNECTION


Part list for installation

(A) Faceplate



(x1)

(B) Trim plate



(x1)

(C) Mounting sleeve



(x1)

(D) Wiring harness




(x1)

(E) Extraction key




(x2)

Installing the unit (in-dash mounting)




When installing without the mounting sleeve

- 1 Remove the mounting sleeve and trim plate from the unit.
- 2 Align the holes in the unit (on both sides) with the vehicle mounting bracket and secure the unit with screws (commercially available).



▲ Use only the specified screws. Using wrong screws might damage the unit.

How to remove the unit



Basic procedure


- 1 Remove the key from the ignition switch, then disconnect the \ominus terminal of the car battery.
- 2 Connect the wires properly. See Wiring connection. (→ 38)
- 3 Install the unit to your car. See Installing the unit (in-dash mounting).
- 4 Connect the \ominus terminal of the car battery.
- 5 Press source button to turn on the power.
- 6 Detach the faceplate and reset the unit within 5 seconds. (→ 3 or 4)

INSTALLATION/CONNECTION

Wiring connection

IMPORTANT

We recommend installing the unit with a commercially available custom wiring harness specific for your car and leave this job to professionals for your safety. Consult your car audio dealer.




INSTALLATION/CONNECTION

Connecting external components



Connecting external amplifiers



Output terminals	2-way crossover setting	3-way crossover setting
REAR	: Rear output	Tweeter output
FRONT	: Front output	Mid Range output
SW	: Subwoofer output	Woofers output
FRONT	: Front output	Mid Range output
REAR/SW	: Rear/subwoofer output	Woofers output
REAR/SW	: Rear/subwoofer output	Woofers output

*2 Firmly connect the ground wire of the amplifier to the car's chassis to avoid damaging the unit.

สารบัญ

ก่อนใช้งาน	2
ข้อมูลเบื้องต้น	3
เริ่มใช้งาน	5
1 การยกเลิกการซาวด์	
2 ตั้งเวลาและวันที่	
3 การตั้งค่าเบื้องต้น	
วิทยุ	7
CD/USB/iPod/ANDROID	8
Pandora®	11
Spotify	12
AUX	13
BLUETOOTH®	14
การตั้งค่าระบบเสียง	23
หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า	28
อ้างอิง	29
การดูแลรักษา	
ข้อมูลเพิ่มเติม	
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	32
ข้อมูลจำเพาะ	35
การติดตั้งเชื่อมต่อ	36

ก่อนใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ

- เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องอ่านและดูค่าเตือนและข้อควรระวังในคู่มือนี้
- กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยและหยิบใช้ได้ในภายหลัง

คำเตือน

- **อย่าใช้งานฟังก์ชันใดๆ ที่ทำให้คุณและเลยจากการจับถืออย่างปลอดภัย**
- **อย่ากลืนแบตเตอรี่** เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี
ริโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญผ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญผ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในร่างกายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ เก็บแบตเตอรี่ทิ้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิด ไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าคุณอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง

การตั้งค่าระดับเสียง:

- ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- ลดระดับเสียงก่อนที่จะเล่นแหล่งสัญญาณดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของหูตึงจากการปรับเพิ่มเสียงทันทีทันใด

ทั่วไป:

- หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ภายนอก หากจะเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในระหว่างการขับขี่ของคุณ
- คู่มือนี้ไม่ได้สร้างข้อมูลสำคัญทั้งหมดแล้ว เราจะไม่มีคิดขอบสำหรับกรสูญหายใดๆ ของข้อมูลที่มีบันทึกไว้
- ห้ามใส่หรือทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะใดๆ (เช่น เหรียญหรือเครื่องมือโลหะ) ลงในเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร
- หากเกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้งเนื่องจากความชื้นบนเลนส์แสดงผลเซอร์ ให้นำแผ่นดิสก์ออก และรอจนกว่าความชื้นจะระเหยออกไป
- เสาวภาฯ ขออภัยในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสายควบคุมเสาวภาฯ (➔ 38) ตามประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ปิดเครื่องจะจอดในทันทีที่พาดำ

ริโมทคอนโทรล (RM-RK52):


- อย่าวางริโมทคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่ร้อน เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์
- แบตเตอรี่ลิเธียมอาจทำให้เกิดอันตรายจากกระแสเบ็ดได้หากเปลี่ยนไม่ถูกต้อง เปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- อย่าให้ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือลักษณะที่คล้ายกัน

วิธีการอ่านคู่มือเล่มนี้

- คำอธิบายการใช้งานจะใช้ปุ่มบนแผงหน้าปัดวิทยุรุ่น **KD-R991BT** และ **KD-R792BT** เป็นหลัก
- ข้อบ่งชี้ภาษาอังกฤษใช้เพื่อวัตถุประสงค์การอธิบาย คุณสามารถเลือกภาษาที่แสดงได้จากเมนู (➔ 6)
- **[XX]** หมายถึงรายการที่เลือกไว้
- (➔ **XX**) บ่งชี้ว่ามีรายการอ้างอิงในหน้าดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้น

แผ่นหน้ากากสำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT



ติดตั้ง



ปลดออก




วิธีการรีเซ็ต



รีเซ็ตเครื่องภายใน 5 วินาที
หลังถอดแผงหน้าปัดออก

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด
การเปิดเครื่อง	กด SRC-⏻ <ul style="list-style-type: none">กดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
ปรับแต่งเสียง	กด VOL +/- <ul style="list-style-type: none">กดค้างที่ VOL + เพื่อเพิ่มระดับเสียงต่อเนื่องไปที่ 15 <p>กด ▶/ ENTER เพื่อปิดเสียงหรือหยุดเล่นชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none">กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก ระดับเสียงจะกลับคืนเป็นระดับก่อนหน้าก่อนที่จะปิดเสียงหรือหยุดชั่วคราว
เลือกแหล่งสัญญาณ	<ul style="list-style-type: none">กด SRC-⏻ ซ้ำๆกด SRC-⏻ จากนั้นกด VOL +/- ภายใน 2 วินาที
เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง	กด ⏪ ⏩ ซ้ำๆ (↔ 31)
เลือกรายการ	<ol style="list-style-type: none">กด VOL +/- เพื่อเลือกรายการกด ▶/ ENTER เพื่อยืนยัน

แผ่นหน้ากากสำหรับ KD-R792BT



ติดตั้ง

ปลดออก


วิธีการรีเซ็ต

รีเซ็ตเครื่องภายใน 5 วินาที
หลังถอดแผงหน้าปัดออก

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด
การเปิดเครื่อง	กด SRC • กดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
ปรับแต่งเสียง	หมุนปุ่มปรับระดับเสียง กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปิดเสียงหรือหยุดเล่นชั่วคราว • กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก ระดับเสียงจะกลับคืนเป็นระดับก่อนหน้าก่อนที่จะปิดเสียงหรือหยุดชั่วคราว
เลือกแหล่งสัญญาณ	• กด SRC ซ้ำๆ • กด SRC จากนั้นหมุนปุ่มปรับระดับเสียงภายใน 2 วินาที
เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง	กด DIS ซ้ำๆ (→ 32)
เลือกรายการ	1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ 2 กดที่เป็นเพื่ออินชัน

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52)

แจ้งรีโมทโดยตรงไปที่เซ็นเซอร์ที่ตัวเครื่อง (➔ 3 หรือ 4)



เพื่อ	บนรีโมทคอนโทรล
ปรับแต่งเสียง	กด VOL + หรือ VOL - <ul style="list-style-type: none"> กดค้างที่ VOL + เพื่อเพิ่มระดับเสียงต่อเนื่องไปที่ 15
	กด ✗ เพื่อปิดเสียงหรือหยุดเล่นชั่วคราว <ul style="list-style-type: none"> กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก ระดับเสียงจะกลับคืนเป็นระดับก่อนหน้าก่อนที่จะปิดเสียงหรือหยุดชั่วคราว
เลือกแหล่งสัญญาณ	กด SOURCE ซ้ำๆ

เริ่มใช้งาน

ดูค่าโคงปุ่มกดที่หน้ากากได้จากหน้า 3 หรือ 4

1 การยกเลิกการสาธิต

เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งแรก (หรือ [FACTORY RESET] ตั้งเป็น [YES], ➔ 6) หน้าจอจะปรากฏ:

KD-R991BT/KD-R891BT:

“CANCEL DEMO” ➔ “PRESS ENTER”

- 1 กด ►/||ENTER เลือก [YES] สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น
- 2 กด ►/||ENTER อีกครั้ง ข้อความ “DEMO OFF” ปรากฏขึ้น

KD-R792BT:

“CANCEL DEMO” ➔ “PRESS” ➔ “VOLUME KNOB”

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียง เลือก [YES] สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น
- 2 กดปุ่มปรับระดับเสียงอีกครั้ง ข้อความ “DEMO OFF” ปรากฏขึ้น

2 ตั้งเวลาและวันที่

- 1 กด ◀-▶ ตั้งไว้
- 2 ทำการ ‘เลือกรายการ (➔ 3 หรือ 4)’ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือก [CLOCK]
- 3 ทำการ ‘เลือกรายการ (➔ 3 หรือ 4)’ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อปรับนาฬิกา [CLOCK ADJUST] ➔ ตั้งค่าชั่วโมงและนาที ➔ [CLOCK FORMAT] ➔ [12H] หรือ [24H]
- 4 ทำการ ‘เลือกรายการ (➔ 3 หรือ 4)’ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อตั้งวันที่ [DATE SET] ➔ กำหนดวัน เดือนและปี
- 5 กด ◀-▶ เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด Q/➔

3

การตั้งค่าเบื้องต้น

- กด **⏸**ค้างไว้
- ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ
- กด **⏸**เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **⏪ / ⏩**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

SYSTEM

KEY BEEP (ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง)
ON: เปิดใช้งานเสียงปุ่มกด ; **OFF:** ปิดการใช้งาน

SOURCE SELECT

AM SRC* **ON:** เปิดใช้งาน AM ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 7)

SW1 SRC* **ON:** เปิดใช้งาน SW1 ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 7)

SW2 SRC* **ON:** เปิดใช้งาน SW2 ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 7)

PANDORA SRC* **ON:** เปิดใช้งาน PANDORA ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 11)

SPOTIFY SRC* **ON:** เปิดใช้งาน SPOTIFY ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 12)

BUILT-IN AUX* **ON:** เปิดใช้งาน AUX ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; **OFF:** ปิดใช้งาน (➡ 13)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxxx **YES:** เริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ; **NO:** ยกเลิก (การอัปเดตไม่ได้เปิดใช้งาน)
 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:
 <<http://www.jvc.net/cs/car/>>

* ไม่แสดงขึ้นมาเมื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่สอดคล้องกัน

FACTORY RESET **YES:** ตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น (ยกเว้นสถานะที่จัดเก็บ) ; **NO:** ยกเลิก

CLOCK

TIME SYNC **ON:** เวลาของนาฬิกาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลเวลาพิก้า (CT) ในสัญญาณระบบข้อมูลวิทยุ FM ; **OFF:** ยกเลิก

CLOCK DISPLAY **ON:** เวลาของนาฬิกาจะแสดงบนหน้าจอลดเวลาแม้จะปิดเครื่อง ; **OFF:** ยกเลิก

ENGLISH

เลือกภาษาที่แสดงสำหรับเมนูและข้อมูลเพลงหากมี

ESPANOL

จากค่าที่ตั้งไว้ เลือกเป็น **ENGLISH**

วิทยุ

ดูเค้าโครงปุ่มกดที่หน้าภาคได้จากหน้า 3 หรือ 4

การค้นหาสถานี

- กดปุ่มแหล่งสัญญาณซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือก FM, AM, SW1 หรือ SW2
 - กด **◀◀ / ▶▶** (หรือกด **◀ ▶** ที่รีโมทคอนโทรล) เพื่อค้นหาสถานีอัตโนมัติ (หรือ) กดค้างที่ **◀◀ / ▶▶** (หรือกดค้างที่ **◀ ▶** จากระโมทคอนโทรล) จนกว่า “M” จะติดกะพริบ จากนั้นกดซ้ำ ๆ กันเพื่อค้นหาสถานีเอง
- เมื่อรับสัญญาณคลื่น FM สเตอริโอที่มีสัญญาณแรงพอ ไฟสัญญาณ “ST” หรือ “STEREO” จะสว่างขึ้นบนหน้าจอ

การตั้งค่าในหน่วยความจำ

ท่านสามารถบันทึกได้มากถึง 18 สถานีสำหรับ FM และ 6 สถานีสำหรับ AM/SW1/SW2

การบันทึกสถานี

ขณะที่ฟังเสียงจากสถานี...

กดปุ่มตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งค้างไว้ (1 ถึง 6) (หรือ)

1 กดปุ่มต่อไปนี่ค้างไว้จนกว่า “PRESET MODE” จะกะพริบ

KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/II/ENTER**

KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

2 ทำการ ‘เลือก’ รายการ (➔ 3 หรือ 4)‘ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกชุดตัวเลขสำร็จ หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกะพริบและคำว่า “MEMORY” ปรากฏขึ้น

การเลือกสถานีที่บันทึกไว้

กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง (1 ถึง 6) (หรือ)

1 กด **Q/↵**

2 ทำการ ‘เลือก’ รายการ (➔ 3 หรือ 4)‘ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกชุดตัวเลขสำร็จ

การตั้งค่าอื่นๆ

- กด **☺-☆** ค้างไว้
- ทำการ ‘เลือก’ รายการ (➔ 3 หรือ 4)‘ เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดรายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- กด **☺-☆** เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **Q/↵**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

TUNER SETTING

RADIO TIMER

เปิดวิทยุในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ว่าเครื่องถึงแหล่งสัญญาณปัจจุบัน

1 **ONCE DAILY/WEEKLY OFF:** เลือกความถี่ในการเปิดใช้ตัวตั้งเวลา

2 **FM/AM/SW1/SW2:** เลือกแถบสัญญาณ

3 **01 ถึง 18** (สำหรับ FM) / **01 ถึง 06** (สำหรับ AM/SW1/SW2):

เลือกสถานที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

4 ตั้งค่าวัน*1และเวลาที่เปิดใช้งาน

“☺” จะติดสว่างเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ตัวตั้งเวลาเปิด-ปิดวิทยุจะไม่ถูกเปิดใช้งานในกรณีต่อไปนี้

- ปิดเครื่อง
- เลือก **[OFF]** ไว้สำหรับ **[AM SRC] [SW1 SRC] [SW2 SRC]** ใน **[SOURCE SELECT]** หลังจากตัวตั้งเวลาเปิด-ปิดวิทยุสำหรับ AM/SW1/SW2 ถูกเลือกไว้ (➔ 6)

SSM

SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: สามารถตั้งค่าล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

ได้ถึง 18 สถานีสำหรับ FM “SSM” จะหยุดกะพริบเมื่อบันทึก 6 สถานีแรก เลือก

SSM 07–12/SSM 13–18 เพื่อบันทึก 12 สถานีต่อไป

LOCAL SEEK

ON: ค้นหาเฉพาะสถานี AM/SW1/SW2 ที่รับสัญญาณได้ดี ; **OFF:** ยกเลิก

- สามารถตั้งค่าได้กับแหล่งสัญญาณ/สถานีที่เลือกเท่านั้น เมื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ/สถานี ต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

*1 สามารถเลือกได้หากเลือก **[ONCE]** หรือ **[WEEKLY]** ในขั้นตอนที่ 1

ดูเค้าโครงปุ่มกดที่หน้าปกได้จากหน้า 3 หรือ 4

• แหล่งสัญญาณที่สามารถเลือกได้:

KD-R991BT/KD-R891BT: CD/USB/iPod USB/ANDROID

KD-R792BT: CD/USB/ANDROID

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า อย่างรวดเร็*3	กด ◀◀ / ▶▶ ค้างไว้	กด ◀/▶ ค้างไว้
เลือกแทร็ก/ไฟล์	กด ◀◀ / ▶▶	กด ◀/▶
เลือกโฟลเดอร์*4	กด 2 ▲ / 1 ▼	กด ▲/▼
เล่นซ้ำ*5	กด 4 ↺ ซ้ำๆ TRACK REPEAT/ALL REPEAT : ซิดีเพลง TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : โฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod หรือ ANDROID	
เล่นแบบสุ่ม*5	กด 3 ↻ ซ้ำๆ ALL RANDOM/RANDOM OFF : ซิดีเพลง FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : โฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod หรือ ANDROID	

*3 สำหรับ ANDROID: ใช้ได้เมื่อเลือก [AUTO MODE] เท่านั้น

*4 สำหรับ CD: สำหรับ โฟล์ MP3/WMA/AAC เท่านั้น ไม่ทำงานสำหรับ iPod/ANDROID

*5 สำหรับ iPod/ANDROID: ใช้ได้เมื่อเลือก [HEAD MODE]/[AUTO MODE] เท่านั้น

เลือกโหมดควบคุม

ขณะที่อยู่ในแหล่งสัญญาณจาก iPod USB กดปุ่ม **5 MODE** ซ้ำ

HEAD MODE: ควบคุม iPod จากเครื่องนี้

IPHONE MODE: ควบคุม iPod ด้วย iPod เอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเล่น/หยุดหรือข้ามไฟล์ได้จากเครื่องนี้

ขณะที่อยู่ในแหล่งสัญญาณจาก ANDROID กดปุ่ม **5 MODE** ซ้ำ

AUTO MODE: ควบคุมอุปกรณ์ Android จากเครื่องนี้ผ่านแอปพลิเคชัน JVC MUSIC PLAY ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ Android

AUDIO MODE: ควบคุมอุปกรณ์ Android ด้วยอุปกรณ์ Android เองผ่านแอปพลิเคชันเล่นมิเดียที่ติดตั้งในอุปกรณ์ Android อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเล่น/หยุดหรือข้ามไฟล์ได้จากเครื่องนี้

เลือกโคโรที่ของเพลง

ขณะที่อยู่ในแหล่งสัญญาณจาก USB กดปุ่ม **5 MODE** ซ้ำ

จะเปิดเล่นเพลงที่จัดเก็บในโคโรที่ต่อไปนี้

- ความจำภายในหรือภายนอกของสมาร์ตโฟน (ประเภทการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง)
- โครที่ที่เลือกของอุปกรณ์ที่มีหลายโคโรที่

คำปรับตั้งสำหรับใช้แอปพลิเคชัน JVC Remote (สำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT)

JVC Remote ออกแบบมาสำหรับควบคุมรับสัญญาณในรถ โดยระบบ JVC จาก iPhone/iPod (ผ่านข้อสัญญาณ USB ขาเข้า)

การเตรียมการ:

ติดตั้งแอปพลิเคชัน JVC Remote ตัวล่าสุดที่อุปกรณ์ของคุณก่อนทำการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<<http://www.jvc.net/cs/car/>>

คุณสามารถปรับตั้งค่าในลักษณะเดียวกันกับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (➔ 21)

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ

สำหรับ iPod/ANDROID ใช้ได้เมื่อเลือก [HEAD MODE] [AUTO MODE] เท่านั้น

- 1 กด **Q** / **➔**
- 2 ทำการ 'เลือก' รายการ (➔ 3 หรือ 4) 'เรียกใช้' ส่วนการทำงานเพื่อเลือกโฟลเดอร์/รายการ
- 3 ทำการ 'เลือก' รายการ (➔ 3 หรือ 4) 'เรียกใช้' ส่วนการทำงานเพื่อเลือกไฟล์

การค้นหาแบบรวดเร็ว (เฉพาะแหล่งข้อมูลจาก CD, USB และ ANDROID)

หากมีหลายไฟล์ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ดำเนินการต่อไปนี่เพื่อเรียกดูรายการอย่างรวดเร็ว

KD-R991BT/KD-R891BT: กด **VOL +/-** ตั้งไว้

KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว

การค้นหาตัวอักษร (เฉพาะแหล่งข้อมูลจาก iPod USB และ ANDROID)

สามารถค้นหาไฟล์ได้ตามอักขระตัวแรก

ถ้ารับแหล่งข้อมูลจาก iPod USB

กดปุ่ม **2 ▲ / 1 ▼** เพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ (A ถึง Z, 0 ถึง 9, OTHERS)

- เลือก "OTHERS" หากอักขระตัวแรกไม่ใช่ A ถึง Z, 0 ถึง 9

ถ้ารับแหล่งข้อมูลจาก ANDROID

1 กด **2 ▲ / 1 ▼** เพื่อเข้าสู่การค้นหาจากตัวอักษร

2 ดำเนินการต่อไปนี่เพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ

KD-R991BT/KD-R891BT: กด **2 ▲ / 1 ▼**

KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียง

^A^ : ตัวพิมพ์ใหญ่ (A - Z)

a : ตัวพิมพ์เล็ก (a - z)

-0- : ตัวเลข (0 - 9)

-OTHERS- : อักขระอื่นนอกเหนือจาก A-Z, 0-9

3 กดรายการต่อไปนี่เพื่อเริ่มการค้นหา

KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/■ENTER**

KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียง

- เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **Q** / **➔**
- ยกเลิกโดยกด **Q** / **➔** ตั้งไว้

Pandora® (ใช้ได้สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่านั้น)

การเตรียมการ:


ติดตั้งวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Pandora ลงบนอุปกรณ์ของคุณ (iPhone/iPod touch) หลังจากนั้นสร้างบัญชีและล็อกอินไปยัง Pandora

- เลือก [ON] สำหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (→ 6)

KD-R792BT: คุณสามารถรับฟัง Pandora ได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth เท่านั้นสำหรับระบบ Android (→ 22)

เริ่มการฟัง

- เปิดแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับขั้วอินพุต USB



- กดปุ่มแหล่งสัญญาณเข้า ๆ กันเพื่อเลือก PANDORA เริ่มการออกอากาศโดยอัตโนมัติ

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุด	KD-R991BT/KD-R891BT: กด ►/II ENTER KD-R792BT: กดปุ่มปรับระดับเสียง	กด
ข้ามแทรค	กด ►► I	กด ►
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง*2	กด 2 ▲ / 1 ▼	กด ▲ / ▼

*1 อย่างไรก็ตามสายเคเบิลไวไฟในรถเมื่อไม่ใช้งาน

*2 ถ้าเลือกเลื่อนขึ้น แทรคปัจจุบันจะถูกข้าม

จัดทำและจัดเก็บสถานีใหม่

- กด
 - ทำการ 'เลือกรายการ (→ 3 หรือ 4)' เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือก [NEW STATION]
 - ทำการ 'เลือกรายการ (→ 3 หรือ 4)' เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือก [FROM TRACK] หรือ [FROM ARTIST]
- สถานีใหม่ถูกสร้างโดยขึ้นกับเพลงหรือศิลปินปัจจุบัน
- กดหมายเลขโคดหมายเลขหนึ่งค้างไว้ (3, 4, 5 หรือ 6) เพื่อบันทึกตัวเลือกสถานีที่จัดเก็บไว้: กดหมายเลขโคดหมายเลขหนึ่ง (3, 4, 5 หรือ 6)

ค้นหาสถานีที่ลงทะเบียนไว้

- กด
- ทำการ 'เลือกรายการ (→ 3 หรือ 4)' เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ [BY DATE]: ตามวันที่ที่ลงทะเบียนไว้ [A-Z]: ลำดับตามตัวอักษร
- ทำการ 'เลือกรายการ (→ 3 หรือ 4)' เพื่อเลือกสถานีที่ต้องการยกเลิกโดยกด ค้างไว้

บุ๊กมาร์กข้อมูลเพลงปัจจุบัน

กดค้างที่ปุ่มต่อไปนี่เพื่อทำบุ๊กมาร์กข้อมูลเพลง

KD-R991BT/KD-R891BT: ►/II ENTER
KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

"BOOKMARKED" ปรากฏขึ้นและข้อมูลจะถูกบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ

- บุ๊กมาร์กจะมีอยู่บนบัญชี Pandora ของคุณแต่ไม่ใช่บนเครื่องนี้

Spotify

การเตรียมการ:


ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Spotify ลงบนอุปกรณ์ของคุณ (iPhone/iPod touch) หลังจากนั้นสร้างบัญชีและล็อกอินไปยัง Pandora

- เลือก **[ON]** สำหรับ **[SPOTIFY SRC]** ใน **[SOURCE SELECT]** (➡ 6)

KD-R792BT: คุณสามารถรับฟัง Spotify ได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth เท่านั้นสำหรับระบบ Android (➡ 22)

เริ่มการฟัง

- เปิดแอปพลิเคชัน Spotify บนอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับขั้วอินพุต USB



- กดปุ่มแหล่งสัญญาณซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือก SPOTIFY

เริ่มการออกอากาศโดยอัตโนมัติ

- * อ่าทั้งสายเคเบิลไว้ในรถเมื่อไม่ใช้งาน

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุด	KD-R991BT/KD-R891BT: กด ►/IIENTER KD-R792BT: กดปุ่มปรับระดับเสียง	กด
ข้ามแทรค	กด ◀◀*1 / ▶▶	กด ◀*1 / ▶
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง*2	กด 2 ▲ / 1 ▼	กด ▲ / ▼

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
เริ่มวิทยุ	กด 5 ดังไว้	(ไม่สามารถใช้งานได้)
เล่นซ้ำ*3	กด 4 ซ้ำๆ ALL REPEAT, ONE REPEAT*1, REPEAT OFF	(ไม่สามารถใช้งานได้)
เล่นแบบสุ่ม*3	กด 3 ซ้ำๆ*1 ALL RANDOM, RANDOM OFF	(ไม่สามารถใช้งานได้)

*1 สำหรับผู้ใช้วิทยุซีพรีเอ็มมเท่านั้น

*2 คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับแทร็คในวิทยุเท่านั้น ถ้าเลือกเลื่อนขึ้น แทรคปัจจุบันจะถูกข้าม

*3 ใช้ได้สำหรับแทร็คในเพลย์ลิสต์เท่านั้น

บันทึกข้อมูลเพลงโปรด

ขณะรับฟังวิทยุผ่าน Spotify...

กดค้างที่ปุ่มต่อไปนี้เพื่อบันทึกข้อมูลเพลง

KD-R991BT/KD-R891BT: ►/IIENTER

KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

ข้อความ "SAVED" จะปรากฏขึ้น และข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน "Your Music (เพลงของคุณ)" หรือ "Your Library (ไลบรารีของคุณ)" ในบัญชี Spotify ของคุณ

ยกเลิกการบันทึกโดยขยับเข้าขั้นคอนเดียวกันนี้

ข้อความ "REMOVED" จะปรากฏขึ้น และข้อมูลจะถูกลบจาก "Your Music (เพลงของคุณ)" หรือ "Your Library (ไลบรารีของคุณ)" ในบัญชี Spotify ของคุณ

ค้นหาเพลงหรือสถานี

- 1 กด **Q/➡**
- 2 ทำการ 'เลือกรายการ (➡ 3 หรือ 4)' เพื่อเลือกประเภทรายการประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ส่งมาจาก Spotify
- 3 ทำการ 'เลือกรายการ (➡ 3 หรือ 4)' เพื่อเลือกเพลงหรือสถานีที่ต้องการ

ดำเนินการต่อไปนี่เพื่อเรียกดูรายการอย่างรวดเร็ว

KD-R991BT/KD-R891BT: กด **VOL +/-** ค้างไว้

KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว

ยกเลิกโดยกด **Q/➡** ค้างไว้


AUX

ใช้เครื่องเล่นเสียงแบบพกพา

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเสียงแบบพกพา (ที่มีขายทั่วไป)

KD-R991BT/KD-R891BT:


ขั้วรับสัญญาณ AUX



ขั้วต่อมีนีสเตอร์ไอขนาด 3.5 มม. พร้อมด้วยขั้วต่อทรง "L" (ที่มีขายทั่วไป)

KD-R792BT:

ขั้วต่อมีนีสเตอร์ไอขนาด 3.5 มม. พร้อมด้วยขั้วต่อทรง "L" (ที่มีขายทั่วไป)



- 2 เลือก [ON] สำหรับ [BUILT-IN AUX] ใน [SOURCE SELECT] (➡ 6)
- 3 กดปุ่มแหล่งสัญญาณเข้า ๆ กันเพื่อเลือก AUX
- 4 เปิดเครื่องเล่นเสียงแบบพกพา และเริ่มเล่นเพลง



ให้ใช้ขั้วต่อมีนีสเตอร์ไอแบบ 3 ขั้ว เพื่อการส่งสัญญาณเสียงที่ดีที่สุด

BLUETOOTH — การเชื่อมต่อ


โปรไฟล์ของ Bluetooth ที่สนับสนุน

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

ตัวแปลงสัญญาณ Bluetooth ที่สนับสนุน

- ตัวแปลงสัญญาณความถี่ซิง (SBC)
- การแปลงสัญญาณเสียงขั้นสูง (AAC)

การเชื่อมต่อไมโครโฟน



จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ครั้งแรก

- กดปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อเปิดเครื่อง
- ค้นหาและเลือก “KD-R9××BT”/“KD-R8××BT”/“KD-R7××BT” จากอุปกรณ์ Bluetooth “BT PAIRING” จะกะพริบบนหน้าจอ
 - สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง คุณอาจต้องป้อนรหัสประจำตัว (PIN) ทันทีหลังจากการค้นหา
- ดำเนินการตามข้อ (A) หรือ (B) ตามรายละเอียดบนหน้าจอ

สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง ลำดับการจับคู่จะแตกต่างกันไปจากขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 - KD-R991BT/KD-R891BT:** “[ชื่ออุปกรณ์]” → “XXXXXX” → “ENTER – YES” → “BACK – NO”
KD-R792BT: “[ชื่ออุปกรณ์]” → “XXXXXX” → “VOL – YES” → “BACK – NO”
 “XXXXXX” คือรหัสผ่าน 6 หลักสร้างโดยสุ่มระหว่างการจับคู่แต่ละครั้ง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านที่ปรากฏบนเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth เป็นตัวเลขเดียวกัน
 - กดปุ่มต่อไปเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER
KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง
 - ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันรหัสผ่าน
 - KD-R991BT/KD-R891BT:** “[ชื่ออุปกรณ์]” → “ENTER – YES” → “BACK – NO”
KD-R792BT: “[ชื่ออุปกรณ์]” → “VOL – YES” → “BACK – NO”
 - กดปุ่มต่อไปเพื่อเริ่มการเข้าสู่
KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■ENTER
KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง
 - หาก “PAIRING” → “PIN 0000” เลื่อนอยู่บนหน้าจอ ให้ป้อนรหัส PIN “0000” ลงในอุปกรณ์ Bluetooth คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ตามที่ต้องการก่อนการจับคู่ (► 19)
 • หากปรากฏเฉพาะคำว่า “PAIRING” ให้ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันการจับคู่

ข้อความ “PAIRING COMPLETED” จะปรากฏขึ้นเมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ และ จะติดสว่างเมื่อมีการเชื่อมต่อ Bluetooth

 - เครื่องนี้รองรับการใช้ Secure Simple Pairing (SSP)
 - สามารถลงทะเบียน (จับคู่) ได้สูงสุดห้าอุปกรณ์
 - เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth จะยังคงลงทะเบียนอยู่ในเครื่องแม้เมื่อคุณรีเซ็ตเครื่อง หากต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ ► 19, [DEVICE DELETE]

- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ได้สูงสุดหนึ่งชุดกับโทรศัพท์ Bluetooth สองเครื่องตลอดเวลา ทั้งนี้ขณะใช้แหล่งข้อมูล BT AUDIO คุณจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ได้สูงสุดห้าตัว และสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ทั้งห้าตัวนี้ (→ 20)
- อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่างอาจไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

จับคู่อัตโนมัติ

เมื่อต่ออุปกรณ์ต่อไปนี้กับขั้ว USB ขาเข้า ลำโพงเข้าคู่ (ผ่าน Bluetooth) จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

- KD-R991BT/KD-R891BT:** อุปกรณ์ iPhone/iPod touch/Android
KD-R792BT: อุปกรณ์ Android

กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่อัตโนมัติของอุปกรณ์แล้ว

- KD-R991BT/KD-R891BT:** ►/■/ENTER
KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

คำร้องขอการจับคู่อัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานหาก:

- มีการเปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- **[AUTO PAIRING]** ถูกตั้งค่าเป็น **[ON]** (→ 19)
- แอปพลิเคชัน JVC MUSIC PLAY ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ Android (→ 8) และจะเลือก **[AUTO MODE]** (→ 9)

BLUETOOTH — โทรศัพท์มือถือ

ดูคู่มือการตั้งค่าที่หน้าปกได้จากหน้า 3 หรือ 4

การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า:

- **KD-R991BT/KD-R891BT:**
 ปุ่มสัญลักษณ์จะกระพริบเป็นสีที่คุณเลือกไว้บน **[RING COLOR]** (→ 17)
KD-R792BT:
 ปุ่มจะกระพริบในรูปแบบการกระพริบที่คุณเลือกไว้บน **[RING ILLUMI]** (→ 17)
- เครื่องจะตอบรับสายโดยอัตโนมัติหากตั้งค่า **[AUTO ANSWER]** ตามเวลาที่เลือกไว้ (→ 17)

ระหว่างการโทร:

- **KD-R991BT/KD-R891BT:**
 ปุ่มสัญลักษณ์จะหยุดกระพริบและติดสว่างเป็นสีที่คุณเลือกไว้บน **[RING COLOR]** (→ 17)
KD-R792BT: ปุ่มหยุดกระพริบ
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกหากคุณปิดเครื่องหรือถอดแผงหน้าปัดออก

การดำเนินการต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปหรือไม่มีการทำงานขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
สายเรียกเข้าครั้งแรก...		
รับสาย	กด - หรือปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	กด ▲/▼/◀/▶
ปฏิเสธการรับสาย	กดค้างที่ - หรือที่ปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	กด ▲/▼/◀/▶ ค้างไว้
การวางสาย	กดค้างที่ - หรือที่ปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	กด ▲/▼/◀/▶ ค้างไว้

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
ขณะกำลังสนทนาสายเรียกเข้าครั้งแรก...		
รับสายเรียกเข้าอื่นและพักสายปัจจุบัน	กด - หรือปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	(ไม่สามารถใช้งานได้)
การปฏิเสธสายเรียกเข้าอื่น	กดค้างที่ - หรือที่ปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	(ไม่สามารถใช้งานได้)

ขณะถือสองสาย...

วางสายปัจจุบันและสนทนาที่สายที่พัก	กดค้างที่ - หรือที่ปุ่มต่อไปนี้ KD-R991BT/KD-R891BT: ►/■/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง	กด ▲/▼/◀/▶ ค้างไว้
สลับระหว่างสายปัจจุบันและสายที่พัก	กด -	(ไม่สามารถใช้งานได้)

การปรับระดับเสียงโทรศัพท์*1 [00] ถึง [35] (ค่าเริ่มต้น: [15])	ดำเนินการดังต่อไปนี้ระหว่างการติดต่อก KD-R991BT/KD-R891BT: กด VOL + / - *2 KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียง	กด VOL + *2 หรือ VOL - ระหว่างการโทร
สลับระหว่างโหมดแฮนด์ฟรีกับโหมดสนทนา ส่วนตัว*3	กด / ระหว่างการโทร	(ไม่สามารถใช้งานได้)

*1 การปรับนี้ไม่มีผลกระทบกับระดับเสียงของแหล่งสัญญาณอื่นๆ

*2 กดค้างที่ **VOL +** เพื่อเพิ่มระดับเสียงต่อเนื่องไปที่ 15

*3 การดำเนินการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

ปรับปรุงคุณภาพของเสียง

ขณะสนทนาค้น โทรศัพท์...

- กด - ค้างไว้
- ทำการ 'เลือกรายการ (➡ 3 หรือ 4)' (เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ
- กด - เพื่อออก

เพื่อกลับไปไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด /

ค่าเริ่มต้น: **XX**

MIC GAIN	LEVEL -10 ถึง LEVEL +10 (LEVEL -04): ความไวของไมโครโฟนจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้น
NR LEVEL	LEVEL -05 ถึง LEVEL +05 (LEVEL 00): ปรับระดับการลดเสียงรบกวนจนกว่าจะ ได้ยินเสียงรบกวนน้อยที่สุดขณะสนทนาทาง โทรศัพท์
ECHO CANCEL	LEVEL -05 ถึง LEVEL +05 (LEVEL 00): ปรับระยะเวลาการหน่วงเพื่อตัดเสียงที่ส่งกลับ จะได้ยินเสียงก้องน้อยที่สุดขณะสนทนาทาง โทรศัพท์

ทำการตั้งค่าสำหรับกรรับสาย

- 1 กดปุ่ม **📞 - 🔊** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **🔍 / ↩**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC ถึง 30 SEC: เครื่องจะตอบรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เลือกไว้ (วินาที); OFF : ยกเลิก
RING COLOR	KD-R991BT/KD-R891BT: COLOR 01 ถึง COLOR 49 (COLOR 08): เลือกสีไฟสำหรับปุ่มสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าและระหว่างรับสาย; OFF : ยกเลิก
RING ILLUMI	KD-R792BT: BLINK 01 ถึง BLINK 05 (BLINK 02): เลือกรูปแบบการกะพริบสำหรับปุ่มส่งการเมื่อมีสายเรียกเข้า; OFF : ยกเลิก
BATT/SIGNAL*	KD-R991BT/KD-R891BT: AUTO: แสดงประจุไฟแบตเตอรี่และความแรงสัญญาณเมื่อเครื่องพบอุปกรณ์ Bluetooth และอุปกรณ์ Bluetooth มีการเชื่อมต่ออยู่; OFF : ยกเลิก

* ฟังก์ชันจะขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ที่ใช้

โทรออก

คุณสามารถโทรออกได้จากบริการ โทร สมุดโทรศัพท์ หรือคดหมายเลข ทั้งนี้ คุณสามารถโทรออกด้วยเสียงหากโทรศัพท์มือถือของคุณมีคุณลักษณะดังกล่าว

- 1 กดปุ่ม **📞 - 🔊** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
“(ชื่ออุปกรณ์ตัวแรก)” จะปรากฏขึ้น
 - หากเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ไว้สองตัว ให้กด **📞 - 🔊** อีกครั้งเพื่อสลับไปใช้โทรศัพท์ที่อีกเครื่อง
“(ชื่ออุปกรณ์ที่สอง)” จะปรากฏขึ้น
- 2 ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **🔍 / ↩**

RECENT CALL	
(ใช้ได้เมื่อโทรศัพท์รองรับ PBAP เท่านั้น)	
1	กดปุ่มต่อไปนี่เพื่อเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ KD-R991BT/KD-R891BT: VOL +/- KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง
<ul style="list-style-type: none"> • “<” แสดงสายที่ได้รับ “>” แสดงสายที่โทรออก “M” แสดงสายที่ไม่ได้รับ • ข้อความ “NO HISTORY” จะปรากฏขึ้นหากไม่มีประวัติการโทรหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ 	
2	กดปุ่มต่อไปนี่เพื่อโทร KD-R991BT/KD-R891BT: ▶/ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

PHONEBOOK	
(ใช้ได้เมื่อโทรศัพท์รองรับ PBAP เท่านั้น)	
1	กดปุ่ม 2 ▲ / 1 ▼ เพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ (A ถึง Z, 0 ถึง 9, และ OTHERS) <ul style="list-style-type: none"> • ข้อความ “OTHERS” จะปรากฏขึ้น หากอักษรตัวแรกไม่ใช่ A ถึง Z, 0 ถึง 9
2	ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) เพื่อเลือกชื่อ
3	ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์และโทรออก
<ul style="list-style-type: none"> • สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อจะโอนไปที่ตัวเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อจับคู่ • เครื่องนี้สามารถแสดงได้เฉพาะตัวอักษรที่ไม่ใช่เครื่องหมายเน้นเสียง (ตัวอักษรเน้นเสียง เช่น “蔔” จะแสดงเป็น “U”) 	

DIAL NUMBER

- ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเลือกหมายเลข (0 ถึง 9) หรือตัวอักษร (*, #, +)
 KD-R991BT/KD-R891BT: กด **VOL +/–**
 KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียง
- กด **◀◀ / ▶▶** เพื่อเลื่อนตำแหน่งรายการ
 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าคุณจะได้หมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้น
- กดปุ่มต่อไปนี่เพื่อโทร
 KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/■ENTER**
 KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

VOICE

พูดชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการ โทร หรือคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์ (▶ โทรออกโดยใช้ระบบจดจำเสียง)

โทรออกโดยใช้ระบบจดจำเสียง

- กด **☎ -📞** ถ้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
- พูดชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการ โทร หรือคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์
 - คุณสมบัติของระบบจดจำเสียงที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานโทรศัพท์ที่ซื้อของคุณ
 - เครื่องนี้ยังรองรับฟังก์ชันผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะของ iPhone อีกด้วย

การตั้งค่าในหน่วยความจำ

การจัดเก็บข้อมูลติดต่อในหน่วยความจำ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อได้ถึง 6 รายชื่อลงบนปุ่มตัวเลข (1 ถึง 6)

- กดปุ่ม **☎ -📞** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- ทำการ 'เลือกรายการ' (▶ 3 หรือ 4) เรียกใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือก [RECENT CALL] หรือ [PHONEBOOK] หรือ [DIAL NUMBER]
- ทำการ 'เลือกรายการ' (▶ 3 หรือ 4) เพื่อเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
 หากเลือกรายชื่อไว้ ให้กดปุ่มต่อไปนี่เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์
 KD-R991BT/KD-R891BT: **▶/■ENTER**
 KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง
- กดปุ่มตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งค้างไว้ (1 ถึง 6)

"MEMORY P(หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่เลือกไว้)" จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการบันทึกรายชื่อ หากต้องการลบชื่อผู้ติดต่อออกจากหน่วยความจำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือก [DIAL NUMBER] ในขั้นตอนที่ 2 และจัดเก็บหมายเลขที่ว่างเปล่า

การโทรออกจากหน่วยความจำ

- กดปุ่ม **☎ -📞** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง (1 ถึง 6)
- กดปุ่มต่อไปนี่เพื่อโทร
 KD-R991BT-KD-R891BT: **▶/■ENTER**
 KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

ข้อความ "NO PRESET" จะปรากฏขึ้นหากไม่มีรายชื่อจัดเก็บไว้

การตั้งค่าโหมด Bluetooth

- กด **ค** **ค** **ค** **ค** ค้างไว้
- ทำการ 'เลือกรายการ' (➔ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- กด **ค** **ค** **ค** **ค** เพื่อออก

เพื่อกลับไปซึ่งรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **ค** **ค**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT*	เลือกโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียงเพื่อเชื่อมต่อหรือจัดการเชื่อมต่อ
AUDIO SELECT*	"*" จะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าชื่ออุปกรณ์เมื่อทำการเชื่อมต่อ ">" จะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ที่เปิดเล่นเสียงในปัจจุบัน
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none"> ทำการ 'เลือกรายการ' (➔ 3 หรือ 4) เพื่อเลือกชื่ออุปกรณ์ที่จะลบ ทำการ 'เลือกรายการ' (➔ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือก [YES] หรือ [NO]
PIN CODE EDIT (0000)	<p>เปลี่ยนรหัส PIN (สูงสุด 6 หลัก)</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการต่อไปเพื่อเลือกหมายเลข KD-R991BT-KD-R891BT: กด VOL + / - KD-R792BT: หมุนปุ่มปรับระดับเสียง กด ◀ / ▶ เพื่อเลื่อนตำแหน่งรายการทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าจะพบรหัส PIN เสร็จสิ้น กดปุ่มต่อไปเพื่อยืนยัน KD-R991BT-KD-R891BT: ▶ / ENTER KD-R792BT: ปุ่มปรับระดับเสียง

* สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ได้สูงสุดสองชุดกับอุปกรณ์เสียง Bluetooth หนึ่งเครื่องตลอดเวลา

RECONNECT	ON: เครื่องจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต่อไว้ล่าสุดอยู่ในระยะสัญญาณ; OFF: ยกเลิก
AUTO PAIRING	ON: เครื่องจะจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุน (อุปกรณ์ iPhone/iPod touch/Android) โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อผ่านขั้วข้อมูล USB พังค์ชันนี้อาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ; OFF: ยกเลิก
INITIALIZE	YES: เริ่มการทำงานที่ตั้งค่าไว้ของ Bluetooth ทั้งหมด (ได้แก่ การจับคู่ที่จัดเก็บไว้ สมุดโทรศัพท์ และอื่นๆ เป็นต้น); NO: ยกเลิก
INFORMATION	MY BT NAME: แสดงชื่อเครื่อง ("KD-R9*×BT"/"KD-R8*×BT"/"KD-R7*×BT"); MY ADDRESS: แสดงที่อยู่ของเครื่องนี้

โหมดตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Bluetooth

คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของโปรไฟล์ที่สนับสนุนระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับเครื่องนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่

- กด **ค** **ค** **ค** ค้างไว้
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" จะปรากฏขึ้น "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" จะเลื่อนอยู่บนหน้าจอ
- ค้นหาและเลือก "KD-R9*×BT"/"KD-R8*×BT"/"KD-R7*×BT" บนอุปกรณ์ Bluetooth ภายใน 3 นาที
- ดำเนินการ (A), (B) หรือ (C) ขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ
 (A) "PAIRING" ➔ "XXXXXX" (รหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก): ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันนี้ปรากฏบนเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth แล้วใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันรหัสผ่าน
 (B) "PAIRING" ➔ "PIN IS 0000": ป้อน "0000" บนอุปกรณ์ Bluetooth
 (C) "PAIRING": ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันการจับคู่

ถ้าปรับตั้งสำหรับใช้แอปพลิเคชัน JVC Remote

JVC Remote ออกแบบมาสำหรับควบคุมการรับสัญญาณในรถโคจรระบบ JVC จาก อุปกรณ์ต่อไปนี้

KD-R991BT/KD-R891BT: iPhone/iPod (ผ่าน Bluetooth หรือหัวสัญญาณขาเข้า USB) หรือสมาร์ตโฟน Android (ผ่านทาง Bluetooth)

KD-R792BT: สมาร์ตโฟนระบบ Android (ผ่าน Bluetooth)

การเตรียมการ:

ติดตั้งแอปพลิเคชัน JVC Remote ตัวล่าสุดที่อุปกรณ์ของคุณก่อนทำการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<http://www.jvc.net/cs/car/>>

- 1 กด **⏏** - **📶** ค้างไว้
- 2 ทำการ 'เลือกรายการ' (➡ 3 หรือ 4) ¹ ใช้ใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ
- 4 กด **⏏** - **📶** เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **⏏** / **↶**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

REMOTE APP

SELECT

เลือกอุปกรณ์ (iOS หรือ ANDROID) เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

IOS

YES: เลือก iPhone/iPod เพื่อใช้แอปพลิเคชันผ่าน Bluetooth หรือเชื่อมต่อผ่านหัวสัญญาณขาเข้า Bluetooth ; **NO:** ยกเลิก

หากเลือก IOS ให้เลือกแหล่งสัญญาณ iPod BT (หรือ iPod USB หาก iPhone/iPod ของคุณเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

- การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจะหยุดลงหรือตัดการเชื่อมต่อหาก:
 - คุณเปลี่ยนแหล่งสัญญาณจาก iPod BT เป็นแหล่งสัญญาณอื่นที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
 - คุณเปลี่ยนจากแหล่งสัญญาณ iPod USB เป็น iPod BT

ANDROID

YES: เลือกสมาร์ตโฟน Android สำหรับใช้แอปพลิเคชันผ่านทาง Bluetooth ; **NO:** ยกเลิก

ANDROID LIST*

เลือกสมาร์ตโฟน Android สำหรับเรียกใช้จากรายการ

STATUS

แสดงสถานะอุปกรณ์ที่เลือกไว้

IOS CONNECTED: คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่าน iPhone/iPod ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือหัวสัญญาณขาเข้า USB

IOS NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมต่อสำหรับใช้แอปพลิเคชัน

ANDROID CONNECTED: คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่านสมาร์ตโฟน Android ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ANDROID NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อสำหรับใช้แอปพลิเคชัน

* แสดงขึ้นเฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า [ANDROID] จาก [SELECT] เป็น [YES]

รับฟังผ่าน iPhone/iPod โดยใช้ระบบ Bluetooth (สำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT)

คุณสามารถรับฟังเพลงบน iPhone/iPod ผ่าน Bluetooth ของเครื่องนี้ได้

กดปุ่มแหล่งสัญญาณซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือก iPod BT

- คุณสามารถใช้งาน iPod/iPhone ลักษณะเดียวกับการใช้ iPod/iPhone ผ่านขั้วสัญญาณขาเข้า USB (➡ 8)
- หากคุณเสียบต่อ iPhone/iPod เข้ากับขั้วสัญญาณขาเข้า USB ขณะรับฟังแหล่งสัญญาณ iPod BT แหล่งสัญญาณจะเปลี่ยนเป็น iPod USB อัตโนมัติ กดปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อเลือก iPod BT หากอุปกรณ์ยังเชื่อมต่อกับ Bluetooth

วิทยุออนไลน์ผ่าน Bluetooth

คุณสามารถรับฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ต (Pandora หรือ Spotify) กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ผ่าน Bluetooth ของเครื่องนี้ได้

- ขั้วสัญญาณขาเข้า USB จะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

KD-R991BT/KD-R891BT: อุปกรณ์ iPhone/iPod touch/Android

KD-R792BT: อุปกรณ์ Android

ฟัง Pandora (ใช้ได้สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่านั้น)

การเตรียมการ:

เลือก [ON] สำหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (➡ 6)

- 1 เปิดแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
 - 2 ต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านระบบ Bluetooth (➡ 14)
 - 3 กดปุ่มแหล่งสัญญาณซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือก PANDORA (สำหรับ iPhone/iPod) หรือ PANDORA BT (สำหรับอุปกรณ์ Android)
แหล่งสัญญาณจะเปลี่ยนไปและการออกอากาศจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถใช้งาน Pandora ลักษณะเดียวกับ Pandora ที่ใช้งานผ่านช่องสัญญาณขาเข้า USB (➡ 11)

ฟัง Spotify

การเตรียมการ:

เลือก [ON] สำหรับ [SPOTIFY SRC] ใน [SOURCE SELECT] (➡ 6)

- 1 เปิดแอปพลิเคชัน Spotify บนอุปกรณ์ของคุณ
 - 2 ต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านระบบ Bluetooth (➡ 14)
 - 3 กดปุ่มแหล่งสัญญาณซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือก SPOTIFY (สำหรับ iPhone/iPod) หรือ SPOTIFY BT (สำหรับอุปกรณ์ Android)
แหล่งสัญญาณจะเปลี่ยนไปและการออกอากาศจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถใช้งาน Spotify ลักษณะเดียวกับ Spotify ที่ใช้งานผ่านช่องสัญญาณขาเข้า USB (➡ 12)

การตั้งค่าระบบเสียง

ดูตัวโปรแกรมที่หน้าภาคได้จากหน้า 3 หรือ 4

- กด **□**-**☆** ค้างไว้
- ทำการเลือกรายการ (➔ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- กด **□**-**☆** เพื่อออก

เพื่อกลับไปอีจรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **Q** / **↶**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

EQ SETTING	
PRESET EQ	เลือกอีควอลไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับประเภทของเพลง <ul style="list-style-type: none">เลือก [USER] เพื่อใช้การตั้งค่าใน [EASY EQ] หรือ [PRO EQ] FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/USER/CLASSICAL อีควอลไลเซอร์ปรับสัญญาณ (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) จะเพิ่มความถี่ของสัญญาณเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากนอกรถ หรือเสียงของยาง
EASY EQ	ปรับการตั้งค่าเสียงของตนเอง <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่าจะถูกบันทึกเป็น [USER]การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบันของ [PRO EQ] SUB.W SP*1*2: 00 ถึง +06 (ค่าเริ่มต้น: +03) SUB.W*1*3: -50 ถึง +10 00 BASS: LVL-09 ถึง LVL+09 LVL 00 MID: LVL-09 ถึง LVL+09 LVL 00 TRE: LVL-09 ถึง LVL+09 LVL 00
PRO EQ	ปรับการตั้งค่าเสียงของตนเอง <ul style="list-style-type: none">การตั้งค่าจะถูกบันทึกเป็น [USER]การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบันของ [EASY EQ]

62.5HZ

LEVEL -09 ถึง **LEVEL +09 (LEVEL 00)**: ปรับระดับเพี้ยนที่กึ่งแหล่งสัญญาณแต่ละแหล่ง (ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ)

ON: เปิดเสียงเบสเพิ่ม; **OFF**: ยกเลิก

100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ

LEVEL -09 ถึง **LEVEL +09 (LEVEL 00)**: ปรับระดับเพี้ยนที่กึ่งแหล่งสัญญาณแต่ละแหล่ง (ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: ปรับองค์ประกอบคุณภาพ

AUDIO CONTROL

BASS BOOST **LEVEL +01** ถึง **LEVEL +05**: เลือกระดับเสียงเบสที่ดูเข้มข้น; **OFF**: ยกเลิก

LOUDNESS **LEVEL 01/LEVEL 02**: เพิ่มความถี่ต่ำหรือสูงเพื่อสร้างสมดุลที่ดีในระดับเสียงต่าง; **OFF**: ยกเลิก

SUB.W LEVEL*1 **SPK-OUT*2** (ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง)
SUB.W 00 ถึง **SUB.W +06 (SUB.W +03)**: ปรับระดับสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร์ที่ต่อผ่านสายต่อลำโพง (➔ 38)

PRE-OUT*3 **SUB.W -50** ถึง **SUB.W +10 (SUB.W 00)**: ปรับระดับสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร์ที่ต่อกับ (SW หรือ REAR/SW) ผ่านแอมป์ฟลายเออร์ภายนอก (➔ 39)

SUBWOOFER SET*3 **ON**: เปิดสัญญาณซับวูฟเฟอร์; **OFF**: ยกเลิก

FADER (ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง)
POSITION R15 ถึง **POSITION F15 (POSITION 00)**: ปรับค่าบาลานซ์สัญญาณออกของลำโพงหน้าและหลัง

*1, *2, *3: (➔ 24)

การตั้งค่าระบบเสียง

BALANCE*4	POSITION L15 ถึง POSITION R15 (POSITION 00) : ปรับค่าบาลานซ์สัญญาณออกของลำโพงซ้ายและขวา
VOLUME ADJUST	LEVEL -15 ถึง LEVEL +06 (LEVEL 00) : ตั้งค่าระดับเสียงเริ่มต้นล่วงหน้าของแต่ละแหล่งสัญญาณ (เปรียบเทียบกับระดับเสียง FM) ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ
AMP GAIN	LOW POWER : จำกัระดับเสียงสูงสุดที่ 25 (เลือกรายการนี้ หากกำลังขับสูงสุดของลำโพงต่ำกว่า 50 W เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงเสียหาย); HIGH POWER : ระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 35
SPK/PRE OUT	(ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง) เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัญญาณออกตามต้องการ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อลำโพง (➔ การตั้งค่าสัญญาณออกของลำโพง)
SPEAKER SIZE	ขึ้นอยู่กับประเภทของจุดข้ามที่คุณเลือก (➔ [X' OVER TYPE]) จะปรากฏรายการตั้งจุดข้าม 2 ทาง หรือจุดข้าม 3 ทาง (➔ 25 , การตั้งค่าจุดข้าม)
X' OVER	ค่าเริ่มต้นคือเลือกประเภทของจุดข้ามไว้ที่ 2 ทาง
DTA SETTINGS	สำหรับการตั้งค่า, ➔ 27 , ค่า Digital Time Alignment
CAR SETTINGS	
X' OVER TYPE	ข้อควรระวัง : ปรับเสียงก่อนเปลี่ยน [X' OVER TYPE] เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มหรือลดระดับสัญญาณออกโดยทันที
2-WAY	(แสดงเมื่อเลือก [3-WAY] เท่านั้น) YES : เลือกประเภทจุดข้ามสองทาง; NO : ยกเลิก
3-WAY	(แสดงเมื่อเลือก [2-WAY] เท่านั้น) YES : เลือกประเภทจุดข้ามสามทาง; NO : ยกเลิก

*1 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า **[SUBWOOFER SET]** เป็น **[ON]** เท่านั้น (➔ **23**)

*2 สำหรับจุดข้าม 2 ทาง: จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า **[SPK/PRE OUT]** เป็น **[SUB.W/SUB.W]** เท่านั้น (➔ **25**)

*3 สำหรับจุดข้าม 2 ทาง: จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า **[SPK/PRE OUT]** เป็น **[REAR/SUB.W]** หรือ **[SUB.W/SUB.W]** เท่านั้น (➔ **25**)

*4 การปรับค่าดังกล่าวไม่มีผลใดๆ ต่อการขับพลังเสียงขับวูฟเฟอร์

SOUND EFFECT	
SPACE ENHANCE	(ใช้ไม่ได้สำหรับแหล่งสัญญาณของ TUNER) SMALL/MEDIUM/LARGE : เพิ่มพื้นที่เสียงทั้งหมด; OFF : ยกเลิก
SND RESPONSE	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3 : ให้เสียงเหมือนจริงทั้งหมด; OFF : ยกเลิก
SOUND LIFT	LOW/MIDDLE/HIGH : ปรับค่าแหล่งเสียงที่ได้ยินจากลำโพงทั้งหมด; OFF : ยกเลิก
VOL LINK EQ	ON : เพิ่มความถี่เพื่อลดเสียงที่ได้ยินจากนอกรถหรือเสียงรบกวนจากภายนอก; OFF : ยกเลิก
K2 TECHNOLOGY	(ใช้ไม่ได้สำหรับแหล่งสัญญาณของ TUNER และแหล่งสัญญาณ AUX) ON : ปรับปรุงคุณภาพเสียงของเพลงที่มีบีตส์; OFF : ยกเลิก

ค่าสัญญาณเสียงจากลำโพง [SPK/PRE OUT]

(ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า **[X' OVER TYPE]** เป็น **[2-WAY]**)

เลือกการตั้งค่าสัญญาณออกสำหรับลำโพง **[SPK/PRE OUT]** ตามวิธีการเชื่อมต่อลำโพง

การเชื่อมต่อผ่านขั้วปลายสายสัญญาณออก

สำหรับการเชื่อมต่อผ่านแอมป์ฟอเซอร์ภายนอก (➔ **39**)

KD-R991BT:

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านขั้วต่อสายสัญญาณออก		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR (ค่าเริ่มต้น)	สัญญาณเสียงออกลำโพงด้านหน้า	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	ขับวูฟเฟอร์
REAR/SUB.W	(ไม่สามารถใช้งานได้)	(ไม่สามารถใช้งานได้)	(ไม่สามารถใช้งานได้)
SUB.W/SUB.W	สัญญาณเสียงออกลำโพงด้านหน้า	L (ซ้าย): ขับวูฟเฟอร์ R (ขวา): (ปิดเสียง)	ขับวูฟเฟอร์

การตั้งค่าระบบเสียง

KD-R891BT:

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านขั้วต่อสายสัญญาณออก	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	สัญญาณเสียงออกลำโพงด้านหน้า	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
REAR/SUB.W (ค่าเริ่มต้น)	สัญญาณเสียงออกลำโพงด้านหน้า	ซับวูฟเฟอร์
SUB.W/SUB.W	สัญญาณเสียงออกลำโพงด้านหน้า	ซับวูฟเฟอร์

KD-R792BT:

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านขั้วต่อสายสัญญาณออก	
	REAR/SW	
REAR/REAR	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	
REAR/SUB.W (ค่าเริ่มต้น)	ซับวูฟเฟอร์	
SUB.W/SUB.W	ซับวูฟเฟอร์	

การเชื่อมต่อผ่านสายลำโพง

สำหรับการเชื่อมต่อโคชไมซ์แอมป์ไฟเซอร์ภายนอก อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถผลิตเสียงกับสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร์ได้โดยการตั้งค่านี้ (➔ 38)

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านสายต่อลำโพงหลัง	
	L (ซ้าย)	R (ขวา)
REAR/REAR	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
REAR/SUB.W	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
SUB.W/SUB.W	ซับวูฟเฟอร์	(เปิดเสียง)

หากเลือก [SUB.W/SUB.W]:

- เลือก [120HZ] ใน [SUBWOOFER LPF] และ [THROUGH] ไม่สามารถใช้งานได้ (➔ 26)
- เลือก [POSITION R02] ใน [FADER] และสามารถเลือกได้ที่ช่วง [POSITION R15] ถึง [POSITION 00] (➔ 23)

การตั้งค่าจุดข้าม

ต่อไปนี้เป็นรายการตั้งค่าที่มีสำหรับจุดข้าม 2 ทางและจุดข้าม 3 ทาง

▲ ข้อควรระวัง

เลือกประเภทของจุดข้ามตามวิธีการเชื่อมต่อลำโพง (➔ 38, 39)

หากคุณเลือกผิดประเภท:

- ลำโพงอาจชำรุด
- ระดับเสียงของสัญญาณออกอาจสูงหรือต่ำเกินไป

SPEAKER SIZE

เลือกขนาดขนาดของลำโพงที่เชื่อมต่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

- ตั้งค่าความถี่และความชัน โดคตัดโนมมีสำหรับจุดข้ามของลำโพงที่เลือก
- ขณะเลือกครอสโอเวอร์ 2 ทิศทางไว้ หากเลือก [NONE] ไว้สำหรับ [TWEETER] จาก [FRONT], [REAR] และ [SUBWOOFER] ใน [SPEAKER SIZE] ค่า [X' OVER] ของลำโพงที่เลือกไว้จะไม่สามารถใช้งานได้
- ขณะเลือกครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง หากเลือก [NONE] ไว้สำหรับ [WOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] ค่า [X' OVER] ของ [WOOFER] จะไม่สามารถใช้งานได้

X' OVER (จุดข้าม)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: ปรับความถี่ของจุดข้ามสำหรับลำโพงที่เลือก (ตัวกรองสูงสำหรับชั้นหรือตัวกรองต่ำสำหรับข้าม) หากเลือก [THROUGH] จะส่งสัญญาณทั้งหมดไปยังลำโพงที่เลือก
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: ปรับความชันของจุดข้าม สามารถเลือกได้หากเลือกการตั้งค่าแบบอื่นที่ไม่ใช่ [THROUGH] สำหรับความถี่ของจุดข้าม
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: เลือกเฟสสัญญาณออกของลำโพงที่จะต่อกับสัญญาณออกของลำโพงอื่น
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: ปรับเสียงสัญญาณออกของลำโพงที่เลือก

รายการตั้งค่าของจุดข้าม 2 ทาง

SPEAKER SIZE			
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/ 4×6.5×7.6×8.6×9.7×10	
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE NONE (ไม่เชื่อมต่อ)	
REAR* ¹	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6.5×7.6×8/ 6×9.7×10 NONE (ไม่เชื่อมต่อ)	
SUBWOOFER* ^{2*3}	SIZE	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER NONE (ไม่เชื่อมต่อ)	
X ' OVER			
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/ 8KHZ/10KHZ/12.5KHZ	
	GAIN LEFT	-08DB ถึง 00DB	
	GAIN RIGHT	-08DB ถึง 00DB	
FRONT HPF	F-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH	
	F-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB	
	F-HPF GAIN	-08DB ถึง 00DB	
	REAR HPF* ¹	R-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	R-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB	
	R-HPF GAIN	-08DB ถึง 00DB	
SUBWOOFER LPF* ^{2*3}	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH	
	SW LPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB	
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°) / NORMAL (0°)	
	SW LPF GAIN	-08DB ถึง 00DB	

รายการตั้งค่าของจุดข้าม 3 ทาง

SPEAKER SIZE			
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE		
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6.5×7.6×8.6×9		
WOOFER* ³	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER NONE (ไม่เชื่อมต่อ)		
X ' OVER			
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ	
	SLOPE	-06DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°) / NORMAL (0°)	
	GAIN	-08DB ถึง 00DB	
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH	
	HPF SLOPE	-06DB/-12DB	
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ/THROUGH	
	LPF SLOPE	-06DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°) / NORMAL (0°)	
	GAIN	-08DB ถึง 00DB	
WOOFER* ³	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH	
	SLOPE	-06DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°) / NORMAL (0°)	
	GAIN	-08DB ถึง 00DB	

*¹ จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/REAR] หรือ [REAR/SUB.W] เท่านั้น (→ 24, 25)

*² จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/SUB.W] หรือ [SUB.W/SUB.W] เท่านั้น (→ 25)

*³ จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SUBWOOFER SET] เป็น [ON] เท่านั้น (→ 23)

ค่า Digital Time Alignment


Digital Time Alignment เป็นการกำหนดระยะเวลาหน่วยของสัญญาณเสียงจากลำโพงเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรถ

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดย, ➔ พิจารณาค่าสำหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] จาก [DTA SETTINGS]

DTA SETTINGS

POSITION	เลือกตำแหน่งการรับฟังของคุณ (จุดอ้างอิง) ALL: ไม่มีการชดเชย; FRONT RIGHT: เบาะด้านหน้าขวา; FRONT LEFT: เบาะด้านหน้าซ้าย; FRONT ALL: เบาะด้านหน้า • [FRONT ALL] จะปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่ [X' OVER TYPE] ตั้งค่าเป็น [2-WAY] (➔ 24)
DISTANCE*1	0CM ถึง 610CM: ปรับระยะทางการชดเชยอย่างละเอียด
GAIN*1	-8DB ถึง 0DB: ปรับระดับเสียงสำหรับลำโพงที่เลือกอย่างละเอียด
DTA RESET	YES: รีเซ็ตค่า ([DISTANCE] และ [GAIN]) ของ [POSITION] ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น; NO: ยกเลิก
CAR SETTINGS	ระบุประเภทรถของคุณและตำแหน่งลำโพงด้านหลังเพื่อปรับแต่งค่าสำหรับ [DTA SETTINGS]
CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): เลือกประเภทรถยนต์; OFF: ไม่มีมีการชดเชย
R-SP LOCATION*2	เลือกตำแหน่งลำโพงด้านหลังในรถของคุณเพื่อคำนวณระยะที่ไกลที่สุดจากตำแหน่งการรับฟังที่เลือก (จุดอ้างอิง) • DOOR REAR DECK: เลือกได้เฉพาะในกรณีที่เลือก [CAR TYPE] เป็น [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] หรือ [SUV] • 2ND ROW/3RD ROW: เลือกได้เฉพาะในกรณีที่เลือก [CAR TYPE] เป็น [MINIVAN] หรือ [MINIVAN(LONG)]

พิจารณาค่าสำหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] จาก [DTA SETTINGS]



หากคุณระบุระยะจากศูนย์กลางของตำแหน่งการรับฟังที่กำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับลำโพงทุกตัว ระยะเวลาจะคำนวณและปรับตั้งอัตโนมัติ

- พิจารณาศูนย์กลางของตำแหน่งการรับฟังที่กำหนดไว้ในปัจจุบันเป็นจุดอ้างอิง
 - วัดระยะจากจุดอ้างอิงไปยังลำโพง
 - คำนวณส่วนต่างระหว่างระยะทางไปยังลำโพงที่อยู่ไกลที่สุด (ลำโพงด้านหลัง) และลำโพงตัวอื่น ๆ
 - กำหนดค่า [DISTANCE] ที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่ 3 สำหรับลำโพงแต่ละตัว
 - ปรับ [GAIN] สำหรับลำโพงแต่ละตัว
- ตัวอย่าง หากเลือก [FRONT ALL] เป็นตำแหน่งรับฟัง

*1 ก่อนปรับแต่ง ให้เลือกลำโพงดังกล่าว:

หากเลือกครอส์โอเวอร์ 2 ทิศทางไว้:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER:

- [REAR LEFT], [REAR RIGHT] และ [SUBWOOFER] จะสามารถเลือกได้ก็ต่อเมื่อเลือกค่าที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [REAR] และ [SUBWOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] (➔ 26)

หากเลือกครอส์โอเวอร์ 3 ทิศทางไว้:



TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER:

- [WOOFER] จะสามารถเลือกได้ก็ต่อเมื่อเลือกค่าที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [WOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] (➔ 26)


*2 แสดงเฉพาะในกรณีที่ [X' OVER TYPE] ตั้งค่าเป็น [2-WAY] (➔ 24) และหากเลือกค่าอื่นที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [REAR] จาก [SPEAKER SIZE] (➔ 26)

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า

การระบุโซนสำหรับปรับความสว่าง



การระบุโซนสำหรับปรับสี



- 1 กด **⏪** ตั้งไว้
- 2 ทำการ 'เลือกรายการ' (→ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป)
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- 4 กด **⏪** เพื่อออก

เพื่อยกเลิกไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **↶/↷**

ค่าเริ่มต้น: **XX**

DISPLAY

DIMMER

หรี่แสง

OFF: การหรี่ไฟปิดอยู่ การเป็นความสว่างเป็นการตั้งค่า [DAY]

ON: การหรี่ไฟเปิดอยู่ การเป็นความสว่างเป็นการตั้งค่า [NIGHT]

(→ [BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: ตั้งเวลาเปิดและปิดการหรี่ไฟ

1 ทำการ 'เลือกรายการ' (→ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อปรับเวลา [ON]

2 ทำการ 'เลือกรายการ' (→ 3 หรือ 4) ใช้ส่วนการทำงานเพื่อปรับเวลา [OFF]

(ค่าเริ่มต้น: [ON]: **PM6:00**; [OFF]: **AM6:00**)

DIMMER AUTO: การหรี่เปิดและปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือปิดไฟหน้ารถ*1

BRIGHTNESS

ตั้งค่าความสว่างสำหรับกลางวันและกลางคืนแยกกัน

1 DAY/NIGHT: เลือกกลางวันหรือกลางคืน

2 เลือกโซน (ดูภาพประกอบ)

3 LEVEL 00 ถึง LEVEL 31: ตั้งระดับความสว่าง

TEXT SCROLL*2

SCROLL ONCE: เลื่อนข้อมูลที่แสดงหนึ่งครั้ง;

SCROLL AUTO: รอบการแสดงผลข้อมูลซ้ำที่ช่วงห่าง 5 วินาทีในแต่ละครั้ง;

SCROLL OFF: ยกเลิก

*1 ต้องมีการต่อสายไฟควบคุมความสว่าง (→ 38)

*2 สัญญาณหรือตัวอักษรบางตัวอาจแสดงไม่ถูกต้อง (หรือเป็นช่องว่าง)

COLOR (สำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT : เฉพาะปุ่มสัญลักษณ์)	
PRESET	เลือกสีส่องสว่างสำหรับปุ่มสัญลักษณ์ (ดูภาพประกอบในหน้า 28) <ul style="list-style-type: none"> • COLOR 01 ถึง COLOR 49 • USER: สีที่คุณสร้างสำหรับ [DAY COLOR] หรือ [NIGHT COLOR] จะแสดง • COLOR FLOW01 ถึง COLOR FLOW03: สีจะเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน • สีกำหนดเบื้องต้น: CRYSTAL, FLOWER, FOREST, GRADATION, OCEAN, SUNSET, RELAX
DAY COLOR	จัดเก็บสีของแสงไฟของคุณระหว่างกลางวันและกลางคืนสำหรับปุ่มสัญลักษณ์ 1 RED.GREEN.BLUE : เลือกสีหลัก 2 00 ถึง 31 : เลือกระดับ
NIGHT COLOR	ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับสีหลักทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> • การตั้งค่าของคุณจะถูกบันทึกเป็น [USER] ใน [PRESET] • [NIGHT COLOR] หรือ [DAY COLOR] จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิด หรือปิดไฟหน้ารถ
MENU COLOR	ON : สีของปุ่มสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่ออยู่ในโหมดเมนู หรือขณะเลือกไฟล์เพลงจากฟลैชไดรฟ์หรือรายการ; OFF : ชกเล็ก

อ้างอิง


■ การดูแลรักษา

การทำความสะอาดเครื่อง

เช็ดสิ่งสกปรกออกจากแผงหน้าปัดวิทยุโดยใช้ชอล์กอนแห้งหรือผ้านุ่ม

การทำความสะอาดข้อต่อ

ปลดแผงหน้าปัดวิทยุ และทำความสะอาดข้อต่อเบาๆ ด้วย
 ก้านสำลี โดยระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับข้อต่อ



ข้อต่อ (ที่ด้านหลังของแผงหน้าปัด)

การจัดการแผ่นดิสก์:

- ไม่สัมผัสบริเวณบันทึกข้อมูลของแผ่นดิสก์
- ไม่คิดเทพจากหรือวัสดุอื่นใดบนแผ่นดิสก์ หรือแผ่นดิสก์ที่มีเทพจากติดอยู่
- ไม้ใช้อุปกรณ์เสริมอื่นใดเพื่อเล่นดิสก์
- ทำความสะอาดจากกึ่งกลางแผ่นดิสก์ไปหาขอบ
- ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยชอล์กอนแห้งหรือผ้านุ่ม โดยไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดอื่นใด
- เมื่อนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องนี้ ให้ดึงออกตรงๆ
- ถอดลวดขัดออกจากรูตรงกลาง และขอบของแผ่นดิสก์ก่อนใส่แผ่นดิสก์

■ ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับ: – การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดและรายการสินค้าที่เข้ากันได้
 – แอปพลิเคชันจาก JVC
 – ข้อมูลล่าสุดอื่นๆ

เข้าไปที่ <<http://www.jvc.net/cs/car/>>

ทั่วไป

- เครื่องนี้สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่น CD ต่อไปนี้:



- การเล่นแผ่น **DualDisc**: ด้านที่ไมใช่ DVD ของแผ่น “DualDisc” เป็นส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน “ระบบเสียงดิจิทัลของแผ่นคอมแพคดิสก์” ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ด้านที่ไมใช่ DVD ของแผ่น DualDisc กับเครื่องนี้
- ดูรายละเอียดและหมายเลขเกี่ยวกับไฟล์เสียงได้จาก <<http://www.jvc.net/cs/car/>>

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้

- ไฟล์เสียงที่เล่นได้:

สำหรับแผ่นดิสก์:

KD-R991BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB:

KD-R991BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- สื่อชนิดที่สามารถเล่นได้: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- รูปแบบของไฟล์ชนิดที่สามารถเล่นได้: ISO 9660 ระดับ 1/2, Joliet, ชื่อไฟล์ยาว
- ระบบไฟล์ของอุปกรณ์ USB ที่เล่นได้: FAT12, FAT16, FAT32

แม้ว่าไฟล์เสียงจะเข้ากันได้กับมาตรฐานในรายการข้างต้น อาจไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทหรือสภาวะของสื่อหรืออุปกรณ์

ไฟล์ AAC (.m4a) ในแผ่น CD ที่เข้ารหัสโดย iTunes ไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องนี้

แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้

- แผ่นดิสก์ที่ไม่เป็นทรงกลม
- แผ่นดิสก์ที่มีสปีดผิวหน้าที่บันทึกหรือแผ่นดิสก์ที่สกรอป
- แผ่นดิสก์แบบ Recordable/ReWritable ที่ไม่ได้ปิดการเขียน
- แผ่น CD ขนาด 8 ซม. การพยายามใส่แผ่นโดยใช้อะแดปเตอร์สามารถทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

- คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทางสัน USB
- การเชื่อมต่อสายที่มีความยาวเกินกว่า 5 เมตรอาจทำให้การเล่นผิดปกติ
- เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถจ่ายอุปกรณ์ USB ที่มีอัตรามากกว่า 5 โวลต์ และ 1.5 A

เกี่ยวกับ iPod/iPhone

- ผ่านช่องสัญญาณเข้า USB:

Made for

– iPod touch (5th และ 6th generation)

– iPod nano (7th generation)

– iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

- ผ่าน Bluetooth:

Made for

– iPod touch (5th และ 6th generation)

– iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

- ไม่สามารถเรียกดูไฟล์วีดีโอแบบเมนู “Videos” ใน [HEAD MODE] ได้

• ลำดับเพลงที่แสดงบนเมนูการเลือกของเครื่องนี้อาจต่างจากลำดับเพลงใน iPod/iPhone

• บางฟังก์ชันอาจไม่ทำงานบนเครื่องนี้ ขึ้นกับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของ iPod/iPhone

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Android

- เครื่องนี้รองรับ Android OS 4.1 เวอร์ชันที่สูงกว่า

• อุปกรณ์ Android บางเครื่อง (เวอร์ชัน OS 4.1 ขึ้นไป) อาจไม่รองรับ Android Open Accessory (AOA) 2.0 ทั้งหมด

• หากอุปกรณ์ Android รองรับฟังก์ชันจัดเก็บข้อมูลความจุสูงและ AOA 2.0 เครื่องนี้จะเล่นแผ่น AOA 2.0 เป็นหลัก

เกี่ยวกับ Pandora

- Pandora มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<http://www.pandora.com/legal>>

• เนื่องจาก Pandora เป็นบริการบุคคลที่สาม ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ความเข้ากันได้อาจบกพร่อง หรืออาจไม่มีบางบริการหรือบริการทั้งหมด

• บางฟังก์ชันของ Pandora ไม่สามารถทำงานจากเครื่องนี้

• สำหรับปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน โปรดติดต่อ Pandora ที่ pandora-support@pandora.com

เกี่ยวกับ Spotify

- แอปพลิเคชัน Spotify รองรับ:

– iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 หรือใหม่กว่า)

– iPod touch (5th และ 6th generation)

– Android OS 4.0.3 หรือใหม่กว่า

• เนื่องจาก Spotify เป็นบริการบุคคลที่สาม ดังนั้นข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ความเข้ากันได้อาจบกพร่อง หรืออาจไม่มีบางบริการหรือบริการทั้งหมด

• บางฟังก์ชันของ Spotify ไม่สามารถทำงานจากเครื่องนี้

• สำหรับปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน โปรดติดต่อ Spotify ที่ <www.spotify.com>

เกี่ยวกับ Bluetooth

- อุปกรณ์ Bluetooth บางส่วนอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่น Bluetooth ของอุปกรณ์
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth บางส่วนได้
- ลักษณะของสัญญาณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

- แต่ละครั้งที่คุณกด  ข้อมูลหน้าจอจะเปลี่ยน
- หากไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้บันทึกไว้ จะปรากฏ "NO TEXT", "NO NAME" หรือข้อมูลอื่น (เช่น ชื่อสถานี) จะปรากฏขึ้น ใหม่นั้นนั้นจอแสดงผลจะว่างเปล่า

ชื่อแหล่งข้อมูล	ข้อมูลบนหน้าจอ (สำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT)
FM/AM/SW1.SW2	<p>ความถี่ (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ความถี่ (วันที่) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปที่จุดเริ่มต้น)</p> <p>(สำหรับสถานีระบบข้อมูลวิทยุ FM เท่านั้น)</p> <p>ชื่อสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อความถี่เกี่ยวกับวิทยุไอโอ (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อความถี่เกี่ยวกับวิทยุไอโอ+ (ชื่อความถี่เกี่ยวกับวิทยุไอโอ+) ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ความถี่ (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) (วันที่) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
CD หรือ USB	<p>(สำหรับ CD-DA)</p> <p>ชื่อแทร็ก (ศิลปิน) ➔ ชื่อแทร็ก (ชื่อแผ่นดิสก์) ➔ ชื่อแทร็ก (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อแทร็ก (ศิลปิน) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p> <p>(สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC)</p> <p>ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อไฟล์ (ชื่อไฟล์เดออร์) ➔ ชื่อไฟล์ (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>

ชื่อแหล่งข้อมูล	ข้อมูลบนหน้าจอ (สำหรับ KD-R991BT/KD-R891BT)
iPod USB/iPod BT หรือ ANDROID	<p>หากเลือก [HEAD MODE]/[AUTO MODE] (➔ 9):</p> <p>ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
PANDORA/PANDORA BT	<p>ชื่อสถานี (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ รายการที่แชร์/วิทยุ (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อสถานี (วันที่) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
SPOTIFY/SPOTIFY BT	<p>ชื่อบริบท (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อบริบท (วันที่) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
BT AUDIO	<p>ชื่อเพลง (ศิลปิน) ➔ ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) ➔ ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ เวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ ชื่อเพลง (ศิลปิน) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
AUX	<p>AUX (วันที่/นาฬิกา)*1 ➔ AUX (วันที่) พร้อมการซิงค์เพลง*2 ➔ (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>

*1 ประจุไฟแบตเตอรี่และความแรงสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth จะปรากฏขึ้นหากตั้งค่า [BATT/SIGNAL] เป็น [AUTO] (➔ 17)

*2 สีไฟส่องสว่างของปุ่มสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปและปรับตามเพลง

ชื่อแหล่งข้อมูล	ข้อมูลบนหน้าจอ (สำหรับ KD-R792BT)
FM/AM/SW1.SW2	<p>ความถี่ → นาฬิกา → ความถี่ พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p> <p>(สำหรับสถานีระบบข้อมูลวิทยุ FM เท่านั้น)</p> <p>ชื่อสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) → ชื่อความถี่วิทยุ → ชื่อความถี่วิทยุ + ชื่อความถี่วิทยุ+ ชื่อชื่อความถี่วิทยุ+ คติป็น → ความถี่ → นาฬิกา → ชื่อสถานี (PS)/ประเภทโปรแกรม (PTY) พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
CD หรือ USB	<p>(สำหรับ CD-DA)</p> <p>ชื่อดิสก์/คิตป็น → ชื่อแทร็ก/คิตป็น → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อดิสก์/คิตป็น พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p> <p>(สำหรับไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC)</p> <p>ชื่อเพลง/คิตป็น → ชื่ออัลบั้ม/คิตป็น → ชื่อโฟลเดอร์ → ชื่อไฟล์ → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อเพลง/คิตป็น พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
ANDROID	<p>หากเลือก [AUTO MODE] ไว้ (→ 9):</p> <p>ชื่อเพลง/คิตป็น → ชื่ออัลบั้ม/คิตป็น → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อเพลง/คิตป็น พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
PANDORA BT	<p>ชื่อสถานี → รายการที่แชร์/วิทยุ → ชื่อเพลง → ชื่อคิตป็น → ชื่ออัลบั้ม → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อสถานี → นาฬิกา → ชื่อสถานี พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
SPOTIFY BT	<p>ชื่อบริบท → ชื่อเพลง → ชื่อคิตป็น → ชื่ออัลบั้ม → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อบริบท ชื่อสถานี พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
BT AUDIO	<p>ชื่อเพลง/คิตป็น → ชื่ออัลบั้ม/คิตป็น → เวลาการเล่น → นาฬิกา → ชื่อเพลง/คิตป็น พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>
AUX	<p>AUX → นาฬิกา → AUX พร้อมการซิงค์เพลง* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)</p>

* ความสว่างของไฟส่องสว่างปุ่มจะปรับและซิงค์ให้เข้ากับคนตรี

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีการแก้ไข	
ทั่วไป	<p>ไม่ได้ยินเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจสอบเช็คสายไฟและการต่อสาย 	
	<p>ข้อความ "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" ปรากฏขึ้น</p> <p>ข้อความ "PROTECTING SEND SERVICE" ปรากฏขึ้น</p>	<p>ปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อของสายลำโพงมีการหมุนไว้อย่างถูกต้อง เปิดเครื่องอีกครั้ง</p> <p>ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด</p>
	<p>ไม่สามารถเลือกแหล่งสัญญาณ</p>	<p>ตรวจสอบการตั้งค่า [SOURCE SELECT] (→ 6)</p>
	<p>วิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> รับสัญญาณวิทยุไม่ได้ มีเสียงแทรกขณะฟังวิทยุ 	<p>ต่อสายอากาศให้แน่น</p>
CD/USB/iPad	<p>ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออก</p>	<p>กด ค้างไว้เพื่อบังคับให้แผ่นดิสก์ออกมา ระวังอย่าให้แผ่นดิสก์ตกลงเมื่อถูกนำออกมา</p>
	<p>ข้อความ "IN DISC" ปรากฏขึ้น</p>	<p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางของใส่แผ่นเมื่อคุณนำแผ่นดิสก์ออก</p>
	<p>ข้อความ "PLEASE EJECT" ปรากฏขึ้น</p>	<p>กด แล้วใส่แผ่นดิสก์ให้ถูกต้อง</p>
	<p>ลำดับการเล่นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ</p>	<p>ลำดับการเล่นจะถูกกำหนดตามชื่อไฟล์ (USB) หรือลำดับการบันทึกไฟล์ (แผ่นดิสก์)</p>
	<p>เวลาที่เล่นเพลงผ่านไปไม่ถูกต้อง</p>	<p>ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการบันทึกก่อนหน้านี้</p>
<p>ข้อความ "NOT SUPPORT" ปรากฏและข้ามแทร็ก</p>	<p>ตรวจสอบว่าแทร็กเป็นรูปแบบที่สามารถเล่นได้หรือไม่ (→ 29, 30)</p>	
<p>ข้อความ "READING" กะพริบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> อย่าใช้ลำดับชั้นและโฟลเดอร์มากเกินไป ใส่แผ่นดิสก์หรือต่ออุปกรณ์ USB อื่นครั้ง 	

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีการแก้ไข
ข้อความ "UNSUPPORTED DEVICE" ปรากฏขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อตรงกับอุปกรณ์นี้หรือไม่ และระบบไฟล์เป็นฟอร์แมตที่รองรับหรือไม่ (➔ 29, 30) ต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
ข้อความ "UNRESPONSIVE DEVICE" ปรากฏขึ้น	อุปกรณ์จะต้องไม่ทำงานผิดพลาด จากนั้นต่ออุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่
ข้อความ "USB HUB IS NOT SUPPORTED" ปรากฏขึ้น	อุปกรณ์ไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB
ข้อความ "CANNOT PLAY" ปรากฏขึ้น	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียงที่เปิดเล่นได้
<ul style="list-style-type: none"> แหล่งสัญญาณจะไม่เปลี่ยนเป็น "USB" ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ในขณะที่รับฟังสัญญาณเสียงจากแหล่งสัญญาณอื่น ข้อความ "USB ERROR" ปรากฏขึ้น 	<p>พอร์ต USB ใช้กำลังไฟมากกว่าขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ เปิดการทำงานและถอดปลั๊กอุปกรณ์ USB จากนั้นเปิดการทำงานและต่ออุปกรณ์ USB เข้าไปใหม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปิดการทำงานและเปิดใหม่ (หรือรีเซ็ตเครื่อง) ก่อนเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ USB อื่น</p>
เปิด iPod/iPhone ไม่ได้หรือไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นนี้กับ iPod/iPhone ปลดสายและรีเซ็ต iPod/iPhone แบบฮาร์ดรีเซ็ต
"LOADING" ปรากฏเมื่อคุณเข้าสู่โหมดค้นหาโดยการกด 	เครื่องนี้ยังคงเตรียมรายการเพลงของ iPod/iPhone อาจใช้เวลานาน การโหลด ดองใหม่เป็นภายหลัง
แสดงตัวอักษรไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องเล่นนี้จะแสดงเฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายเพียงบางตัวเท่านั้น ขึ้นกับภาษาหน้าจอที่คุณเลือก (➔ 6) อักษรบางตัวอาจปรากฏไม่ถูกต้อง

อาการ	วิธีการแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ยินเสียงระหว่างเล่น สัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ Android เท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android อีกครั้ง หากอยู่ใน [AUDIO MODE] เปิดแอปพลิเคชันเล่นเสียงบนอุปกรณ์ Android และเริ่มเล่นเพลง หากอยู่ใน [AUDIO MODE] เปิดแอปพลิเคชันเล่นเสียงปัจจุบันอีกครั้งหรือใช้แอปพลิเคชันอื่นสำหรับเล่นสื่อ เปิดอุปกรณ์ Android ใหม่ หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้ากับเครื่องได้ (➔ 30)
ไม่สามารถเล่นได้น [AUTO MODE]	<ul style="list-style-type: none"> ให้แน่ใจว่ามี JVC MUSIC PLAY APP ติดตั้งบนอุปกรณ์ Android (➔ 8) เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ใหม่และเลือกโหมดควบคุมที่เหมาะสม (➔ 9) หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อไม่รองรับ [AUTO MODE] (➔ 30)
ข้อความ "NO DEVICE" หรือ "READING" กะพริบ	<ul style="list-style-type: none"> ปิดตัวเลือกของผู้พัฒนาบนอุปกรณ์ Android เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android อีกครั้ง หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อไม่รองรับ [AUTO MODE] (➔ 30)
เล่นเป็นช่วงๆ หรือข้ามเสียง	ปิดโหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ Android
"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android มีไฟล์เสียง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android อีกครั้ง เปิดอุปกรณ์ Android ใหม่
"ADD ERROR"	การสร้างสถานีใหม่ไม่สำเร็จ
"CHK DEVICE"	ตรวจสอบแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
"NO SKIPS"	การข้ามถึงขีดจำกัดแล้ว
"NO STATIONS"	ไม่พบสถานีใด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีการแก้ไข	
Pandora	“STATION LMT”	จำนวนของสถานีที่ลงทะเบียนถึงขีดจำกัดแล้ว ลองใหม่หลังจากลบสถานีที่ไม่จำเป็นจากอุปกรณ์ของคุณ
	“UPGRADE APP”	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของคุณ
	“CONNECT ERR”	การสื่อสารไม่เสถียร
	“RATING ERR”	การลงทะเบียนสำหรับเลื่อนขึ้น/เลื่อนลงผิดพลาดเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เพียงพอ
	“THUMBS N/A”	ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสำหรับเลื่อนขึ้น/เลื่อนลง
	“LICENSE ERR”	คุณลงชื่อเข้าใช้จากประเทศที่ไม่สามารถจัดส่ง Pandora ได้
Spotify	“DISCONNECTED”	ตัดการเชื่อมต่อ USB จากคอนโซล กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อถูกต้องกับ USB
	“CONNECTING”	<ul style="list-style-type: none"> เชื่อมต่อผ่านช่องสัญญาณ USB ขาเข้า: อุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับคอนโซล กรุณารอสักครู่ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth: Bluetooth ตัดการเชื่อมต่อ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ Bluetooth และดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และเครื่องเข้าคู่ไว้แล้วและเชื่อมต่ออยู่
	“CHECK APP”	แอปพลิเคชัน Spotify ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน ปิดแอปพลิเคชัน Spotify จากนั้นล็อกอินไปยังบัญชี Spotify ของคุณ
Bluetooth®	ไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ค้นหากำหนด Bluetooth อีกครั้ง ตั้งค่าเครื่องใหม่ (➔ 3 หรือ 4)
	จับคู่ไม่สำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนรหัส PIN เดียวกันสำหรับทั้งเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ลบข้อมูลการจับคู่จากเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth จากนั้นดำเนินการจับคู่อีกครั้ง (➔ 14)

อาการ	วิธีการแก้ไข	
Bluetooth®	มีเสียงก้องหรือเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> ปรับตำแหน่งของไมโครโฟน (➔ 14) ตรวจสอบการตั้งค่า [ECHO CANCEL] (➔ 16)
	คุณภาพเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ลดระยะห่างระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth เลื่อนรถไปยังตำแหน่งที่สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น
	เสียงขาดๆ หายๆ หรือข้ามไประหว่างการเล่นเครื่องเล่นเสียง Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ลดระยะห่างระหว่างเครื่องและเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ปิดและเปิดเครื่อง จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ อาจกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องอยู่
	ไม่สามารถควบคุมเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่สนับสนุน Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) หรือไม่ (โปรดดูที่คำแนะนำสำหรับเครื่องเล่นเสียงของคุณ) ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อเครื่องเล่น Bluetooth อีกครั้ง
	“PLEASE WAIT”	เครื่องกำลังเตรียมการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
	“NOT SUPPORT”	โทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สนับสนุนคุณสมบัติของระบบการจดจำเสียง
	“ERROR”	ลองดำเนินการอีกครั้ง หาก “ERROR” ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สนับสนุนฟังก์ชันที่คุณพยายามใช้อยู่หรือไม่
	“H/W ERROR”	รีเซ็ตเครื่อง และลองดำเนินการอีกครั้ง หาก “H/W ERROR” ยังคงปรากฏอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านคุณที่สุด
	“SWITCHING NG”	โทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออาจไม่รองรับระบบสลับการใช้งานโทรศัพท์

หากพบปัญหาใดๆ รีเซ็ตเครื่อง (➔ 3 หรือ 4)

ข้อมูลจำเพาะ

เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tuner	FM	ช่วงความถี่	87.5 MHz — 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
		ความไวใช้งาน (S/N = 26 dB)	8.2 dBf (0.71 μ V/75 Ω)
		ความไวในการเทียบ (DIN S/N = 46 dB)	17.2 dBf (2.0 μ V/75 Ω)
		การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงรบกวน (MONO)	64 dB
	การแยกเสียงสเตอริโอ (1 kHz)	40 dB	
	AM	ช่วงความถี่	แบนด์ 1 (AM): 531 kHz — 1 602 kHz (ขั้นละ 9 kHz) แบนด์ 2 (SW1): 2 940 kHz — 7 735 kHz (ขั้นละ 5 kHz) แบนด์ 3 (SW2): 9 500 kHz — 10 135 kHz/ 11 580 kHz — 18 135 kHz (ขั้นละ 5 kHz)
		ความไวใช้งาน (S/N = 20 dB)	AM: 29 dB μ (28.2 μ V) SW: 30 dB μ (32 μ V)

เครื่องเล่น CD	เลเซอร์ไดโอด	GaAlAs
	ฟิลเตอร์ดิจิทัล (D/A)	8 ครั้งเหนือการสุ่มข้อมูล
	ความเร็วในการหมุน	500 รอบต่อนาที — 2000 รอบต่อนาที (CLV)
	ความแปรปรวนและความสั้นเพี้ยนของเสียง	ต่ำกว่าขีดจำกัดที่วัดค่าได้
	การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	การบิดเบือนทางฮาร์โมนิกรวม (1 kHz)	0.01 %
	อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงรบกวน (1 kHz)	105 dB
	ช่วงไดนามิก	90 dB
	การแยกช่อง	85 dB
	ถอดรหัส MP3	สอดคล้องกับมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
ถอดรหัส WMA	สอดคล้องกับมาตรฐาน Windows Media Audio	
ถอดรหัส AAC	KD-R991BT, KD-R891BT: ไฟล์ AAC-LC “.aac”	

USB	มาตรฐาน USB	USB 1.1, USB 2.0 (ความเร็วสูง)
	อุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันได้	ประเภทการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง (Mass storage class)
	ระบบไฟล์	FAT12/16/32
	กระแสไฟสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟ	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A
	ตัวแปลงสัญญาณแบบพีเอชซีดีดิจิทัล (D/A)	24 บิต
	การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงรบกวน (1 kHz)	105 dB
	ช่วงไดนามิก	90 dB
	การแยกช่อง	85 dB
	ถอดรหัส MP3	สอดคล้องกับมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
ถอดรหัส WMA	สอดคล้องกับมาตรฐาน Windows Media Audio	
ถอดรหัส AAC	KD-R991BT, KD-R891BT: ไฟล์ AAC-LC “.aac”, “.m4a”	
ถอดรหัส WAV	PCM ซิงเกิ้ล	
ถอดรหัส FLAC	ไฟล์ FLAC, สูงสุด 24 บิต/96 kHz	

Bluetooth	รุ่น	Bluetooth 3.0
	ช่วงความถี่	2.402 GHz — 2.480 GHz
	กำลังเอาต์พุต	+4 dBm (สูงสุด), 0 dBm (AVE) Power Class 2
	ช่วงสัญญาณการสื่อสารสูงสุด	เส้นทางสื่อสารของคลื่นวิทยุประมาณ 10 เมตร (32.8 ฟุต)
	การจับคู่	SSP (Secure Simple Pairing)
	โปรไฟล์	HFP1.6 (Hands-Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SPP (Serial Port Profile)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่มเสริม	การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด	1 000 mV
	อิมพีแดนซ์ของอินพุต	30 k Ω
เสียง	กำลังเอาต์พุตสูงสุด	50 W \times 4 หรือ 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (ซัมป์เฟเดอร์ = 4 Ω)
	กำลังเต็มแบนด์วิดท์ (ที่น้อยกว่า 1 % THD)	22 W \times 4
	อิมพีแดนซ์ของลำโพง	4 Ω — 8 Ω
	ระดับของพรีเอมด์/โหลด	KD-R991BT: โหลด 4 000 mV/10 k Ω KD-R891BT, KD-R792BT: CD/USB: โหลด 2 500 mV/10 k Ω
	อิมพีแดนซ์ของพรีเอมด์	$\leq 600 \Omega$
ทั่วไป	แรงดันใช้งาน (อยู่ระหว่าง 10.5 V — 16 V)	14.4 V
	ความสิ้นเปลืองกระแสสูงสุด	10 A
	ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	-10°C — +60°C
	ขนาดติดตั้ง (กว้าง \times สูง \times ลึก)	182 มม. \times 53 มม. \times 158 มม.
	น้ำหนักสุทธิ (รวมทั้งกรอบและปลอกยึด)	1.2 กก

การติดตั้ง/เชื่อมต่อ

▲ คำเตือน

- เครื่องเล่นสามารถใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และต้องกราวด์กับเท่านั้น
- ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก่อนการเดินสายและติดตั้ง
- อย่าเชื่อมต่อสายเบตเตอรี่ (สีเหลือง) และสายจุกะเบ็ด (สีแดง) เข้ากับ โครรงด์ หรือสายกราวด์ (สีดำ) เพื่อป้องกันการลัดวงจร
- เพื่อป้องกันการลัดวงจร:
 - ห้ามลนสายที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยเทปไวน์ล
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องกับ โครรงด์ก่อนการติดตั้ง
 - ยึดสายต่อด้วยที่รัดสาย และบิดทับด้วยเทปไวน์ลรอบ ๆ สายที่สัมผัสกับชิ้นส่วน โลหะเพื่อป้องกันสาย


▲ ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเดินสายไฟ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายระบบเครื่องเสียงในรถยนต์
- ติดตั้งเครื่องนี้ในแผงหน้าปัดของรถยนต์ อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็น โลหะของเครื่องเล่นในระหว่างการใช้งานและหลังจากที่ปิดเครื่องได้ไม่นาน ชิ้นส่วนโลหะอย่างเช่นแผ่นระบายความร้อนและตัวเครื่อง อาจร้อนจัด
- ห้ามเชื่อมต่อ \ominus สายของลำโพงกับขั้วดินหรือสายกราวด์ (สีดำ) หรือเชื่อมต่อขนานกัน
- เชื่อมต่อลำโพงที่มีกำลังขับสูงสุดมากกว่า 50 W หากกำลังขับสูงสุดของลำโพงต่ำกว่า 50 W ให้เปลี่ยนแปลงการติดตั้ง **[AMP GAIN]** เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงเสียหาย (\rightarrow 24)
- ติดตั้งเครื่องด้วยมุมที่น้อยกว่า 30°
- หากชุดสายไฟภายในรถยนต์ของคุณไม่มีขั้วจุกะเบ็ด ให้ต่อสายจุกะเบ็ด (สีแดง) เข้ากับขั้วในกล่องฟิวส์ของรถยนต์ซึ่งมีแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และมีกรเปิดและปิดการใช้งานจากสวิตช์ขั้วกุญแจ
- เชื่อมสายทั้งหมดให้ห่างจากชิ้นส่วน โลหะที่อยู่กระจัดกระจาย
- หลังจากติดตั้งเครื่องแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไฟเบรก ไฟกะพริบ ที่ปิดน้ำมัน ฯลฯ ในรถยนต์ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากฟิวส์ขาด ก่อนอื่นตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้สัมผัสเข้ากับ โครรงด์ จากนั้นให้เปลี่ยนฟิวส์ค่าด้วยฟิวส์ใหม่ที่มีกำลังไฟเท่ากัน

การติดตั้ง/เชื่อมต่อ


รายชื่อชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้ง

(A) แผงหน้าปิด




(×1)

(B) ทริมเพลท



(×1)

(C) เหล็กยึด



(×1)

(D) ขูดสายไฟ



(×1)

(E) ตัวยึดสำหรับดึงเครื่อง




(×2)

ขั้นตอนพื้นฐาน


- 1 ถอดกฏูแฉงออกจากสวิตช์จุดระเบิด จากนั้นปลดขั้วต่อ ⊖ ของแบตเตอรี่รถออก
- 2 ต่อสายไฟให้ถูกต้อง
ดูการเชื่อมต่อสายไฟ (→ 38)
- 3 ติดตั้งเครื่องในรถของคุณ
ดูการติดตั้งเครื่อง (การยึดเข้ากับช่องหน้าปิด)
- 4 เชื่อมต่อขั้ว ⊖ ของแบตเตอรี่รถ
- 5 กดปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อเปิดเครื่อง
- 6 ถอดแผงหน้าปิดออกและตั้งเครื่องใหม่ภายใน 5 วินาที (→ 3 หรือ 4)

การติดตั้งเครื่อง (การยึดเข้ากับช่องหน้าปิด)




เมื่อติดตั้งโดยไม่มีเหล็กยึด

- 1 ถอดเหล็กยึดและทริมเพลทจากเครื่อง
- 2 จัดช่องในเครื่อง (ทั้งสองด้าน) ด้วยขั้วยึดของรถและขันสกรูเครื่องให้แน่น (มีจำหน่าย)



⚠ ใช้สกรูที่ระบุเท่านั้น การใช้สกรูผิดอาจทำให้เครื่องเสียหาย


วิธีการถอดเครื่อง




การเชื่อมต่อสายไฟ

ข้อมูลสำคัญ


แนะนำให้ติดตั้งเครื่องด้วยชุดสายไฟเฉพาะที่กำหนดซึ่งมีจำหน่ายสำหรับรถยนต์ของคุณและให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของคุณ ปริมาณตัวแทนจำหน่ายระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ของคุณ



กำลังเชื่อมต่อส่วนประกอบต่อฟวง



กำลังเชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์ต่อฟวง



ขั้วต่อสัญญาณออก	ค่าครอส์โอเวอร์ 2 ทิศทาง	ค่าครอส์โอเวอร์ 3 ทิศทาง
REAR	: สัญญาณออกด้านหลัง	สัญญาณออกของเครื่องขยายเสียงเครื่องเล็ก
FRONT	: สัญญาณเสียงออกด้านหน้า	สัญญาณออกช่วงกลาง
SW	: ขับวูฟเฟอร์	สัญญาณออกของลำโพงเสียงทุ้ม
FRONT	: สัญญาณเสียงออกด้านหน้า	สัญญาณออกช่วงกลาง
REAR/SW	: สัญญาณเสียงออกด้านหลัง/ขับวูฟเฟอร์	สัญญาณออกของลำโพงเสียงทุ้ม
REAR/SW	: สัญญาณเสียงออกด้านหลัง/ขับวูฟเฟอร์	สัญญาณออกของลำโพงเสียงทุ้ม

*2 ต่อสายดินของแอมพลิฟายเออร์เข้ากับ โครงรถให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องชาร์จ

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CLASS 1
LASER PRODUCT

The marking of products using lasers

The label is attached to the chassis/case and says that the component uses laser beams that have been classified as Class 1. It means that the unit is utilizing laser beams that are of a weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside the unit.

เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์

ป้ายกำกับที่ติดอยู่บนโครง/ฝาครอบ และระบุว่าอุปกรณ์ใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ได้รับการจัดระดับเป็น Class 1 ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์มีการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่อยู่ในระดับปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากรังสีที่เป็นอันตรายที่ภายนอกอุปกรณ์

CLASS 1
LASER PRODUCT

وضع علامات على المنتجات باستخدام الليزر

هذا الملصق على الشاسيه / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من الدرجة الأولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

علامت گذاری محصولات با استفاده از لیزر

طبق نوشته موجود بر روی برچسب متصل به شاسی ها/ قاب، این قطعه از پرتوهای لیزر درجه ۱ استفاده می کند. به عبارت دیگر، این دستگاه از پرتوهای لیزر ضعیف تر استفاده می کند. در خارج از دستگاه، خطر اشعه های مضر وجود ندارد.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson


Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:


- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.




اتصال آمپلی فایرهای خارجی




ترمینال های خروجی	تنظیم هم گذاری 2 طرفه	تنظیم هم گذاری 3 طرفه
REAR	: خروجی عقب	خروجی توئیتر
FRONT	: خروجی جلو	خروجی دامنه متوسط
SW	: خروجی ساب ووفر	خروجی ووفر
FRONT	: خروجی جلو	خروجی دامنه متوسط
REAR/SW	: خروجی عقب/ ساب ووفر	خروجی ووفر
REAR/SW	: خروجی عقب/ ساب ووفر	خروجی ووفر

*2 سیم زمین (ارت) آمپلی فایر را محکم به شاسی خودرو متصل کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

مهم
ما پیشنهاد می‌کنیم دستگاه را با یک دسته سیم سفارشی مخصوص خودروی خود که در بازار موجود است نصب کنید و برای ایمنی خود، این کار را به افراد حرفه‌ای واگذار نمایید. با فروشنده ضبط صوت خودرو مشورت کنید.




نصب دستگاه (نصب کردن در داشبورد)



فهرست قطعات برای نصب


- (A) صفحه جلویی (1×)
- (B) قاب دور ضبط (1×)
- (C) غلاف نصب (1×)
- (D) دسته سیم (1×)
- (E) کلید استخراج (2×)

نحوه جدا کردن دستگاه



هنگام نصب بدون استفاده از غلاف نصب

- 1 محل نصب را جدا کرده و صفحه برش را از دستگاه جدا کنید.
- 2 سوراخ های موجود در دستگاه (در هر دو سمت) را با قلاب اتصال ماشین تراز کرده و دستگاه را با کمک پیچ ها (برای خرید موجود است) محکم کنید.



⚠ فقط از پیچ های مشخص شده استفاده کنید. استفاده از پیچ های اشتباه ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند.

دستور کارهای اصلی

- 1 کلید را از سوئیچ استارت جدا کرده، سپس ترمینال \ominus باتری خودرو را قطع کنید.
- 2 سیم ها را به درستی وصل کنید.
- 3 به قسمت اتصال سیم کشی رجوع کنید. (38)
- 4 دستگاه را در خودروی خود نصب کنید.
- 5 به قسمت نصب دستگاه (نصب کردن در داشبورد) رجوع کنید.
- 6 ترمینال \ominus باتری خودرو را وصل کنید.
- 7 جهت روشن کردن دستگاه، دکمه منبع را فشار دهید.
- 8 صفحه جلویی را جدا کنید و دستگاه را در عرض 5 ثانیه بازشنایی کنید. (4 یا 3)

سیم	پاسخ فرکانس (±3 دسی بل)	20 هرتز — 20 کیلو هرتز
	حداکثر ولتاژ ورودی	1 000 mV
سیم	امپدانس ورودی	30 کیلو اهم
	حداکثر قدرت خروجی	50 وات × 4 یا 50 وات × 2 + 50 وات × 1 (ساب ووفر = 4 اهم)
سیم	قدرت پهنای باند کامل (با کمتر از 1% THD)	22 وات × 4
	امپدانس بلندگو	4 اهم — 8 اهم
	سطح خروجی اولیه/ بار	KD-R991BT بار 10 / 4 000 mV کیلو اهم
	امپدانس خروجی اولیه	KD-R792BT / KD-R891BT USB / CD: بار 10 / 2 500 mV کیلو اهم
سیم	ولتاژ کار (10.5 ولت — 16 ولت مجاز)	14.4 ولت
	حداکثر میزان مصرف برق	10 آمپر
	محدوده دمای کارکرد	-10 — درجه سانتیگراد +60 درجه سانتیگراد
	اندازه نصب (پهنای در بلندی در عمق)	182 میلی متر × 53 میلی متر × 158 میلی متر
	وزن خالص (با احتساب قاب و غلاف نصب)	1.2 کیلو گرم

⚠️ **اخطار**

- این دستگاه فقط می تواند با منبع تغذیه 12 ولت DC منفی زمین استفاده شود.
- قبل از سیم کشی یا نصب، ترمینال منفی باتری را جدا کنید.
- برای جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سیم باتری (زرد) و سیم استارت (قرمز) را به شاسی خودرو یا سیم اتصال به زمین (سیاه) وصل نکنید.
- برای جلوگیری از وقوع اتصال کوتاه:
 - سیم های متصل نشده را با نوار وینیل عایق کنید.
 - بعد از نصب، مطمئن شوید که این دستگاه را به شاسی خودرو وصل کرده اید.
 - سیم ها را با بست کابل ببندید و جهت محافظت از سیم ها نوار وینیل را دور سیم های که با بخش های فلزی در تماس است بپیچید.

⚠️ **احتیاط**

- به منظور رعایت ایمنی، کار سیم کشی و نصب را به افراد حرفه ای بسپارید. با فروشنده ضبط صوت خودرو تماس بگیرید.
- این دستگاه را در کنسول خودروی خود نصب کنید. در حین استفاده یا اندکی بعد از استفاده از دستگاه، به قسمت های فلزی دستگاه دست نزنید. قسمت های فلزی مانند گرماخور و قاب دستگاه داغ می شوند.
- از اتصال سیم های ⊖ بلندگو به شاسی ماشین یا سیم زمین (سیاه) خودداری کنید یا اینکه آنها را به صورت موازی یکدیگر متصل کنید.
- بلندگوهایی با حداکثر توان بیشتر از 50 وات را وصل کنید. اگر حداکثر توان بلندگو کمتر از 50 وات است، برای جلوگیری از آسیب دیدن بلندگوها، تنظیمات [AMP GAIN] را تغییر دهید. (⚡ 24)
- دستگاه را در زاویه ای کمتر از 30 درجه نصب کنید.
- اگر دسته سیم خودروی شما ترمینال استارت ندارد، سیم استارت (قرمز) را به ترمینال موجود در جعبه فیوز خودرو که منبع تغذیه 12 ولت DC فراهم می کند و با استفاده از کلید استارت روشن و خاموش می شود، وصل کنید.
- کلبه کابل ها را از قطعات فلزی گرمازا دور کنید.
- بعد از نصب دستگاه، بررسی کنید که چراغهای ترمز، چراغهای راهنما، برف پاک کنها و سایر موارد موجود در خودرو به طرز صحیح کار کنند.
- اگر فیوز بسوزد، ابتدا باید مطمئن شوید که سیم ها با شاسی در تماس نیستند، سپس فیوز قدیمی را با یک فیوز جدید با مشخصات مشابه، تعویض کنید.

استاندارد USB	USB 2.0, USB 1.1 (سرعت بالا)
دستگاه های سازگار	کلاس ذخیره انبوه
سیستم فایل	32/16/FAT12
حداکثر جریان برق	5 ولت DC --- 1.5 آمپر
مبدل (D/A) فیلتر دیجیتال	24 بیت
پاسخ فرکانس (±1 دسی بل)	20 هرتز — 20 کیلو هرتز
نسبت سیگنال به پارازیت (1 کیلو هرتز)	105 دسی بل
دامنه دینامیک	90 دسی بل
جداسازی کانال	85 دسی بل
رمزگشایی MP3	سازگار با MPEG-1/2 Audio Layer-3
رمزگشایی WMA	سازگار با Windows Media Audio
رمزگشایی AAC	KD-R891BT / KD-R991BT فایل های AAC-LC "aac" "m4a"
رمزگشایی WAV	PCM خطی
رمزگشایی FLAC	فایل FLAC (تا 96 کیلو هرتز / 24 بیت)

USB

نسخه	Bluetooth 3.0
حوزه فرکانس	2.402 گیگاهرتز — 2.480 گیگاهرتز
قدرت خروجی	Power Class 2 (AVE) 0 dBm, (MAX) +4 dBm
حداکثر محدوده ارتباطی	خط دید تقریباً 10 متر (32.8 ft)
جفت سازی	SSP (جفت سازی ساده و مطمئن)
پروفایل	HFP1.6 (پروفایل هندزفری) A2DP (پروفایل توزیع صوتی پیشرفته) AVRCP1.5 (پروفایل کنترل از راه دور صدا/تصویر) PBAP (پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن) SPP (پروفایل پورت سریال)

Bluetooth

حوزه فرکانس	87.5 مگا هرتز — 108.0 مگا هرتز (گام 50 کیلو هرتزی)
حساسیت قابل استفاده	8.2 dBf (75 Ω / 0.71 μV)
حساسیت سکوت	17.2 dBf (75 Ω / 2.0 μV)
پاسخ فرکانس (±3 دسی بل)	30 هرتز — 15 کیلو هرتز
نسبت سیگنال به پارازیت (مونو)	64 دسی بل
جداسازی استریو (1 کیلو هرتز)	40 دسی بل
حوزه فرکانس	باند 1 (AM): 531 کیلو هرتز — 1602 کیلو هرتز (گام 9 کیلو هرتزی) باند 2 (SW1): 2940 کیلو هرتز — 7735 کیلو هرتز (گام 5 کیلو هرتزی) باند 3 (SW2): 9500 کیلو هرتز — 10135 کیلو هرتز/ 11580 کیلو هرتز — 18135 کیلو هرتز (گام 5 کیلو هرتزی)
حساسیت قابل استفاده	AM: 29 dBμ (28.2 μV) SW: 30 dBμ (32 μV)

FM

AM

دیود لیزری	Diode Lasers
فیلتر دیجیتال (D/A)	نمونه گیری زیاد 8 برابر
سرعت اسپیندل	500 دور در دقیقه — 200 دور در دقیقه (CLV)
میزان صدای دارای اعوجاج	کمتر از محدوده قابل اندازه گیری
پاسخ فرکانس (±1 دسی بل)	20 هرتز — 20 کیلو هرتز
توزیع کل هارمونیک (1 کیلو هرتز)	0.01%
نسبت سیگنال به پارازیت (1 کیلو هرتز)	105 دسی بل
دامنه دینامیک	90 دسی بل
جداسازی کانال	85 دسی بل
رمزگشایی MP3	سازگار با MPEG-1/2 Audio Layer-3
رمزگشایی WMA	سازگار با Windows Media Audio
رمزگشایی AAC	KD-R891BT / KD-R991BT فایل های AAC-LC "aac"

دیود لیزری

عوارض	نحوه تعمیر	عوارض	نحوه تعمیر
Pandora	"STATION LMT"	تعداد ایستگاه های ثبت شده به محدوده خود رسیده است. پس از حذف ایستگاه های غیر ضروری از دستگاه خود دوباره امتحان کنید.	اکو یا نویز وجود دارد.
	"UPGRADE APP"	بررسی کنید که جدیدترین نسخه برنامه Pandora را در دستگاهتان نصب کرده باشید.	کیفیت صدای تلفن پایین است.
	"CONNECT ERR"	ارتباط دارای ثبات نیست.	در طی پخش صدا از Bluetooth دستگاه و پخش کننده صوتی Bluetooth دار را کاهش بدهید.
	"RATING ERR"	ثبت «دوست داشتن/ دوست نداشتن» به دلیل اتصال ناکافی به شبکه ناموفق بود.	دستگاه را خاموش و روشن کرده، و آن را مجدداً وصل کنید. ممکن است سایر دستگاه های Bluetooth سعی کنند به این دستگاه وصل شوند.
	"THUMBS N/A"	ثبت «دوست داشتن/ دوست نداشتن» مجاز نیست.	بررسی کنید که آیا پخش کننده صوتی Bluetooth وصل شده پروفایل کنترل از راه دور صوتی/ تصویری (AVRCP) را پشتیبانی می کند یا خیر. (به دستورالعمل پخش کننده صوتی خود رجوع کنید.)
Spotify	"LICENSE ERR"	شما در حال دسترسی از کشوری هستید که Pandora در آن قابل دسترسی نیست.	پخش کننده صوتی Bluetooth دار وصل شده را نمی توان کنترل کرد.
	"DISCONNECTED"	دستگاه از USB از ضبط و پخش جدا شده است. لطفاً مطمئن شوید که دستگاه به درستی از طریق USB متصل شده است.	Bluetooth
	"CONNECTING"	• اتصال از طریق پایانه ورودی USB: دستگاه در حال اتصال به ضبط و پخش است. لطفاً صبر کنید. • اتصال از طریق Bluetooth: اتصال Bluetooth قطع شده است. لطفاً اتصال Bluetooth را بررسی کنید و مطمئن شوید که هر دو دستگاه با یکدیگر جفت شده و به هم متصل هستند.	"PLEASE WAIT"
	"CHECK APP"	برنامه Spotify به درستی متصل نشده است یا این که کاربر وارد نشده است. برنامه Spotify را ببندید و آن را مجدداً باز کنید و وارد حساب Spotify خود شوید.	"NOT SUPPORT"
	دستگاه Bluetooth شناخته نشد.	• دوباره از دستگاه Bluetooth جستجو کنید. • دستگاه را ری ست کنید. (3 یا 4)	"ERROR"
Bluetooth®	جفت کردن قابل اجرا نمی باشد.	• مطمئن شوید که یک کد PIN یکسان را در ضبط و دستگاه Bluetooth وارد کرده اید. • اطلاعات جفت کردن را از ضبط و دستگاه Bluetooth حذف کنید، سپس مجدداً عمل جفت کردن را انجام دهید. (14)	"H/W ERROR"
	"SWITCHING NG"	تلفن های وصل شده ممکن است از قابلیت تعویض تلفن پشتیبانی نکند.	"H/W ERROR"

اگر هنوز با مشکلاتی رو به رو هستید، دستگاه را مجدداً تنظیم کنید. (3 یا 4)

عوارض	نحوه تعمیر	عوارض	نحوه تعمیر		
iPod /USB /CD	ANDROID	"UNSUPPORTED DEVICE" ظاهر می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که دستگاه متصل با این دستگاه سازگار است یا خیر و مطمئن شوید که دستگاه فرمت این فایل‌های سیستمی را پشتیبانی می‌کند. (30، 29) ❖ دستگاه را مجدداً وصل کنید. 		
		"UNRESPONSIVE DEVICE" ظاهر می‌شود.	از عدم نفوذ در عملکرد دستگاه مطمئن شوید و آن را دوباره جا بزنید.		
		"USB HUB IS NOT SUPPORTED" ظاهر می‌شود.	این دستگاه از دستگاه USB که از طریق هاب USB متصل شده باشد پشتیبانی نمی‌کند.		
		"CANNOT PLAY" ظاهر می‌شود.	یک دستگاه USB متصل کنید که حاوی فایل‌های صوتی قابل پخش باشد.		
Pandora	ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> منع هنگام اتصال دستگاهی با USB هنگام گوش کردن به منبعی دیگر به "USB" تغییر نمی‌کند. "USB ERROR" ظاهر می‌شود 	<ul style="list-style-type: none"> دراگ USB بیشتر از محدوده طراحی خود برق مصرف می‌کند. برق را قطع کرده و دستگاه USB را بیرون بیاورید. سپس برق را وصل کنید و دستگاه USB را مجدداً وصل کنید. اگر مشکل از این طریق حل نشد، برق را قبل از تعویض با دستگاه USB قطع و وصل کنید (یا دستگاه را بازنشانی کنید). 		
		iPhone /iPod روشن نمی‌شود یا کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> اتصال بین این دستگاه و iPhone /iPod را بررسی کنید. با استفاده از هارد ریست iPhone /iPod را جدا کرده و مجدداً تنظیم کنید. 		
		"LOADING" در هنگامی که با فشار دادن  /  وارد حالت جستجو می‌شود، ظاهر می‌گردد.	دستگاه هنوز در حال آماده کردن فهرست موسیقی آی‌پاد/ آی‌فون است. ممکن است بارگذاری آن طول بکشد، بعداً دوباره امتحان کنید.		
		کاراکترهای صحیح نمایش داده نشده‌اند.	<ul style="list-style-type: none"> این دستگاه فقط می‌تواند حروف بزرگ الفبا، ارقام و تعداد محدودی از علائم را نشان دهد. بسته به زبان نمایشی که برگزیده‌اید (❖ 6)، بعضی از نویسه‌ها ممکن است به درستی نمایش داده نشوند. 		
عوارض	نحوه تعمیر	عوارض	نحوه تعمیر		
				<ul style="list-style-type: none"> صدایی در حین پخش به گوش نمی‌رسد. خروجی فقط از دستگاه Android خارج می‌شود. 	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه Android را دوباره قطع و دوباره وصل کنید. اگر در حالت [AUDIO MODE] هستید، یک برنامه پخش چند رسانه‌ای را روی دستگاه اجرا کرده و فایل را مجدداً پخش کنید. اگر در حالت [AUDIO MODE] هستید، برنامه پخش چند رسانه‌ای فعلی را مجدداً اجرا کنید، یا از برنامه چند رسانه‌ای دیگری استفاده نمایید. دستگاه Android را راه‌اندازی مجدد کنید. اگر مشکل حل نشد، دستگاه Android که متصل کرده‌اید قادر به ارسال سیگنال‌های صوتی به دستگاه نیست. (❖ 30)
				پخش در حالت [AUTO MODE] امکان‌پذیر نیست.	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که برنامه JVC MUSIC PLAY APP روی دستگاه Android شما نصب شده باشد. (❖ 8) دستگاه Android را دوباره متصل کنید و حالت مناسب برای کنترل را انتخاب نمایید. (❖ 9) اگر مشکل حل نشد، دستگاه Android که متصل کرده‌اید از حالت [AUTO MODE] پشتیبانی نمی‌کند. (❖ 30)
				"NO DEVICE" یا "READING" چشمک می‌زند.	<ul style="list-style-type: none"> گزینه‌های برنامه نویسی روی دستگاه Android را غیرفعال کنید. دستگاه Android را دوباره قطع و دوباره وصل کنید. اگر مشکل حل نشد، دستگاه Android که متصل کرده‌اید از حالت [AUTO MODE] پشتیبانی نمی‌کند. (❖ 30)
				پخش صدا قطع و وصل می‌شود یا صدا پرش دارد.	پخش صدا قطع و وصل می‌شود یا صدا پرش دارد.
"CANNOT PLAY" پخش می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید که دستگاه Android حاوی فایل‌های صوتی قابل پخش باشد. دستگاه Android را دوباره قطع و دوباره وصل کنید. دستگاه Android را راه‌اندازی مجدد کنید. 				
"ADD ERROR"	ایستگاه جدید با موفقیت ایجاد شد.				
"CHK DEVICE"	برنامه Pandora را در دستگاه خود بررسی کنید.				
"NO SKIPS"	به محدوده رد شدن رسیده‌اید.				
"NO STATIONS"	هیچ ایستگاهی پیدا نشد.				

عوارض	نحوه تعمیر
صدای بگوش نمی رسد.	• اندازه صدا را بر روی میزان بهینه آن تنظیم نمایید. • کابلها و اتصالات را بررسی کنید.
موج	“MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON” ظاهر می شود. برق را قطع کنید، سپس اطمینان حاصل نمایید که پایه های سیم های بلندگو به طور مناسب عایق بندی شده باشند. برق را مجدداً وصل کنید.
موج	“PROTECTING SEND SERVICE” ظاهر می شود. دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات ارسال نمایید.
موج	منبع را نمی توان انتخاب کرد. حالت [SOURCE SELECT] را بررسی کنید. (6) آنتن هوایی را بطور محکم وصل کنید.
موج	• دریافت موج رادیویی ضعیف است. • نویز ثابتی هنگام گوش دادن به رادیو شنیده می شود.
موج	دیسک را نمی توان بیرون آورد. برای اینکه با زور دیسک را بیرون بیاورید، می توانید فشار دهید و نگه دارید. مراقب باشید دیسک هنگام بیرون آمدن نیفتد.
موج	“IN DISC” ظاهر می شود. هنگام بیرون آوردن دیسک، مطمئن شوید که چیزی جلوی اسلات دیسک را نگرفته است.
موج	“PLEASE EJECT” ظاهر می شود. ▲ را فشار داده و سپس دیسک را به طرز صحیح در جای خود قرار بدهید.
Pod / USB / CD	ترتیب پخش آهنگ ها آنطور که انتظار می رود، نیست. ترتیب پخش آهنگ ها بر اساس نام فایل (USB) یا ترتیبی که طبق آن فایل ها ضبط شده اند (در دیسک)، مشخص می شوند.
موج	این ترتیب به روند ضبط آهنگ ها بستگی دارد.
موج	نشانهگر “NOT SUPPORT” روی صفحه می آید و از روی تراک پرش می شود. بررسی کنید که فرمت تراک مورد نظر قابل پخش باشد. (30, 29)
موج	“READING” چشمک می زند. • از زیر شاخه ها و پوشه های زیاد استفاده ننمایید. • دیسک را دوباره پخش کرده یا دستگاه USB را مجدداً وصل کنید.

نام منبع	اطلاعات نمایشگر (لمودیلی (KD-R792BT
SW1 / AM / FM / SW2	فرکانس ◀ ساعت ▶ فرکانس با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول) (فقط برای ایستگاه های رادیویی FM Radio Data System (سیستم داده های رادیو FM)) نام ایستگاه (PS) / نوع برنامه (PTY) ▶ رادیو متن ▶ رادیو متن + ▶ رادیو متن + عنوان / رادیو متن + هنرمند ▶ فرکانس ▶ ساعت ▶ نام ایستگاه (PS) / نوع برنامه (PTY) با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
USB یا CD	(برای CD-DA) عنوان دیسک / نام هنرمند ▶ عنوان تراک / نام هنرمند ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ عنوان دیسک / نام هنرمند با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول) (برای فایل های FLAC / WAV / WMA / MP3) عنوان آهنگ / نام هنرمند ▶ اسم آلبوم / نام هنرمند ▶ نام پوشه ▶ نام فایل ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ عنوان آهنگ / نام هنرمند با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
ANDROID	وقتی [AUTO MODE] انتخاب شده باشد (9): عنوان آهنگ / نام هنرمند ▶ اسم آلبوم / نام هنرمند ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ عنوان آهنگ / نام هنرمند با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
PANDORA BT	نام ایستگاه ▶ ایستگاه رادیویی / به اشتراک گذاشته شده ▶ عنوان آهنگ ▶ نام هنرمند ▶ اسم آلبوم ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ نام ایستگاه با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
SPOTIFY BT	عنوان متن ▶ عنوان آهنگ ▶ نام هنرمند ▶ اسم آلبوم ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ عنوان متن با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
BT AUDIO	عنوان آهنگ / نام هنرمند ▶ اسم آلبوم / نام هنرمند ▶ مدت زمان پخش ▶ ساعت ▶ عنوان آهنگ / نام هنرمند با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)
AUX	AUX ▶ ساعت ▶ AUX با همگام سازی آهنگ* ◀ (بازگشت به اول)

* روشنایی چراغ دکمه تغییر می کند و با آهنگ هماهنگ می شود.

درباره Bluetooth

- بسته به نسخه Bluetooth دستگاه، بعضی از دستگاه های Bluetooth نمی توانند به این دستگاه وصل شوند.
- این دستگاه ممکن است با بعضی از دستگاه های Bluetooth کار نکند.
- شرایط سیگنالی بسته به محیط اطراف متغیر است.

اطلاعات روی صفحه نمایش را تغییر می دهد.

هر بار که دکمه  را فشار دهید، اطلاعات مورد نمایش تغییر خواهد کرد.

- اگر اطلاعات در دسترس نباشند یا ثبت نشده باشند، عبارت "NO NAME"، "NO TEXT" یا اطلاعات دیگر (مثلاً نام ایستگاه) ظاهر می شود یا صفحه خالی خواهد بود.

نام منبع	اطلاعات نمایشگر (لمودیلی (KD-R891BT /KD-R991BT)
iPod BT /iPod USB ANDROID	وقتی [AUTO MODE] / [HEAD MODE] انتخاب شده باشد (9) : عنوان آهنگ (نام هنرمند) ◀ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان آهنگ (هنرمند) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
/PANDORA PANDORA BT	نام ایستگاه (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ به اشتراک گذاشته شده/ رادیو (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان آهنگ (نام هنرمند) ▶ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ نام ایستگاه (تاریخ) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
SPOTIFY BT /SPOTIFY	عنوان متن (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان آهنگ (نام هنرمند) ▶ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان متن (تاریخ) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
BT AUDIO	عنوان آهنگ (نام هنرمند) ▶ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان آهنگ (هنرمند) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
AUX	AUX (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ AUX (تاریخ) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)

نام منبع	اطلاعات نمایشگر (لمودیلی (KD-R891BT /KD-R991BT)
/SW1 /AM /FM SW2	فرکانس (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ فرکانس (تاریخ) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
CD یا CD	(فقط برای ایستگاه های رادیویی FM Radio Data System (سیستم داده های رادیو FM)) نام ایستگاه (PS) / نوع برنامه (PTY) (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ رادیو متن (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ رادیو متن + (رادیو متن +) ▶ عنوان آهنگ (نام هنرمند) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ فرکانس (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ نام ایستگاه (PS) / نوع برنامه (PTY) (تاریخ) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
	(برای CD-DA) عنوان تراک (نام هنرمند) ▶ عنوان تراک (نام دیسک) ▶ عنوان تراک (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان تراک (هنرمند) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)
	(برای فایل های (FLAC /WAV /AAC /WMA /MP3) عنوان آهنگ (نام هنرمند) ▶ عنوان آهنگ (اسم آلبوم) ▶ عنوان آهنگ (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ نام فایل (نام پوشه) ▶ نام فایل (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ مدت زمان پخش (تاریخ/ ساعت)*1 ▶ عنوان آهنگ (هنرمند) با همگام سازی آهنگ*2 ▶ (بازگشت به اول)

*1 قدرت باتری و سیگنال دستگاه Bluetooth زمانی نشان داده می شود که [BATT/SIGNAL] بر روی [AUTO] تنظیم شده باشد. (17)

*2 رنگ چراغ دکمه نمادین تغییر یافته و با آهنگ همگام می شود.

فایل های قابل اجرا

- فایل صوتی قابل پخش:

- برای دیسک:

- **KD-R891BT / KD-R991BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

- **KD-R792BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma)

- برای دستگاه‌های حافظه انبوه USB:

- **KD-R891BT / KD-R991BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

- **KD-R792BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.aac), FLAC (.flac)

- **KD-R792BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.aac), FLAC (.flac)

- **KD-R792BT** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.aac), FLAC (.flac)

- **CD-ROM / CD-RW / CD-R** : فرمت دیسک قابل پخش:

- فرمت دیسک قابل پخش: Joliet, ISO 9660 Level 1/2 نام فایل Long

- سیستم فایل دستگاه USB قابل پخش: FAT12, FAT16, FAT32

- حتی زمانی که فایل های صوتی از استانداردهای لیست شده در بالا تبعیت دارند، ممکن است بسته به نوع یا شرایط رسانه یا دستگاه، پخش امکان پذیر نباشد.

- فایل AAC (m4a) در یک CD کدگذاری شده توسط iTunes را نمی توان روی این دستگاه پخش کرد.

دیسک هایی که قابل اجرا نیستند

- دیسک‌هایی که گرد نباشند.

- دیسک‌هایی که روی سمت ضبط شده آنها رنگ شده باشد یا دیسک‌هایی که کثیف باشند.

- دیسک های Recordable / (با قابلیت ضبط) / ReWritable (با قابلیت ضبط مجدد) که تمام مراحل ضبط فایل ها در آن به طور کامل انجام نشده است.

- سی دی 8 سانتی متری. تلاش برای جا دادن سی دی با استفاده از آداپتور ممکن است باعث ایجاد خرابی شود.

درباره دستگاه های USB

- از طریق هاب USB نمی توانید یک دستگاه USB را متصل کنید.

- ممکن است اتصال یک کابل با طول بیشتر از 5 متر باعث پخش غیر عادی صدا شود.

- این دستگاه نمی تواند دستگاه USB که درجه بندی آن به غیر از 5 ولت و بالاتر از 1.5 آمپر باشد را تشخیص دهد.

درباره iPhone / iPod

- از طریق پایه ورودی USB:

- Made for

- iPod touch (5th و 6th generation)

- iPod nano (7th generation)

- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, iOS 8

- از طریق Bluetooth:

- Made for

- iPod touch (5th و 6th generation)

- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus

- نمی توان فایل های ویدئویی را در منوی "Videos" در [HEAD MODE] مرور نمود.

- ممکن است ترتیب آهنگ هایی که در منوی انتخاب این دستگاه نمایش داده می شود، با ترتیب موجود در iPod / iPhone تفاوت داشته باشد.

- بسته به نسخه سیستم عامل iPhone / iPod، بعضی از عملکردها ممکن است روی این دستگاه کار نکنند.

درباره دستگاه Android

- این دستگاه از سیستم عامل Android نسخه 4.1 و بالاتر پشتیبانی می کند.

- برخی دستگاه های Android (با نسخه 4.1 و بالاتر) ممکن است به طور کامل از

- Android Open Accessory نسخه 2.0 پشتیبانی نکنند.

- در صورتی که دستگاه Android شما از دستگاه های نوع mass storage (حافظه حجیم) و AOA 2.0

- پشتیبانی نکنند، این دستگاه همیشه پخش از طریق AOA 2.0 را در اولویت قرار می دهد.

درباره Pandora

- Pandora فقط در برخی از کشورها قابل استفاده است.

- برای اطلاعات بیشتر، به <http://www.pandora.com/legal> مراجعه فرمایید.

- به دلیل اینکه Pandora یک سرویس شخص ثالث است، مشخصات آن بدون اعلام قبلی تغییر می کند.

- بر همین اساس سازگاری ممکن است به خوبی امکان پذیر نباشد یا برخی و یا تمام سرویس ها غیر قابل دسترسی باشند.

- برخی از عملکردهای Pandora از این دستگاه قابل اجرا نیستند.

- در رابطه با مشکلات ایجاد شده در استفاده از برنامه، لطفاً از طریق ایمیل

- pandora-support@pandora.com یا Pandora تماس بگیرید.

درباره Spotify

- برنامه Spotify از این موارد پشتیبانی می کند:

- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus (iOS 8 یا بالاتر)

- iPod touch (5th و 6th generation)

- سیستم عامل Android 4.0.3 یا بالاتر

- Spotify یک سرویس شخص ثالث است، و از این رو مشخصات آن بدون اعلام قبلی قابل تغییر می

- باشد. بر همین اساس سازگاری ممکن است به خوبی امکان پذیر نباشد یا برخی و یا تمام سرویس ها

- غیر قابل دسترسی باشند.

- برخی از عملکردهای Spotify از این دستگاه قابل اجرا نیستند.

- در رابطه با مشکلات ایجاد شده در استفاده از برنامه، لطفاً از طریق ایمیل www.spotify.com

- Spotify تماس بگیرید.

COLOR (لمودیلی) KD-R891BT / KD-R991BT: (صرفاً دکمه نمادین)

PRESET

می‌توانید رنگ نور دکمه نمادین را انتخاب کنید. (به تصویر صفحه 28 رجوع کنید.)

- COLOR 01 تا COLOR 49
- USER: رنگی که برای [DAY COLOR] یا [NIGHT COLOR] ایجاد کرده اید نشان داده می‌شود.
- COLOR FLOW01 تا COLOR FLOW03: رنگ در سرعت های مختلف تغییر می‌کند.
- رنگ پیش فرض: OCEAN, GRADATION, FOREST, FLOWER, CRYSTAL, RELAX, SUNSET

DAY COLOR

رنگ‌های مورد نظر خود را برای نور دکمه نمادین در شب و روز ذخیره کنید.

- BLUE / GREEN / RED 1
- 00 تا 31: سطح را انتخاب کنید.

NIGHT COLOR

- برای تمام رنگ های اصلی مراحل 1 و 2 را تکرار کنید.
- تنظیمات شما با نام [USER] به رنگ [PRESET] ذخیره می‌شود.
- با روشن یا خاموش کردن چراغ جلوی خودرو، [NIGHT COLOR] یا [DAY COLOR] تغییر می‌کند.

MENU COLOR

ON: هنگامی که در حالت منو باشید یا وقتی آهنگی را از یک پوشه/فهرست انتخاب می‌کنید، رنگ نور دکمه نمادین به سفید تغییر پیدا می‌کند. ؛ OFF: لغو می‌شود.

منابع

■ نگهداری

تمیز کردن دستگاه

گرد و خاک روی قاب را با یک دستمال خشک سیلیکونی یا یک پارچه نرم پاک کنید.

تمیز کردن رابط

قاب را جدا کرده و با یک گوش پاک کن به آرامی رابط را پاک کنید و مراقب باشید رابط صدمه نبیند.

کار با دیسک ها:



رابط (در پشت قاب)

- سمت ضبط شده دیسک را لمس نکنید.
- روی دیسک نوار و موارد دیگر نجسباید؛ یا از دیسکی که روی آن نوار چسبانده شده است، استفاده نکنید.
- از هیچ وسیله جانی برای دیسک استفاده نکنید.
- تمیز کردن را از مرکز دیسک شروع کرده و به سمت بیرون حرکت کنید.
- دیسک را با یک پارچه سیلیکونی خشک یا یک پارچه نرم تمیز کنید. از هیچ نوع حلالی استفاده نکنید.
- هنگام بیرون آوردن دیسک از دستگاه، آن را به صورت افقی بیرون بکشید.
- قبل از قرار دادن دیسک، تکه های زیر در قسمت سوراخ مرکزی و لبه دیسک را پاک کنید.

■ سایر اطلاعات

برای: - آخرین به روز رسانی های میان افزار و فهرست آخرین اقلام سازگار

- برنامه اصلی JVC

- سایر اطلاعات جدید

به <<http://www.jvc.net/cs/car/>> مراجعه نمایید.

عمومی

- این دستگاه فقط می‌تواند CD های ذیل را پخش کند:





- پخش دوال دیسک: در دیسکهای "DualDisc" طرفی که DVD نیست با استاندارد "Compact Disc Digital Audio" سازگار نمی‌باشد. بنابراین، استفاده از آن طرف یک دوال دیسک که DVD نیست در این دستگاه توصیه نمی‌شود.
- برای اطلاعات دقیق و توضیحاتی در خصوص فایل های صوتی قابل پخش، به <<http://www.jvc.net/cs/car/>> رجوع نمایید.

DISPLAY	
DIMMER	<p>شدت نور را کم می کند.</p> <p>OFF: کاهنده نور غیر فعال است. روشنایی به تنظیمات [DAY] تغییر می کند.</p> <p>ON: کاهنده نور فعال است. روشنایی به تنظیمات [NIGHT] تغییر می کند.</p> <p>([BRIGHTNESS] ◀)</p> <p>DIMMER TIME: زمان خاموش و روشن شدن کاهنده نور را تنظیم می کند.</p> <p>1 عمل 'انتخاب یک آیتم (◀ 3 یا 4)' را برای تنظیم زمان [ON] انجام دهید.</p> <p>2 عمل 'انتخاب یک آیتم (◀ 3 یا 4)' را برای تنظیم زمان [OFF] انجام دهید.</p> <p>(پیش فرض: [ON]: PM6:00؛ [OFF]: AM6:00)</p> <p>DIMMER AUTO: هنگام خاموش و روشن کردن چراغ های جلوی اتومبیل، کاهنده نور به طور خودکار خاموش و روشن می شود.*1</p>
BRIGHTNESS	<p>می توانید روشنایی را به طور جداگانه برای روز و شب تنظیم کنید.</p> <p>1 NIGHT/DAY: روز یا شب را انتخاب کنید.</p> <p>2 ناحیه ای انتخاب کنید. (به تصویر رجوع کنید.)</p> <p>3 LEVEL 00 تا LEVEL 31: سطح روشنایی را تنظیم کنید.</p>
TEXT SCROLL*2	<p>SCROLL ONCE: اطلاعات موجود روی صفحه نمایش را بصورت نواری نمایش می دهد.؛</p> <p>SCROLL AUTO: در فواصل 5 ثانیه ای نمایش نواری را تکرار می کند.؛</p> <p>SCROLL OFF: لغو می شود.</p>

*1 شما به سیم اتصال کنترل روشنایی نیاز دارید. (◀ 38)

*2 بعضی از کاراکترها، یا علائم به درستی بر روی صفحه نمایش داده نخواهند شد (یا خالی خواهند بود).



- 1 را فشار داده و نگه دارید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (◀ 3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
- 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.
- 4 برای خروج را فشار دهید.

برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، را فشار دهید.

تنظیمات همترازی دیجیتال زمان

به کمک "همترازی دیجیتال زمان" می‌توانید زمان تأخیر صدای خروجی از بلندگوها را تنظیم کنید تا فضای مناسبتری برای خودروی شما ایجاد شود.

- برای اطلاعات بیشتر، تعیین مقدار [DISTANCE] و [GAIN] برای [DTA SETTINGS].


DTA SETTINGS

POSITION	جایگاه شوند شما (نقطه مرجع) را انتخاب می‌کنند. ALL: بدون جبران؛ FRONT RIGHT: صندلی جلو، سمت راست؛ FRONT LEFT: صندلی جلو، سمت چپ؛ FRONT ALL: صندلی جلو • تنها زمانی که [X ' OVER TYPE] روی [2-WAY] تنظیم شده باشد [FRONT ALL] نمایش داده می‌شود. (24 ◀)
DISTANCE*1	0CM تا 610CM: فاصله را دقیق تنظیم کنید تا جبران صورت گیرد.
GAIN*1	-8DB تا 0DB: میزان صدای خروجی از بلندگوی انتخاب شده را دقیق تنظیم کنید.
DTA RESET	YES: تنظیمات [DISTANCE] و [GAIN] مربوط به [POSITION] انتخابی را به حالت پیش فرض بازنشانی می‌کند.؛ NO: لغو می‌شود.
CAR SETTINGS	نوع خودرو و محل بلندگوهای عقب را مشخص کنید تا تنظیمات [DTA SETTINGS] انجام گیرد.
CAR TYPE	/SUV /MINIVAN /WAGON /FULL SIZE CAR /COMPACT MINIVAN(LONG): نوع خودرو را انتخاب می‌کنند.؛ OFF: بدون جبران.
R-SP LOCATION*2	محل بلندگوهای عقب را انتخاب می‌کنند تا دورترین فاصله از جایگاه شوند انتخابی (نقطه مرجع) محاسبه شود. • REAR DECK /DOOR: تنها زمانی قابل انتخاب است که برای [CAR TYPE]، یکی از گزینه‌های [OFF]، [COMPACT]، [FULL SIZE CAR] یا [WAGON] یا [SUV] انتخاب شده باشد. • 3RD ROW /2ND ROW: تنها زمانی قابل انتخاب است که برای [CAR TYPE] یکی از گزینه‌های [MINIVAN] یا [MINIVAN(LONG)]

تعیین مقدار [DISTANCE] و [GAIN] برای [DTA SETTINGS]

اگر فاصله مرکز جایگاه شوند کنونی تا هریک از بلندگوها را مشخص کنید، زمان تأخیر به صورت خودکار محاسبه و تعیین خواهد شد.

- 1 مرکز جایگاه شوند کنونی را به عنوان نقطه مرجع تعیین نمایید.
 - 2 فواصل بین نقطه مرجع تا بلندگوها را اندازه‌گیری کنید.
 - 3 تفاوت فاصله بین دورترین بلندگو (بلندگوی عقب) و سایر بلندگوها را محاسبه کنید.
 - 4 فاصله‌ای که در مرحله 3 برای هریک از بلندگوها محاسبه کردید را برای [DISTANCE] قرار دهید.
 - 5 [GAIN] را برای هریک از بلندگوها تنظیم کنید.
- مثال: وقتی [FRONT ALL] به عنوان جایگاه شوند انتخاب شده باشد



*1 قبل از انجام تنظیمات، بلندگو را انتخاب کنید: وقتی هم‌گذری 2 طرفه انتخاب شده باشد:

SUBWOOFER /REAR RIGHT /REAR LEFT /FRONT RIGHT /FRONT LEFT

- [REAR LEFT]، [REAR RIGHT] و [SUBWOOFER]: تنها زمانی قابل انتخاب است که گزینه‌ای غیر از [NONE] برای [REAR] و [SUBWOOFER] انتخاب شده باشد. (26 ◀)

وقتی هم‌گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد:

WOOFER /MID RIGHT /MID LEFT /TWEETER RIGHT /TWEETER LEFT

- [WOOFER]: تنها زمانی قابل انتخاب است که گزینه‌ای غیر از [NONE] برای [WOOFER] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شده باشد. (26 ◀)

*2 تنها زمانی نشان داده می‌شود که [X ' OVER TYPE] روی [2-WAY] (24 ◀) تنظیم شده باشد، و همچنین به شرطی که گزینه‌ای غیر از [NONE] برای [REAR] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شده باشد. (26 ◀)

موارد تنظیم هم‌گذری 2 طرفه

موارد تنظیم هم‌گذری 3 طرفه

SPEAKER SIZE			
LARGE / MIDDLE / SMALL	TWEETER		
/6×8 / 5×7 / 4×6 / 18CM / 17CM / 16CM / 13CM / 12CM / 10CM / 8CM	MID RANGE		
6×9			
NONE / 38CM OVER / 30CM / 25CM / 20CM / 16CM	WOOFER*3		
X' OVER			
/6.3KHZ / 5KHZ / 4KHZ / 2.5KHZ / 1.6KHZ / 1KHZ	HPF FRQ	TWEETER	
12.5KHZ / 10KHZ / 8KHZ			
-12DB / -06DB	SLOPE		
(0°) NORMAL / (180°) REVERSE	PHASE		
00DB تا -08DB	GAIN		
/100HZ / 90HZ / 80HZ / 70HZ / 60HZ / 50HZ / 40HZ / 30HZ	HPF FRQ	MID RANGE	
THROUGH / 250HZ / 220HZ / 180HZ / 150HZ / 120HZ			
-12DB / -06DB	HPF SLOPE		
/6.3KHZ / 5KHZ / 4KHZ / 2.5KHZ / 1.6KHZ / 1KHZ	LPF FRQ		
THROUGH / 12.5KHZ / 10KHZ / 8KHZ			
-12DB / -06DB	LPF SLOPE		
(0°) NORMAL / (180°) REVERSE	PHASE		
00DB تا -08DB	GAIN		
/100HZ / 90HZ / 80HZ / 70HZ / 60HZ / 50HZ / 40HZ / 30HZ	LPF FRQ	WOOFER*3	
THROUGH / 250HZ / 220HZ / 180HZ / 150HZ / 120HZ			
-12DB / -06DB	SLOPE		
(0°) NORMAL / (180°) REVERSE	PHASE		
00DB تا -08DB	GAIN		

SPEAKER SIZE			
/17CM / 16CM / 13CM / 12CM / 10CM / 8CM	SIZE	FRONT	
7×10 / 6×9 / 6×8 / 5×7 / 4×6 / 18CM			
NONE / LARGE / MIDDLE / SMALL	TWEETER		
(متصل نشده)			
/5×7 / 4×6 / 18CM / 17CM / 16CM / 13CM / 12CM / 10CM / 8CM	REAR*1		
NONE / 7×10 / 6×9 / 6×8	(متصل نشده)		
NONE / 38CM OVER / 30CM / 20CM / 25CM / 16CM	SUBWOOFER*2*3		
X' OVER			
/6.3KHZ / 5KHZ / 4KHZ / 2.5KHZ / 1.6KHZ / 1KHZ	FRQ	TWEETER	
12.5KHZ / 10KHZ / 8KHZ			
00DB تا -08DB	GAIN LEFT		
00DB تا -08DB	GAIN RIGHT		
/90HZ / 80HZ / 70HZ / 60HZ / 50HZ / 40HZ / 30HZ	F-HPF FRQ	FRONT HPF	
250HZ / 220HZ / 180HZ / 150HZ / 120HZ / 100HZ			
THROUGH			
-24DB / -18DB / -12DB / -06DB	F-HPF SLOPE		
00DB تا -08DB	F-HPF GAIN		
/90HZ / 80HZ / 70HZ / 60HZ / 50HZ / 40HZ / 30HZ	R-HPF FRQ	REAR HPF*1	
250HZ / 220HZ / 180HZ / 150HZ / 120HZ / 100HZ			
THROUGH			
-24DB / -18DB / -12DB / -06DB	R-HPF SLOPE		
00DB تا -08DB	R-HPF GAIN		
/90HZ / 80HZ / 70HZ / 60HZ / 50HZ / 40HZ / 30HZ	SW LPF FRQ	SUBWOOFER	
250HZ / 220HZ / 180HZ / 150HZ / 120HZ / 100HZ		LPF*2*3	
THROUGH			
-24DB / -18DB / -12DB / -06DB	SW LPF SLOPE		
(0°) NORMAL / (180°) REVERSE	SW LPF PHASE		
00DB تا -08DB	SW LPF GAIN		

*1 فقط وقتی [SPK/PRE OUT] بروی [REAR/REAR] یا [REAR/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود. (25، 24) ←

*2 فقط وقتی [SPK/PRE OUT] بروی [REAR/SUB.W] یا [SUB.W/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود. (25) ←

*3 فقط وقتی [SUBWOOFER SET] روی [ON] تنظیم شده باشد، نمایش داده می‌شود. (23) ←

:KD-R891BT

فعال سازی [SPK/PRE OUT]		سیگنال صوتی از طریق پایانه لاین خروجی (lineout)
REAR/SW	FRONT	
REAR/REAR	خروجی بلندگوهای جلو	خروجی بلندگوهای عقب
REAR/SUB.W (پیش فرض)	خروجی بلندگوهای جلو	خروجی ساب ووفر
SUB.W/SUB.W	خروجی بلندگوهای جلو	خروجی ساب ووفر

:KD-R792BT

فعال سازی [SPK/PRE OUT]		سیگنال صوتی از طریق پایانه لاین خروجی (lineout)
REAR/SW	FRONT	
REAR/REAR	خروجی بلندگوهای عقب	خروجی بلندگوهای عقب
REAR/SUB.W (پیش فرض)	خروجی ساب ووفر	خروجی ساب ووفر
SUB.W/SUB.W	خروجی ساب ووفر	خروجی ساب ووفر

تنظیمات هم گذاری

در زیر موارد تنظیمات موجود برای هم گذاری 2 طرفه و هم گذاری 3 طرفه ذکر شده است.

⚠ احتیاط

نوع هم گذاری را بر اساس نحوه اتصال بلندگوها انتخاب کنید. (39, 38) ⚡

- اگر نوع اشتباهی را انتخاب کنید:
- ممکن است به بلندگوها آسیب برسد.
- ممکن است میزان صدای خروجی بسیار زیاد یا کم باشد.

SPEAKER SIZE

با توجه به اندازه بلندگوی متصل جهت دستیابی به عملکرد مطلوب انتخاب می شود.

- تنظیمات فرکانس و شیب به طور خودکار برای هم گذاری بلندگوی انتخاب شده تنظیم می شوند.
- هنگامی که هم گذاری 2 طرفه انتخاب شده باشد، اگر [NONE] برای [TWEETER] در [FRONT]، [REAR] و [SUBWOOFER] برای [SPEAKER SIZE] انتخاب شود، تنظیمات [X ' OVER] برای بلندگوی انتخاب شده در دسترس نخواهد بود.
- هنگامی که هم گذاری 3 طرفه انتخاب شده باشد، اگر [NONE] برای [WOOFER] در [SPEAKER SIZE] انتخاب شود، تنظیمات [X ' OVER] برای [WOOFER] در دسترس نخواهد بود.

X ' OVER (هم گذاری)

- اتصال از طریق سیم های بلندگو
- برای اتصالاتی که بدون استفاده از آمپلی فایر خارجی می باشد. با این حال، با این تنظیمات نیز می توانید از خروجی ساب ووفر لذت ببرید. (38) ⚡
- فعال سازی [SPK/PRE OUT]
- سیگنال صوتی از طریق سیم بلندگوی عقب
- L (چپ) R (راست)
- خروجی بلندگوهای عقب
- خروجی بلندگوهای عقب
- خروجی بلندگوهای عقب
- خروجی ساب ووفر (قطع صدا)
- [FRQ] / [F-HPF FRQ] / [R-HPF FRQ] / [SW LPF FRQ] / [HPF FRQ] / [LPF FRQ]: فرکانس هم گذاری را برای بلندگوهای انتخاب شده تنظیم می کند (فیلتر بالاگذر یا فیلتر پایین گذر).
- اگر [THROUGH] انتخاب شود، همه سیگنال ها به بلندگوها ارسال می شوند.
- [SLOPE] / [F-HPF SLOPE] / [R-HPF SLOPE] / [SW LPF SLOPE] / [HPF SLOPE] / [LPF SLOPE]: شیب هم گذاری را تنظیم می کند. فقط زمانی قابل انتخاب است که تنظیمی بجز [THROUGH] برای فرکانس هم گذاری انتخاب شده باشد.
- [SW LPF PHASE] / [PHASE]: فاز خروجی بلندگو را انتخاب می کند تا با خروجی بلندگوی دیگر همگام باشد.
- [GAIN LEFT] / [GAIN RIGHT] / [F-HPF GAIN] / [R-HPF GAIN] / [SW LPF GAIN] / [GAIN]: میزان صدای خروجی از بلندگوی انتخاب شده را تنظیم می کند.

اگر [SUB.W/SUB.W] انتخاب شده باشد:

- [120HZ] در [SUBWOOFER LPF] انتخاب می شود و [THROUGH] امکان پذیر نیست. (26) ⚡
- [POSITION RO2] در [FADER] انتخاب می شود و بازه قابل انتخاب بین [POSITION R15] تا [POSITION 00] می باشد. (23) ⚡

SOUND EFFECT	BALANCE*<!--4</b-->	POSITION L15 تا POSITION R15 (POSITION 00): میزان توازن خروجی بلندگوی چپ و راست را تنظیم می‌کند.
SPACE ENHANCE (در مورد منبع TUNER کاربرد ندارد.) LARGE / MEDIUM / SMALL : به‌طور مجازی فضای صدا را افزایش می‌دهد. ؛ OFF : لغو می‌شود.	VOLUME ADJUST	LEVEL -15 تا LEVEL +06 (LEVEL 00) : سطح اولیه صدای هر منبع (در مقایسه با سطح ولوم FM) را از پیش تنظیم می‌کند. قبل از تنظیم، منبع که می‌خواهید تنظیم کنید را انتخاب نمایید.
SND RESPONSE LEVEL3 / LEVEL2 / LEVEL1 : به‌طور مجازی صدا را واقعی‌تر می‌کند. ؛ OFF : لغو می‌شود.	AMP GAIN	LOW POWER : حداکثر میزان ولوم صدا را به 25 محدود می‌کند. (اگر حداکثر توان هر یک از بلندگوها کمتر از 50 وات است، برای جلوگیری از آسیب دیدن بلندگوها این گزینه را انتخاب کنید). ؛ HIGH POWER : حداکثر میزان ولوم صدا 35 است.
SOUND LIFT را تنظیم می‌کند. ؛ OFF : لغو می‌شود.	SPK/PRE OUT	(وقتی هم‌گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، کاربرد ندارد.) بسته به نوع اتصال بلندگوها، تنظیمات مناسب را انجام دهید تا خروجی مطلوبی دریافت کنید. (تنظیمات خروجی بلندگوها)
VOL LINK EQ ON : فرکانس را به منظور کاهش سر و صدای شنیده شده از خارج خودرو یا سر و صدای لاستیک‌ها تقویت می‌کند. ؛ OFF : لغو می‌شود.	SPEAKER SIZE	بسته به نوع هم‌گذری که انتخاب کرده‌اید (X' OVER TYPE)، موارد تنظیم هم‌گذری 2 طرفه یا هم‌گذری 3 طرفه نشان داده خواهد شد. (25، تنظیمات هم‌گذری)
K2 TECHNOLOGY (در مورد منبع TUNER و منبع AUX کاربرد ندارد.) ON : بهبود کیفیت صدای موسیقی فشرده. ؛ OFF : لغو می‌شود.	X' OVER	به‌طور پیش فرض، نوع هم‌گذری 2 طرفه انتخاب شده است.

تنظیمات خروجی بلندگو [SPK/PRE OUT]

(تنها زمانی که [X' OVER TYPE] روی [2-WAY] تنظیم شده باشد)

با توجه به نوع اتصال بلندگوها، تنظیمات خروجی را برای بلندگوها [SPK/PRE OUT]، انتخاب کنید.

اتصال از طریق پایانه های خروجی

برای اتصالاتی که از طریق آمپلی فایر خارجی می‌باشد. (39)

KD-R991BT

فعال‌سازی [SPK/PRE OUT]		
FRONT	REAR	SW
خروجی بلندگوهای جلو	خروجی بلندگوهای عقب	خروجی ساب‌ووفر (پیش فرض)
REAR/SUB.W	REAR/SUB.W	REAR/SUB.W
(در دسترس نیست)	(در دسترس نیست)	(در دسترس نیست)
SUB.W/SUB.W	SUB.W/SUB.W	SUB.W/SUB.W
خروجی بلندگوهای جلو L (چپ): خروجی ساب‌ووفر R (راست): (قطع صدا)		خروجی ساب‌ووفر

DTA SETTINGS	برای انجام تنظیمات، 27، تنظیمات همترزی دیجیتال زمان.
CAR SETTINGS	
X' OVER TYPE	احتیاط: قبل از تغییر [X' OVER TYPE] برای جلوگیری از افزایش یا کاهش ناگهانی سطح خروجی، میزان صدا را تنظیم کنید.
2-WAY	(فقط هنگامی نمایش داده می‌شود که [3-WAY] انتخاب شده باشد) YES: نوع هم‌گذری دو طرفه را انتخاب می‌کند. ؛ NO: لغو می‌شود.
3-WAY	(فقط هنگامی نمایش داده می‌شود که [2-WAY] انتخاب شده باشد) YES: نوع هم‌گذری سه طرفه را انتخاب می‌کند. ؛ NO: لغو می‌شود.
*1	فقط وقتی [SUBWOOFER SET] روی [ON] تنظیم شده باشد، نمایش داده می‌شود. (23)
*2	هم‌گذری 2 طرفه: فقط وقتی [SPK/PRE OUT] بر روی [SUB.W/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود. (25)
*3	هم‌گذری 2 طرفه: فقط وقتی [SPK/PRE OUT] بر روی [REAR/SUB.W] یا [SUB.W/SUB.W] تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود. (25)
*4	تنظیم نمی‌تواند بر روی ساب ووفر اثر بگذارد.

تنظیمات صدا

برای اطلاع از چینش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.

- 1 **🔊** را فشار داده و نگاه دارید.
 - 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (4 یا 3) ' را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
 - 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.
 - 4 برای خروج **🔊** را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **🔊** را فشار دهید.

پیش فرض: **XX**

62.5HZ	
LEVEL -09 تا LEVEL +09 (LEVEL 00): سطح را تنظیم کنید تا برای هر منبع ذخیره شود. (قبل از انجام تنظیمات، منبع مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید.)	
ON: صدای بم گسترش یافته را فعال می کند. ؛ OFF: لغو می شود.	
/6.3KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ/630HZ/400HZ/250HZ/160HZ/100HZ 16KHZ/10KHZ	
LEVEL -09 تا LEVEL +09 (LEVEL 00): سطح را تنظیم کنید تا برای هر منبع ذخیره شود. (قبل از انجام تنظیمات، منبع مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید.)	
Q FACTOR	1.35 / 1.50 / 2.00: فاکتور کیفیت را تنظیم می کند.
AUDIO CONTROL	
BASS BOOST	LEVEL +01 تا LEVEL +05: سطح تقویت صدای باس مورد دلخواه شما را انتخاب می کند. ؛ OFF: لغو می شود.
LOUDNESS	LEVEL 01 / LEVEL 02: با تقویت فرکانس های ضعیف یا قوی، صدایی با کیفیت عالی در سطح ملایم تولید می کند. ؛ OFF: لغو می شود.
SUB.W LEVEL *1	SPK-OUT*2 (وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، کاربرد ندارد.) SUB.W 00 تا SUB.W +06 (SUB.W +03): میزان خروجی ساب ووفری که از طریق سیم بلندگو متصل شده است را تنظیم می کند. (38 ◀)
PRE-OUT*3	SUB.W -50 تا SUB.W +10 (SUB.W 00): میزان خروجی ساب ووفری که از طریق یک آمپلی فایر به پایانه های خروجی (REAR/SW یا SW) متصل شده است را تنظیم می کند. (39 ◀)
SUBWOOFER SET*3	ON: خروجی ساب ووفر را روشن می کند. ؛ OFF: لغو می شود.
FADER	(وقتی هم گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، کاربرد ندارد.) POSITION R15 تا POSITION F15 (POSITION 00): میزان توازن خروجی بلندگوی جلو و عقب را تنظیم می کند.

EQ SETTING	
PRESET EQ	یک اکولایزر پیش تنظیم متناسب با ژانر موسیقی را انتخاب می کند. • برای استفاده از تنظیماتی که در [EASY EQ] یا [PRO EQ] انجام داده اید، [USER] را انتخاب کنید. /JAZZ/HIP HOP/HARD ROCK/DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3/FLAT CLASSICAL/USER/R&B/POP
EASY EQ	اکولایزر حالت رانندگی (DRVN 1 / DRVN 2 / DRVN 3). فرکانس های خاصی را به منظور کاهش سر و صدای محیط بیرون یا سر و صدای لاستیک ها تقویت می کند. تنظیمات صدای خود را تنظیم کنید. • این تنظیمات روی [USER] ذخیره شده است. • ممکن است تنظیمات انجام شده بر تنظیمات فعلی [PRO EQ] تأثیر بگذارد. SUB.W SP*1*2: 00 تا +06 (پیش فرض: +03) SUB.W*1*3: -50 تا +10 BASS: LVL-09 تا LVL+09 MID: LVL-09 تا LVL+09 TRE: LVL-09 تا LVL+09
PRO EQ	تنظیمات صدای خود را تنظیم کنید. • این تنظیمات روی [USER] ذخیره شده است. • ممکن است تنظیمات انجام شده بر تنظیمات فعلی [EASY EQ] تأثیر بگذارد.

*1، *2، *3: (24 ◀)

گوش دادن به iPod / iPhone با Bluetooth (برای KD-R891BT / KD-R991BT)

شما می‌توانید با این دستگاه، از طریق Bluetooth به آهنگ‌های روی iPod / iPhone گوش دهید.

برای انتخاب iPod BT، دکمه منبع را چندبار فشار دهید.

• کار با iPod / iPhone مثل زمانی است که آن را از طریق پایانه ورودی USB وصل کرده باشید.

(8 ◀)

• اگر حین گوش دادن به منبع iPod BT، یک دستگاه iPod / iPhone را به پایانه ورودی USB بزنید،

منبع به صورت خودکار به iPod USB تغییر می‌یابد. اگر دستگاه همچنان از طریق Bluetooth

وصل است، دکمه منبع را فشار دهید تا iPod BT انتخاب شود.

گوش دادن به Spotify

آماده سازی ها:

برای [SPOTIFY SRC] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (6 ◀)

1 برنامه Spotify را در دستگاه خود باز کنید.

2 دستگاهتان را از طریق Bluetooth وصل کنید. (14 ◀)

3 دکمه منبع را چندبار فشار دهید تا SPOTIFY (برای iPod / iPhone) یا SPOTIFY BT

(برای دستگاه Android) انتخاب شود.

منبع جابجا می‌شود و پخش به صورت خودکار آغاز می‌گردد.

• کار با Spotify مثل زمانی است که آن را از طریق پایانه ورودی USB وصل کرده باشید. (12 ◀)

رادیو اینترنتی از طریق Bluetooth

شما می‌توانید با دستگاه‌های زیر از طریق Bluetooth این دستگاه به رادیوی اینترنتی (Pandora و

Spotify) گوش دهید.

• اطمینان حاصل کنید که پایانه ورودی USB به هیچ دستگاهی متصل نباشد.

KD-R891BT / KD-R991BT: iPod touch / iPhone / دستگاه Android

KD-R792BT: دستگاه آندروید

گوش دادن به Pandora (فقط برای مدل های استرالیا و نیوزیلند قابل استفاده است)

آماده سازی ها:

برای [PANDORA SRC] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (6 ◀)

1 برنامه Pandora را در دستگاه خود باز کنید.

2 دستگاهتان را از طریق Bluetooth وصل کنید. (14 ◀)

3 دکمه منبع را چندبار فشار دهید تا PANDORA (برای iPod / iPhone) یا PANDORA BT

(برای دستگاه Android) انتخاب شود.

منبع جابجا می‌شود و پخش به صورت خودکار آغاز می‌گردد.

• کار با پاندورا مثل زمانی است که آن را از طریق پایانه ورودی USB وصل کرده باشید. (11 ◀)

تنظیمات مربوط به استفاده از برنامه JVC Remote

برنامه JVC Remote برای کنترل عملیات گیرنده سیستم JVC خودرو از روی دستگاه‌های زیر ساخته شده است.

برنامه JVC Remote برای کنترل عملیات گیرنده سیستم JVC خودرو از روی دستگاه‌های زیر ساخته شده است.

برنامه JVC Remote برای کنترل عملیات گیرنده سیستم JVC خودرو از روی دستگاه‌های زیر ساخته شده است.

برنامه JVC Remote برای کنترل عملیات گیرنده سیستم JVC خودرو از روی دستگاه‌های زیر ساخته شده است.

آماده سازی ها:

قبل از اتصال، آخرین نسخه برنامه JVC Remote را روی دستگاهتان نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به <http://www.jvc.net/cs/car/> مراجعه فرمایید.

- 1 را فشار داده و نگه دارید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم انجام دهید. (به جدول ذیل رجوع کنید)
- 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا زمانی که مورد دلخواه انتخاب شده یا فعال شده باشد.
- 4 برای خروج را فشار دهید.

برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، را فشار دهید.

پیش فرض: XX

REMOTE APP	
SELECT	دستگاه مورد نظر (IOS یا ANDROID) برای کار با برنامه را انتخاب کنید.
IOS	<p>YES: iPod / iPhone را انتخاب می‌کند تا از طریق Bluetooth یا پایانه ورودی USB، از برنامه استفاده شود. NO: لغو می‌شود.</p> <p>اگر IOS را انتخاب کردید، منبع iPod BT (یا iPod USB) اگر iPod / iPhone از طریق پایانه ورودی USB وصل شده است) را برای فعالسازی برنامه انتخاب نمایید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اتصال برنامه در شرایط زیر قطع یا مختل خواهد شد: <ul style="list-style-type: none"> - اگر منبع iPod BT را به منبع پخش دیگری که از طریق پایانه ورودی USB متصل شده است تغییر دهید. - اگر منبع iPod USB را به منبع iPod BT تغییر دهید.
ANDROID	<p>YES: Android را انتخاب می‌کند تا از طریق Bluetooth، از برنامه استفاده شود. NO: لغو می‌شود.</p>
ANDROID LIST*	تلفن هوشمند Android را از لیست انتخاب می‌کند تا از آن استفاده شود.
STATUS	<p>وضعیت دستگاه انتخابی را نشان می‌دهد.</p> <p>IOS CONNECTED: شما قادر هستید با استفاده از iPod / iPhone که از طریق Bluetooth یا پایانه ورودی USB متصل شده است، با برنامه کار کنید.</p> <p>IOS NOT CONNECTED: هیچ دستگاه IOS برای کار با برنامه متصل نشده است.</p> <p>ANDROID CONNECTED: شما قادر هستید با استفاده از تلفن هوشمندی Android که از طریق Bluetooth متصل شده است، با برنامه کار کنید.</p> <p>ANDROID NOT CONNECTED: هیچ دستگاه Android برای کار با برنامه متصل نشده است.</p>

* فقط وقتی [ANDROID] در قسمت [SELECT] بر روی [YES] تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود.

پس از اینکه جفت سازی با موفقیت انجام شد،
 "PAIRING OK" ← "نام دستگاه]" نشان داده شده و
 بررسی سازگاری Bluetooth شروع می شود.
 اگر "CONNECT NOW USING PHONE" نشان داده
 شد، دستگاه Bluetooth را فعال کنید تا به دفترچه تلفن
 برای ادامه کار اجازه دسترسی بدهید.
 در این هنگام عبارت "TESTING" روی صفحه چشمک
 خواهد زد.

BLUETOOTH — پخش صدا

برای اطلاع از چپش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.

وقتی در منبع BT AUDIO باشید، می توانید به پنج دستگاه Bluetooth متصل شده و بین آنها جابجا شوید.

پخش کننده صوتی از طریق Bluetooth

- 1 برای انتخاب BT AUDIO (با دکمه **SOURCE** را از روی کنترل فشار دهید)، دکمه منبع را چندبار فشار دهید.
 • با فشار دادن ، مستقیماً وارد BT AUDIO می شوید.
- 2 جهت پخش صدا، پخش کننده صوتی Bluetooth دار را فعال کنید.

نتیجه اتصال روی صفحه نمایش چشمک می زند.
 "PAIRING OK" و/ یا "HANDS-FREE OK" *1 و/ یا
 "AUD.STREAM" *2 و/ یا "PBAP OK" *3 : سازگار

*1 سازگار با پروفایل هندزفری (HFP)

*2 سازگار با پروفایل توزیع صوتی پیشرفته (A2DP)

*3 سازگار با پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن (PBAP)

پس از 30 ثانیه، "PAIRING DELETED" نشان داده می
 شود؛ یعنی اینکه جفت سازی حذف شده است و دستگاه از
 حالت بررسی خارج می شود.

• برای لغو، دکمه منبع را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه
 خاموش شود، سپس دوباره آن را روشن کنید.

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
پخش/ مکث	ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT ▶/ KD-R792BT : دکمه ولوم را فشار دهید.	 را فشار دهید.
انتخاب گروه یا فولدر	▼ / 1 ▲ / 2 ▲ را فشار دهید.	▲ / ▼ را فشار دهید.
پرش به عقب/ جلو	◀◀ / ▶▶ را فشار دهید.	◀ / ▶ را فشار دهید.
به عقب/ جلو بردن سریع	◀◀◀ / ▶▶▶ را فشار داده و نگه دارید.	◀◀ / ▶▶ را فشار داده و نگه دارید.
تکرار پخش	 4 را بطور مکرر فشار دهید. REPEAT OFF . ALL REPEAT . TRACK REPEAT	(در دسترس نیست)
پخش تصادفی	 3 را بطور مکرر فشار دهید. RANDOM OFF . ALL RANDOM . GROUP RANDOM	(در دسترس نیست)
انتخاب یک فایل از پوشه/ لیست	به "انتخاب یک فایل از پوشه/ لیست" در صفحه 10 مراجعه کنید.	(در دسترس نیست)
جابجایی بین دستگاه‌های صوتی متصل Bluetooth به	5 را فشار دهید.*	(در دسترس نیست)

* با فشار دادن دکمه "Play (پخش)" از روی خود دستگاه متصل هم خروجی صدا به آن دستگاه تغییر می یابد.

عملکردها و محتویات صفحه نمایش بسته به موجود بودن آن در دستگاه متصل شده فرق می کند.

<p>ON: اگر دستگاه Bluetooth که آخرین بار به آن متصل شده اید در محدوده باشد، دستگاه به صورت خودکار دوباره به آن متصل می شود. ؛ OFF: لغو می شود.</p>	<p>RECONNECT</p>
<p>ON: وقتی وسیله ای که از Bluetooth پشتیبانی می کند (دستگاه iPhone/iPod touch /Android) از طریق پایه ورودی USB متصل شود، دستگاه به طور خودکار با آن جفت سازی می شود. بسته به نوع سیستم عامل دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند. ؛ OFF: لغو می شود.</p>	<p>AUTO PAIRING</p>
<p>YES: تمام تنظیمات Bluetooth (از جمله جفت کردن، دفترچه تلفن ذخیره شده، و غیره) را انجام می دهد. ؛ NO: لغو می شود.</p>	<p>INITIALIZE</p>
<p>MY BT NAME: نام دستگاه ("KD-R9*BT"/"KD-R8*BT"/"KD-R7*BT") را نشان می دهد. ؛ MY ADDRESS: نشانی این دستگاه را نشان می دهد.</p>	<p>INFORMATION</p>

حالت بررسی سازگاری Bluetooth

می توانید قابلیت اتصال پرو فایل پشتیبانی شده با دستگاه Bluetooth و این دستگاه را بررسی کنید. • اطمینان حاصل کنید که هیچ دستگاه Bluetooth جفت سازی نشده نباشد.

- 1 را فشار داده و نگه دارید. **"BLUETOOTH" ← "CHECK MODE"** ظاهر می شود.
- 2 در عرض 3 دقیقه، گزینه **"KD-R9*BT"/"KD-R8*BT"/"KD-R7*BT"** را در دستگاه Bluetooth بیابید و انتخاب کنید.
- 3 بسته به آنچه روی نمایشگر نشان داده می شود، (A)، (B)، یا (C) را اجرا کنید. **"PAIRING" ← "XXXXXX"** (رمز 6 رقمی): اطمینان حاصل کنید که رمز در دستگاه Bluetooth نمایان شود، سپس دستگاه Bluetooth را فعال کنید تا رمز را تأیید نمایید. **"PAIRING" ← "PIN IS 0000"** (رمز 6 رقمی): اطمینان حاصل کنید که رمز وارد **"PAIRING" ← "0000"** را در دستگاه Bluetooth وارد کنید. **"PAIRING"** (C): به منظور تأیید جفت سازی، دستگاه Bluetooth را فعال کنید.

تنظیمات حالت Bluetooth

- 1 را فشار داده و نگه دارید.
 - 2 عمل انتخاب یک آیتم (3 یا 4) را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
 - 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.
 - 4 برای خروج را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، را فشار دهید.

پیش فرض: **XX**

BT MODE	
<p>تلفن یا دستگاه صوتی را برای متصل شدن یا قطع اتصال انتخاب می کند. هنگام متصل شدن دستگاه، "*" در جلوی نام آن ظاهر می شود. "x" در جلوی دستگاه صوتی در حال پخش ظاهر می شود.</p>	<p>PHONE SELECT* AUDIO SELECT*</p>
<p>1 عمل انتخاب یک آیتم (3 یا 4) را برای انتخاب دستگاه به منظور پاک کردن آن. 2 عمل انتخاب یک آیتم (3 یا 4) را برای انتخاب [YES] انجام دهید یا [NO].</p>	<p>DEVICE DELETE</p>
<p>کد PIN را تغییر می دهد (تا 6 رقم). 1 عمل زیر را برای انتخاب شماره انجام دهید. کد کده ولوم را بچرخانید 2 جهت تغییر جای هر یک از مدخل ها / را فشار دهید. آنتددر مراحل 1 و 2 را تکرار کنید تا کد PIN وارد شود. 3 دکمه زیر را جهت تأیید فشار دهید. "KD-R891BT /KD-R991BT" : VOL +/- را فشار دهید "KD-R792BT" : دکمه ولوم را بچرخانید "KD-R891BT /KD-R991BT" : ▶/ENTER "KD-R792BT" : دکمه ولوم</p>	<p>PIN CODE EDIT (0000)</p>

* شما می توانید حداکثر دو تلفن Bluetooth دار و یک دستگاه صوتی Bluetooth دار را در هر زمان متصل کنید.

DIAL NUMBER	1 عمل زیر را برای انتخاب شماره (0 تا 9) یا نویسه (*، #، +) انجام دهید.
	VOL +/- را فشار دهید :KD-R891BT /KD-R991BT
	دکمه ولوم را بچرخانید :KD-R792BT
	جهت تغییر جای هر یک از مدخل ها <<</>>> را فشار دهید.
	آنقدر مراحل 1 و 2 را تکرار کنید تا شماره تلفن وارد شود.
	3 جهت برقراری تماس دکمه زیر را فشار دهید.
	:KD-R891BT /KD-R991BT ►/ ENTER
	دکمه ولوم :KD-R792BT
VOICE	برای برقراری تماس نام مخاطب مورد نظر را برای کنترل عملکردهای تلفن، فرمان صوتی را به زبان بیاورید. (►) برقراری تماس با استفاده عملکرد تشخیص صدا)

برقراری تماس با استفاده عملکرد تشخیص صدا

- 1 برای فعال کردن تلفن متصل،  - را فشار دهید و نگه دارید.
 - 2 برای برقراری تماس نام مخاطب مورد نظر یا برای کنترل عملکردهای تلفن، فرمان صوتی را به زبان بیاورید.
- ویژگی های قابلیت تشخیص صدای پشتیبانی شده در هر یک از تلفن ها متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای استفاده تلفن متصل شده مراجعه کنید.
 - این دستگاه از عملکرد دستیار شخصی هوشمند iPhone نیز پشتیبانی می کند.

تنظیمات حافظه

ذخیره مخاطب در حافظه

می توانید حداکثر 6 مخاطب را روی دکمه های عددی (1 تا 6) ذخیره کنید.

- 1 برای ورود به حالت Bluetooth،  - را فشار دهید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (4 یا 3) ' را برای انتخاب [RECENT CALL] انجام دهید یا [PHONEBOOK] یا [DIAL NUMBER].
- 3 عمل 'انتخاب یک آیتم (4 یا 3) ' را برای انتخاب یک مخاطب یا وارد کردن شماره تلفن انجام دهید.

پس از انتخاب مخاطب، دکمه زیر را فشار دهید تا شماره تلفن نشان داده شود.

:KD-R891BT /KD-R991BT ►/||ENTER

:KD-R792BT دکمه ولوم

- 4 یکی از دکمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهید و نگه دارید.
- پس از ذخیره شدن مخاطب، عبارت " (شماره از پیش تنظیم شده) MEMORY P" روی صفحه نشان داده می شود.

جهت حذف یک مخاطب از حافظه از پیش تعیین شده، گزینه [DIAL NUMBER] در مرحله 2 را انتخاب و یک شماره خالی را ذخیره کنید.

برقراری ارتباط از حافظه

- 1 برای ورود به حالت Bluetooth،  - را فشار دهید.

- 2 یکی از دکمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهید.

3 جهت برقراری تماس دکمه زیر را فشار دهید.

:KD-R891BT /KD-R991BT ►/||ENTER

:KD-R792BT دکمه ولوم

اگر هیچ مخاطبی ذخیره نشده باشد، "NO PRESET" روی صفحه ظاهر می شود.

برقراری تماس تلفنی

می توانید تماسی را از فهرست تماس ها یا دفترچه تلفن برقرار کنید یا شماره ای بگیریید. تماس با دستور صوتی نیز امکان پذیر است به شرطی که تلفن همراه شما این ویژگی را داشته باشد.

1 برای ورود به حالت Bluetooth. - را فشار دهید.

"(نام دستگاه اول)" ظاهر می شود.

• اگر دو تلفن با Bluetooth متصل شده اند، - را فشار دهید تا به تلفن دیگری بروید.

"(نام دستگاه دوم)" ظاهر می شود.

2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.

3 مرحله 2 را تکرار کنید تا اینکه آیتم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستورالعمل های مذکور در آیتم انتخابی را دنبال کنید.

برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، / را فشار دهید.

انجام این تنظیمات برای تماس های دریافتی

1 برای ورود به حالت Bluetooth. - را فشار دهید.

2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.

3 مرحله 2 را تکرار کنید تا زمانی که مورد دلخواه انتخاب شده یا فعال شده باشد.

برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، / را فشار دهید.

پیش فرض: XX

SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC تا 30 SEC: دستگاه در زمان تعیین شده (به ثانیه) به صورت خودکار به تماس های ورودی پاسخ می دهد. ؛ OFF: لغو می شود.
RING COLOR	KD-R891BT /KD-R991BT COLOR 01 تا COLOR 49 (COLOR 08): رنگ چراغ دکمه نمادین را به عنوان اعلانی برای زمان دریافت تماس و حین تماس انتخاب می کند. ؛ OFF: لغو می شود.
RING ILLUMI	KD-R792BT BLINK 01 تا BLINK 05 (BLINK 02): الگوی چشمک زدن را به عنوان اعلان برای دکمه ها در هنگامی که تماس دریافتی وجود دارد، انتخاب می کند. ؛ OFF: لغو می شود.
BATT/SIGNAL*	KD-R891BT /KD-R991BT AUTO: نشان دهنده قدرت باتری و سیگنال هنگامی که دستگاه، وسیله ای دارای Bluetooth را پیدا می کند و دستگاه مورد نظر متصل می شود. ؛ OFF: لغو می شود.

* عملکرد، به نوع تلفن مورد استفاده بستگی دارد.

RECENT CALL

(فقط زمانی قابل اعمال است که تلفن از PBAP پشتیبانی کند.)

1 جهت انتخاب نام یا شماره تلفن، دکمه زیر را فشار دهید.

KD-R891BT /KD-R991BT: VOL +/-

KD-R792BT: دکمه ولوم

• "M" تماس های بدون پاسخ را نشان می دهد.

• اگر هیچ تماس تلفنی یا شماره تلفن در تاریخچه تماس ثبت نشده باشد، "NO HISTORY" ظاهر می شود.

2 جهت برقراری تماس دکمه زیر را فشار دهید.

KD-R891BT /KD-R991BT: ENTER

KD-R792BT: دکمه ولوم

PHONEBOOK

(فقط زمانی قابل اعمال است که تلفن از PBAP پشتیبانی کند.)

1 برای انتخاب حرف مورد نظر، 1 / 2 را فشار دهید (A تا Z، 0 تا 9 و OTHERS).

• اگر اولین کاراکتر A تا Z یا 0 تا 9 نباشد، "OTHERS" روی صفحه ظاهر می شود.

2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب نام.

3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب شماره تلفن و برقراری تماس انجام دهید.

• دفترچه تلفن مربوط به تلفن متصل شده در هنگام جفت سازی به طور خودکار به دستگاه منتقل می گردد.

• این دستگاه فقط می تواند حروف بدون علامت را نشان دهد. (حروف علامت دار نظیر "U" به صورت "U" نشان داده می شوند.)

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
در هنگام صحبت کردن با اولین تماس دریافتی...		
پاسخ دادن به تماس دریافتی دیگر و در انتظار گذاشتن تماس فعلی	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید. ▶/ ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT دکمه ولوم :KD-R792BT	(در دسترس نیست)
رد تماس دریافتی دیگر	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید و نگه دارید. ▶/ ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT دکمه ولوم :KD-R792BT	(در دسترس نیست)
در هنگام داشتن دو تماس فعال...		
پایان دادن به تماس فعلی و فعال کردن تماس در انتظار	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید و نگه دارید. ▶/ ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT دکمه ولوم :KD-R792BT	▲/▼/◀/▶ را فشار داده و نگه دارید.
جابجایی بین تماس فعلی و تماس در انتظار	را فشار دهید.	(در دسترس نیست)
تنظیم میزان صدای تلفن*1 [00] تا [35] (پیش فرض: [15])	عملیات زیر را حین تماس تلفنی انجام دهید. *2VOL + / - :KD-R891BT /KD-R991BT فشار دهید KD-R792BT :دکمه ولوم را بچرخانید	در حین تماس تلفنی دکمه VOL + *2 یا VOL - را فشار دهید.
تغییر از حالت هندزفری به تماس خصوصی و بالعکس*3	در حین تماس تلفنی دکمه / را فشار دهید.	(در دسترس نیست)

ارتقای کیفیت صدا

- هنگام صحبت کردن با تلفن...
- را فشار داده و نگه دارید.
 - عمل انتخاب یک آیتم (3 یا 4) را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
 - مرحله 2 را تکرار کنید تا زمانی که مورد دلخواه انتخاب شده یا فعال شده باشد.
 - برای خروج را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، / را فشار دهید.

پیش فرض: XX

MIC GAIN	LEVEL -10 تا LEVEL +10 (LEVEL -04): با بالا رفتن شماره ها، حساسیت میکروفون افزایش پیدا می کند.
NR LEVEL	LEVEL -05 تا LEVEL +05 (LEVEL 00): سطح کاهش نویز را تنظیم کنید تا جاییکه کمترین میزان نویز در طی مکالمه تلفنی شنیده شود.
ECHO CANCEL	LEVEL -05 تا LEVEL +05 (LEVEL 00): تاخیر زمانی لغو اکو را تنظیم کنید تا جاییکه کمترین میزان اکو در طی مکالمه تلفنی شنیده شود.

*1 این تنظیمات بر میزان صدای سایر منابع تاثیر نخواهد داشت.

*2 برای افزایش مداوم صدا تا درجه +15 VOL را فشار دهید و نگه دارید.

*3 کارهایی که انجام می شود به دستگاه Bluetooth متصل به این دستگاه بستگی دارد.

- حداکثر دو تلفن Bluetooth دار و یک دستگاه صوتی Bluetooth دار را می توان در هر زمانی به ضبط متصل کرد.
- با این حال، وقتی در منبع BT AUDIO باشید، می توانید به پنج دستگاه Bluetooth متصل شده و بین آنها جابجا شوید. (◀ 20)
- ممکن است بعضی از دستگاه های Bluetooth بعد از جفت کردن به طور خودکار به دستگاه متصل نشوند. دستگاه را به صورت دستی به ضبط وصل کنید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای استفاده از دستگاه Bluetooth رجوع کنید.

تعمیر خودکار

وقتی دستگاه های زیر را به پایانه ورودی USB متصل می کنید، درخواست جفت سازی (از طریق Bluetooth) به طور خودکار فعال می شود.

KD-R891BT / KD-R991BT : iPod touch / iPhone / Android دستگاه
 KD-R792BT : دستگاه آندروید

برای جفت سازی پس از تأیید نام دستگاه، دکمه زیر را فشار دهید.

▶/|| ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT
 دکمه ولوم : KD-R792BT

- درخواست جفت سازی خودکار تنها زمانی فعال می شود که: Bluetooth دستگاه متصل روشن شده باشد.
- [AUTO PAIRING] روی [ON] تنظیم شده باشد. (◀ 19)
- برنامه JVC MUSIC PLAY روی دستگاه Android شما نصب شده (8) و [AUTO MODE] انتخاب شده باشد (◀ 9).

BLUETOOTH — تلفن همراه

برای اطلاع از چینش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.

دریافت تماس تلفنی

وقتی تماس ورودی داشته باشید:

KD-R891BT / KD-R991BT :

دکمه نمادین مطابق با رنگی که در [RING COLOR] انتخاب کرده اید، چشمک خواهد زد. (◀ 17)

KD-R792BT :

دکمه ها بنا به الگوی چشمک زدن که در [RING ILLUMI] انتخاب کرده اید، چشمک خواهند زد. (◀ 17)

• اگر زمانی برای [AUTO ANSWER] تعیین شده باشد، دستگاه به طور خودکار به تماس پاسخ می دهد. (◀ 17)

حین تماس تلفنی:

KD-R891BT / KD-R991BT :

دکمه نمادین دیگر چشمک نخواهد زد و با رنگی که در [RING COLOR] انتخاب کرده اید روشن خواهد شد. (◀ 17)

KD-R792BT : چشمک زدن دکمه ها متوقف می شود.

• اگر دستگاه را خاموش کرده یا صفحه جلویی را جدا کنید، اتصال Bluetooth قطع خواهد شد.

عملیات زیر ممکن است بسته به تلفن متصل شده متفاوت بوده یا امکان پذیر نباشد.

به روی صفحه جلویی روی کنترل از راه دور

اولین تماس دریافتی...

پاسخ به تماس تلفنی	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید. ▶/ ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT دکمه ولوم : KD-R792BT	▶/ ENTER / ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.
رد تماس تلفنی	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید و نگه دارید. ▶/ ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT دکمه ولوم : KD-R792BT	▶/ ENTER / ▲/▼/◀/▶ را فشار داده و نگه دارید.
پایان دادن به تماس تلفنی	دکمه یا دکمه زیر را فشار دهید و نگه دارید. ▶/ ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT دکمه ولوم : KD-R792BT	▶/ ENTER / ▲/▼/◀/▶ را فشار داده و نگه دارید.

جفت‌سازی و اتصال یک دستگاه Bluetooth برای اولین بار

- 1 جهت روشن کردن دستگاه، دکمه منبع را فشار دهید.
- 2 گزینه "KD-R7××BT" / "KD-R8××BT" / "KD-R9××BT" را در دستگاه Bluetooth بیاپید و انتخاب کنید. در این هنگام عبارت "BT PAIRING" روی صفحه چشمک خواهد زد.
 - در بعضی از دستگاه‌های Bluetooth، ممکن است نیاز باشد که بعد از جستجو بلافاصله شماره شناسایی شخصی (PIN) را وارد کنید.
- 3 بسته به آنچه روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود، (A) یا (B) را انجام دهید. در بعضی از دستگاه‌های Bluetooth، ممکن است روند جفت‌کردن با مراحلی که در زیر توضیح داده شده اند، متفاوت باشد.

(A) "KD-R891BT / KD-R991BT" : [نام دستگاه] ← "XXXXXX" ← "ENTER - YES" ← "BACK - NO"

"KD-R792BT" : [نام دستگاه] ← "XXXXXX" ← "VOL - YES" ← "BACK - NO"

"XXXXXX" رمز یک رقمی است که در طی هر بار جفت‌کردن به طور تصادفی ایجاد می‌شود.

 - 1 مطمئن شوید که رمزهایی که روی دستگاه و Bluetooth ظاهر می‌شوند، یکسان باشند.
 - 2 جهت تایید رمز، دکمه زیر را فشار دهید.

▶/||ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT

دکمه ولوم
:KD-R792BT
 - 3 جهت تایید رمز، دستگاه Bluetooth را فعال کنید.

"KD-R891BT / KD-R991BT" : [نام دستگاه] ← "ENTER - YES" ← "BACK - NO"

"KD-R792BT" : [نام دستگاه] ← "VOL - YES" ← "BACK - NO"

 - 1 برای شروع جفت‌سازی، دکمه زیر را فشار دهید.

▶/||ENTER : KD-R891BT / KD-R991BT


دکمه ولوم
:KD-R792BT
 - 2 هنگام "PAIRING" عبارت "PIN 0000" روی صفحه نمایش حرکت می‌کند، کد "0000" PIN را در دستگاه Bluetooth وارد کنید. شما می‌توانید قبل از جفت‌کردن، کد PIN را به کد مورد نظر خود تغییر دهید. (19)
 - اگر فقط "PAIRING" روی صفحه ظاهر شود، جهت تایید جفت‌کردن باید دستگاه Bluetooth را فعال کنید.

وقتی جفت‌کردن تمام شود، عبارت "PAIRING COMPLETED" روی صفحه ظاهر می‌شود و هنگام برقراری اتصال Bluetooth نیز "📶" روشن خواهد شد.

 - این دستگاه از Secure Simple Pairing (SSP) پشتیبانی می‌کند.
 - در کل می‌توان حداکثر پنج دستگاه را ثبت (جفت) کرد.
 - وقتی دستگاه‌ها جفت‌شدند، حتی اگر ضبط را ریست کنید نام دستگاه Bluetooth در ضبط شما ثبت خواهد شد. برای حذف کردن دستگاه جفت‌سازی شده، 19 ◀ [DEVICE DELETE].

- پروفایل‌هایی که Bluetooth آنها را پشتیبانی می‌کند
- پروفایل هندزفری (HFP)
 - پروفایل توزیع صوتی پیشرفته (A2DP)
 - پروفایل کنترل از راه دور صدا/تصویر (AVRCP)
 - پروفایل پورت سریال (SPP)
 - پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن (PBAP)
- کدک‌هایی که با Bluetooth پشتیبانی می‌شوند
- کدک باند فرعی (SBC)
 - کدگذاری صوتی پیشرفته (AAC)


وصل کردن میکروفون



استفاده از یک پخش کننده صوتی قابل حمل

1 یک پخش کننده صوتی قابل حمل (که برای خرید موجود است) را وصل کنید.


:KD-R891BT /KD-R991BT



فیش مینی استریو 3.5 میلی متری با رابط "L" مانند
(برای خرید موجود است)

:KD-R792BT

فیش مینی استریو 3.5 میلی متری با رابط "L" مانند
(برای خرید موجود است)



2 برای [BUILT-IN AUX] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (6 ←)

3 برای انتخاب **AUX**، دکمه منبع را چندبار فشار دهید.

4 پخش کننده صوتی قابل حمل را روشن و صدا را پخش کنید.

برای خروجی بهینه صدا، از یک فیش سه هسته ای استریو مینی استفاده کنید.



جستجوی ایستگاه رادیویی یا آهنگ

1 \mathcal{L}/\mathcal{R} را فشار دهید.

2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب نوع لیست انجام دهید.

نوع فهرست‌های نمایش داده شده با توجه به اطلاعات ارسال شده از Spotify متغیر است.

3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب ایستگاه یا آهنگ مورد نظر

عمل زیر را برای مرور سریع فهرست انجام دهید.

:KD-R991BT/KD-R891BT **VOL +/-** را فشار داده و نگه دارید

دکمه ولوم را سریع بچرخانید

:KD-R792BT

برای لغو کردن، \mathcal{L}/\mathcal{R} را فشار دهید و نگهدارید.


آماده سازی ها:

جدیدترین نسخه برنامه Spotify را در دستگاه خود نصب کنید (iPod touch /iPhone) سپس یک حساب را ایجاد کرده و به Spotify وارد شوید.
 • برای [SPOTIFY SRC] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (6 ←)

KD-R792BT: فقط از طریق اتصال با Bluetooth به دستگاه Android می‌توانید به Spotify گوش کنید. (22 ←)

شروع به گوش کردن کنید

- 1 برنامه Spotify را در دستگاه خود باز کنید.
- 2 دستگاه خود را به ترمینال ورودی USB متصل کنید.



- 3 برای انتخاب SPOTIFY، دکمه منبع را چندبار فشار دهید. عمل پخش به طور خودکار شروع خواهد شد
 * وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، کابل را داخل خودرو رها نکنید.

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
روشن کردن رادیو	5 را فشار داده و نگه دارید. (در دسترس نیست)	
تکرار پخش*3	4 را بطور مکرر فشار دهید.	
	ALL REPEAT*1, ONE REPEAT REPEAT OFF	(در دسترس نیست)
پخش تصادفی*3	3 را بطور مکرر فشار دهید.*1	
	RANDOM OFF, ALL RANDOM	(در دسترس نیست)

- *1 این ویژگی تنها برای کاربران با حساب ویژه در دسترس است.
 *2 این ویژگی تنها برای آهنگ‌های موجود در Radio در دسترس است. اگر علامت انگشت رو به پایین (دوست نداشتن) را انتخاب کنید از تراک فعلی رد می‌شوید.
 *3 تنها قابل استفاده برای آهنگ‌های موجود در Playlists.

ذخیره اطلاعات آهنگ مورد علاقه

هنگام گوش دادن به Radio در Spotify...

برای ذخیره‌سازی اطلاعات آهنگ، دکمه زیر را فشار داده و نگه دارید.

▶/|| ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT
 دکمه ولوم :KD-R792BT

کلمه "SAVED" ظاهر می‌شود و اطلاعات در "Your Music (آهنگ‌های شما)" یا "Your Library (کتابخانه شما)" در حساب Spotify شما ذخیره می‌شود.

برای لغو ذخیره‌سازی، همان روند را تکرار کنید.
 کلمه "REMOVED" ظاهر می‌شود و اطلاعات از "Your Music (آهنگ‌های شما)" یا "Your Library (کتابخانه شما)" از حساب Spotify شما حذف می‌شود.

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
پخش/ مکث	:KD-R891BT /KD-R991BT ▶/ ENTER را فشار دهید. :KD-R792BT دکمه ولوم را فشار دهید.	را فشار دهید.
رد شدن از تراک	▶/▶*1 / ◀◀ را فشار دهید.	▶/▶*1 را فشار دهید.
دوست داشتن یا دوست نداشتن*2	▲/▼ 2 را فشار دهید.	▲/▼ را فشار دهید.

آماده سازی ها:

جدیدترین نسخه برنامه Pandora را در دستگاه خود نصب کنید (iPod touch /iPhone) سپس یک حساب را ایجاد کرده و به Pandora وارد شوید.
 • برای [PANDORA SRC] در [SOURCE SELECT] گزینه [ON] را انتخاب کنید. (6 ◀)

KD-R792BT: فقط از طریق اتصال با Bluetooth به دستگاه Android می‌توانید به Pandora گوش کنید. (22 ◀)

ایجاد و ذخیره یک ایستگاه جدید

- 1 **↵/⏪** را فشار دهید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب [NEW STATION] انجام دهید.
- 3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب [FROM TRACK] انجام دهید یا [FROM ARTIST].
- 4 برای ذخیره، یکی از دکمه های شماره دار (3، 4، 5 یا 6) را فشار دهید و نگه دارید. برای انتخاب یک ایستگاه ذخیره شده: یکی از دکمه های شماره دار (3، 4، 5 یا 6) را فشار دهید.

یک ایستگاه ثبت شده را جستجو کنید


- 1 **↵/⏪** را فشار دهید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم انجام دهید. [BY DATE]: با توجه به تاریخ ثبت شده
[A-Z]: به ترتیب حروف الفبا
- 3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب ایستگاه مورد نظر برای لغو کردن، **↵/⏪** را فشار دهید و نگهدارید.

ذخیره اطلاعات آهنگ فعلی به عنوان محل یاب

برای نشانه گذاری اطلاعات آهنگ، دکمه زیر را فشار داده و نگه دارید.
KD-R891BT /KD-R991BT : **▶/|| ENTER**
KD-R792BT : دکمه ولوم
 عبارت "BOOKMARKED" نمایش داده می شود و اطلاعات در دستگاه شما ذخیره می شود.
 • محل یاب در حساب Pandora شما موجود است اما در این دستگاه قابل دسترسی نیست.

شروع به گوش کردن کنید

- 1 برنامه Pandora را در دستگاه خود باز کنید.
- 2 دستگاه خود را به ترمینال ورودی USB متصل کنید.



- 3 برای انتخاب PANDORA، دکمه منبع را چندبار فشار دهید. عمل پخش به طور خودکار شروع خواهد شد.

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
پخش/ مکث	KD-R891BT /KD-R991BT : ▶/ ENTER را فشار دهید. KD-R792BT : دکمه ولوم را فشار دهید.	⏸ را فشار دهید.
رد شدن از تراک	▶▶ را فشار دهید.	▶ را فشار دهید.
دوست داشتن یا دوست نداشتن*2	1 ▼ / 2 ▲ را فشار دهید.	▲ / ▼ را فشار دهید.

*1 وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، کابل را داخل خودرو رها نکنید.

*2 اگر علامت انگشت رو به پایین (دوست نداشتن) را انتخاب کنید از تراک فعلی رد می شوید.

JVC Remote تنظیمات مربوط به استفاده از برنامه
(برای KD-R891BT / KD-R991BT)

برنامه JVC Remote برای کنترل عملیات گیرنده سیستم JVC خودرو از روی iPod / iPhone (از طریق پایانه ورودی USB) ساخته شده است.

آماده سازی ها:

قبل از اتصال، آخرین نسخه برنامه JVC Remote را روی دستگاهتان نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به <http://www.jvc.net/cs/car/> مراجعه فرمایید.

می توانید تنظیمات را به همان روشی انجام دهید که برای اتصال با Bluetooth انجام می دهید. (21 ◀)

انتخاب یک فایل از پوشه / لیست

برای دستگاه iPod / ANDROID فقط زمانی قابل اجرا است که [HEAD MODE] / [AUTO MODE] انتخاب شده باشد.

- 1 **↵** / **Q** را فشار دهید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک پوشه / فهرست انجام دهید.
- 3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک فایل انجام دهید.

جستجوی سریع (فقط مربوط به منبع های CD، USB و ANDROID است)
اگر تعداد فایل های شما بسیار زیاد است، می توانید در بین آنها به سرعت جستجو کنید.

عمل زیر را برای مرور سریع فهرست انجام دهید.

برای KD-R891BT / KD-R991BT : **VOL +/-** را فشار داده و نگه دارید
دکمه ولوم را سریع بچرخانید
:KD-R792BT

جستجو بر اساس الفبا (فقط مربوط به منبع های iPod USB و ANDROID است)
می توانید جستجو را بر اساس حرف اول فایل نیز انجام دهید.

برای منبع iPod USB

جهت انتخاب کاراکتر مورد نظر **1 ▼ / 2 ▲** را فشار بدهید (A تا 0، Z تا 9، OTHERS).
* اگر اولین نویسه مورد نظرتان A تا Z یا 0 تا 9 نیست، "OTHERS" را انتخاب کنید.

برای منبع ANDROID

- 1 برای وارد شدن به جستجوی نویسه ها، **1 ▼ / 2 ▲** را فشار دهید.
- 2 عمل زیر را برای انتخاب نویسه مورد نظر انجام دهید.

KD-R891BT / KD-R991BT : **1 ▼ / 2 ▲** را فشار دهید
دکمه ولوم را بچرخانید
:KD-R792BT

^A^ : حرف بزرگ (A تا Z)

A : حرف کوچک (a تا z)

-0- : اعداد (0 تا 9)

-OTHERS- : نویسه های به غیر از A تا Z یا 0 تا 9

3 برای شروع جستجو، دکمه زیر را فشار دهید.

KD-R891BT / KD-R991BT : **▶/||ENTER**
دکمه ولوم :KD-R792BT

- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **↵** / **Q** را فشار دهید.
- برای لغو کردن، **↵** / **Q** را فشار دهید و نگهدارید.

برای اطلاع از چینش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.
 • منبع های قابل انتخاب:

ANDROID / iPod USB / USB / CD : KD-R891BT / KD-R991BT
 ANDROID / USB / CD : KD-R792BT

انتخاب حالت کنترل

هنگام باز بودن منبع **5 MODE, iPod USB** را چندبار فشار دهید.

HEAD MODE: کنترل iPod از روی این دستگاه.
IPHONE MODE: کنترل iPod با استفاده از خود iPod. با این حال، همچنان می توانید از روی دستگاه عملیات پخش / مکث یا پرش را از روی دستگاه انجام دهید.

هنگام باز بودن منبع **5 MODE, ANDROID** را چندبار فشار دهید.

AUTO MODE: کنترل دستگاه Android از روی این دستگاه با داشتن برنامه JVC MUSIC PLAY

AUDIO MODE: کنترل دستگاه Android با استفاده از خود دستگاه Android از طریق سایر برنامه های پخش کننده چندرسانه ای نصب شده روی دستگاه Android. با این حال، همچنان می توانید از روی دستگاه عملیات پخش / مکث یا پرش را از روی دستگاه انجام دهید.

انتخاب درایو موسیقی

هنگام باز بودن منبع **5 MODE, USB** را چندبار فشار دهید.

آهنگ های ذخیره شده روی درایو زیر پخش خواهد شد.
 • حافظه داخلی یا خارجی انتخاب شده از یک گوشی هوشمند (نوع Mass Storage).
 • درایو انتخاب شده از یک دستگاه چند درایوی.

به	روی صفحه جلویی	روی کنترل از راه دور
به عقب/ جلو بردن سریع*3	▶▶▶ / ◀◀◀	▶▶ / ◀◀
انتخاب یک تراک/ فایل	▶▶▶ / ◀◀◀	▶▶ / ◀◀
یک پوشه انتخاب کنید*4	▶▶ / ◀◀	▶ / ▼
تکرار پخش*5	↺	↺
	ALL REPEAT / TRACK REPEAT	CD صوتی
	ALL REPEAT / FOLDER REPEAT / TRACK REPEAT	فایل های WMA / MP3
	FLAC / WAV / AAC	
	REPEAT OFF / ALL REPEAT / ONE REPEAT	iPod یا ANDROID
پخش تصادفی*5	↻	↻
	RANDOM OFF / ALL RANDOM	CD صوتی
	RANDOM OFF / ALL RANDOM / FOLDER RANDOM	فایل های WMA / MP3
	FLAC / WAV / AAC	
	RANDOM OFF / ALL RANDOM / SONG RANDOM	iPod یا ANDROID


*3 برای ANDROID: فقط زمانی قابل استفاده است که [AUTO MODE] انتخاب شده باشد.

*4 برای سی دی: فقط برای فایل های AAC / WMA / MP3. این مورد برای iPod / ANDROID کار نمی کند.

*5 برای iPod / ANDROID: فقط زمانی قابل استفاده است که [HEAD MODE] / [AUTO MODE] انتخاب شده باشد.


شروع پخش

منبع به صورت خودکار تغییر می کند و پخش شروع می شود.
CD



ترمینال ورودی USB

KD-R991BT/
KD-R891BT




② USB




کابل USB 2.0*1 (برای خرید موجود است)

iPhone / iPod



لوازم جانبی iPhone / iPod*1

ANDROID*2



کابل USB*1 (برای خرید موجود است)



ترمینال ورودی USB

KD-R792BT

IF BAND	AUTO : برای کمک کردن صداهای اضافی از ایستگاه های FM نزدیک، انتخاب تیونر را افزایش دهید. (ممکن است تأثیر استریویی از بین برود.) WIDE : این امر به صداهای اضافی ایستگاه های FM نزدیک بستگی دارد اما کیفیت صدا کم نمی شود و جلوه استریو همچنان حفظ می شود.
MONO SET	ON : قدرت دریافت موج FM را بهبود می بخشد، اما حالت استریو از بین خواهد رفت. ؛ OFF : لغو می شود.
NEWS SET*2	ON : دستگاه به طور موقت رادیوی News Programme (اختیار) را در صورت وجود پخش خواهد کرد. ؛ OFF : لغو می شود.
REGIONAL*2	ON : فقط در منطقه خاص و با استفاده از کنترل "AF"، یک ایستگاه رادیویی دیگر را پخش می کند. ؛ OFF : لغو می شود.
AF SET*2	ON : اگر قدرت دریافت موج رادیویی موجود ضعیف باشد، به طور خودکار ایستگاه دیگری را جستجو می کند که همان برنامه را در همان شبکه Radio Data System (سیستم داده های رادیو) با دریافت موج قوی تر پخش می کند. ؛ OFF : لغو می شود.
TI	ON : به دستگاه امکان می دهد تا در حین گوش دادن به هر منبعی به غیر از خودکار ایستگاه وجود (چراغ "TI" روشن می شود) موقتا به اطلاعات ترافیکی برود. ؛ OFF : لغو می شود.
PTY SEARCH*2	یک کد PTY انتخاب کنید (به زیر مراجعه نمایید). اگر یک ایستگاه رادیویی، برنامه ای را پخش می کند که کد آن مشابه کد انتخابی شما است، آن ایستگاه تنظیم شده است.

*2 فقط برای منبع FM.

کد PTY	.SCIENCE .CULTURE .DRAMA .EDUCATE .SPORT .INFO .AFFAIRS .NEWS .VARIED (موزیک) ، .POP M (موزیک) ، .ROCK M (موزیک) ، .EASY M (موزیک) ، .LIGHT M (موزیک) ، .CLASSICS (موزیک) ، .SOCIAL .CHILDREN .FINANCE .WEATHER .OTHER M (موزیک) ، .NATION M (موزیک) ، .COUNTRY JAZZ .LEISURE .TRAVEL .PHONE IN .RELIGION .DOCUMENT .FOLK M (موزیک) ، .OLDIES
---------------	---

*1 وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، کابل را داخل خودرو رها نکنید.

*2 هنگامی که دستگاه Android را متصل کنید، پیام "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" نمایش داده می شود. برای نصب برنامه، دستورالعمل ها را دنبال کنید. همچنین می توانید قبل از متصل کردن دستگاه، آخرین نسخه برنامه JVC MUSIC PLAY را روی دستگاه Android خود نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به <http://www.jvc.net/cs/car/> مراجعه فرمایید.

برای اطلاع از چینش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.

جستجوی یک ایستگاه رادیویی

- 1 برای انتخاب موج **AM, FM, SW2** یا دکمه منبع را چندبار فشار دهید.
- 2 **▶▶/◀◀** را فشار دهید (یا **▶/◀**) را از روی کنترل فشار دهید تا یک ایستگاه به صورت خودکار جستجو شود.
(یا)
▶▶/◀◀ را فشار دهید و نگه دارید (یا **▶/◀**) را از روی کنترل فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که **"M"** چشمک بزند و سپس مکرراً فشار دهید تا یک ایستگاه به صورت دستی جستجو شود.
- هنگام دریافت سیگنال پخش استریو **FM** برخوردار از قدرت سیگنال کافی، **"ST"** یا **"STEREO"** چشمک می‌زند.

تنظیمات حافظه

شما می‌توانید حداکثر 18 ایستگاه **FM** و 6 ایستگاه **AM / SW1 / SW2** را ذخیره کنید.

ذخیره ایستگاه رادیویی

- در زمان گوش کردن به یک ایستگاه...
یکی از دکمه‌های شماره دار (**1 تا 6**) را فشار دهید و نگه دارید.
(یا)
1 دکمه زیر را فشار دهید و آنقدر نگه دارید تا **"PRESET MODE"** (حالت از پیش تنظیم شده) چشمک بزند.
▶/■/ENTER :KD-R891BT /KD-R991BT
دکمه ولوم
:KD-R792BT

- 2 عمل 'انتخاب یک آیتَم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک شماره از پیش تعیین شده انجام دهید. شماره از پیش تنظیم شده چشمک می‌زند و عبارت **"MEMORY"** (حافظه) ظاهر می‌شود.

یک ایستگاه ذخیره شده را انتخاب کنید

یکی از دکمه‌های شماره دار (**1 تا 6**) را فشار دهید.
(یا)

- 1 **▶/◀** را فشار دهید.
- 2 عمل 'انتخاب یک آیتَم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک شماره از پیش تعیین شده انجام دهید.

سایر تنظیمات

- 1 **⏏** را فشار داده و نگه دارید.
 - 2 عمل 'انتخاب یک آیتَم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتَم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
 - 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا اینکه آیتَم مورد نظر را انتخاب/فعال نمایید، یا دستورالعمل‌های مذکور در آیتَم انتخابی را دنبال کنید.
 - 4 برای خروج **⏏** را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **▶/◀** را فشار دهید.

پیش فرض: **XX**

TUNER SETTING

RADIO TIMER

- بدون در نظر گرفتن منبع فعلی، در یک زمان مشخص رادیو را روشن می‌کند.
- 1 **OFF / WEEKLY / DAILY / ONCE**: تعداد دفعات روشن شدن تایمر را انتخاب کنید.
 - 2 **SW2 / SW1 / AM / FM**: باند را انتخاب کنید.
 - 3 **01 تا 18** (برای امواج FM) / **01 تا 06** (برای امواج AM / SW1 / SW2): ایستگاه از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید.
 - 4 روز ***1** و ساعت فعال سازی را تنظیم کنید.
هنگام اتمام کار، علامت **"⏏"** روشن می‌شود.
- در موارد ذیل **Radio Timer** (تایمر رادیو) فعال نخواهد شد.
- وقتی دستگاه خاموش است.
 - وقتی بعد از انتخاب تایمر رادیو برای موج **AM / SW1 / SW2**، گزینه **[OFF]** برای موج **[AM SRC] / [SW1 SRC] / [SW2 SRC]** در **[SOURCE SELECT]** انتخاب شده باشد. (**6**)

SSM

- SSM 01-12 / SSM 07-12 / SSM 13-18**: حداکثر 18 ایستگاه رادیویی را به طور خودکار در موج **FM** از پیش تنظیم می‌کند. وقتی 6 ایستگاه رادیویی اول ذخیره شوند، علامت **"SSM"** دیگر چشمک نخواهد زد. برای ذخیره -12 ایستگاه دیگر **SSM 13-18 / SSM 07-12** را انتخاب کنید.

LOCAL SEEK

- ON**: فقط ایستگاه‌های **AM / SW1 / SW2** با دریافت خوب را جستجو می‌کند. ؛
OFF: لغو می‌شود.
- تنظیمات انجام شده فقط برای منبع/ایستگاه انتخابی قابل اعمال می‌باشد. وقتی منبع/ایستگاه را عوض کنید، لازم است تنظیمات را دوباره انجام دهید.

*1 فقط در صورتی که در گام اول **[ONCE]** یا **[WEEKLY]** انتخاب شده باشند قابل انتخاب است.

3 تنظیمات اولیه

- 1 را فشار داده و نگه دارید.
 - 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب یک آیتم (به جدول زیر نگاه کنید) انجام دهید.
 - 3 مرحله 2 را تکرار کنید تا زمانی که مورد دلخواه انتخاب شده یا فعال شده باشد.
 - 4 برای خروج را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، را فشار دهید.

پیش فرض: **XX**

SYSTEM	
KEY BEEP	(وقتی هم‌گذری 3 طرفه انتخاب شده باشد، کاربرد ندارد). ON : صدای لمس کلید را فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند.
SOURCE SELECT	
AM SRC*	ON : AM را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (7 ◀)
SW1 SRC*	ON : SW1 را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (7 ◀)
SW2 SRC*	ON : SW2 را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (7 ◀)
PANDORA SRC*	ON : PANDORA را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (11 ◀)
SPOTIFY SRC*	ON : SPOTIFY را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (12 ◀)
BUILT-IN AUX*	ON : AUX را در انتخاب منبع فعال می‌کند. ؛ OFF : غیرفعال می‌کند. (13 ◀)
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM	
F/W UP xxxx	YES : ارتقای میان افزار را شروع می‌کند. ؛ NO : لغو می‌کند (ارتقا فعال نیست). برای اطلاع از جزئیات درباره به روز رسانی میان افزار، مراجعه کنید به: < http://www.jvc.net/cs/car/ >.

* در صورت انتخاب منبع مربوطه، روی صفحه نمایش نشان داده نخواهد شد.

FACTORY RESET	YES : تنظیمات را به حالت پیش فرض بازنشانی می‌کند (به جز ایستگاه‌های ذخیره شده). ؛ NO : لغو می‌شود.
CLOCK	
TIME SYNC	ON : ساعت به طور خودکار با استفاده از داده های ساعت (CT) در سیگنال FM Radio Data System (سیستم داده های رادیو FM) تنظیم می‌شود. ؛ OFF : لغو می‌شود.
CLOCK DISPLAY	ON : حتی زمانیکه دستگاه خاموش است، ساعت نمایش داده می‌شود. ؛ OFF : لغو می‌شود.
ENGLISH	زبان نمایش را برای منوی و اطلاعات موسیقی را در صورت وجود انتخاب کنید.
ESPAÑOL	زبان ENGLISH به طور پیش فرض انتخاب شده است.

برای اطلاع از چینش کلیدهای روی صفحه جلویی، به صفحه 3 یا 4 رجوع کنید.

1 لغو طرح نمایش

هنگامی که کلید روشن را برای اولین روشن می‌کنید (یا اگر [FACTORY RESET] بر روی [YES] تنظیم شده باشد، 6)، صفحه نمایش این مورد را نشان می‌دهد:

:KD-R891BT /KD-R991BT
"PRESS ENTER" ← "CANCEL DEMO"

- 1 دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 - 2 مجدداً **ENTER** را فشار دهید.
- "DEMO OFF" ظاهر می‌شود.


:KD-R792BT
"VOLUME KNOB" ← "PRESS" ← "CANCEL DEMO"

- 1 دکمه ولوم را فشار دهید.
 - 2 مجدداً پیچ میزان صدا را فشار دهید.
- "DEMO OFF" ظاهر می‌شود.

2 تنظیم ساعت و تاریخ

- 1 **⏰** را فشار داده و نگه دارید.
 - 2 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای انتخاب [CLOCK] انجام دهید.
 - 3 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای تنظیم ساعت انجام دهید.
 - 4 عمل 'انتخاب یک آیتم (3 یا 4)' را برای تنظیم تاریخ انجام دهید.
 - 5 برای خروج **⏰** را فشار دهید.
- برای بازگشت به مورد تنظیم قبلی، **⏪/⏩** را فشار دهید.

کنترل از راه دور (RM-RK52)
کنترل را مستقیماً به سمت سنسور از راه دور روی دستگاه بگیرید. (3 یا 4)




در صورت استفاده برای اولین بار، ورق عایق را بیرون بیاورید.

نحوه تعویض باتری



به روی کنترل از راه دور

- میزان صدا را تنظیم کنید
- **VOL +** یا **VOL -** را فشار دهید.
 - برای افزایش مداوم صدا تا درجه 15، **VOL +** را فشار دهید و نگه دارید.
- یک منبع را انتخاب کنید
- **SOURCE** را بطور مکرر فشار دهید.



روی صفحه جلویی

به

دستگاه را روشن کنید

SRC را فشار دهید.

• آنقدر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.

میزان صدا را تنظیم کنید

دکمه ولوم را بچرخانید.

دکمه ولوم را فشار دهید تا پخش صدا قطع شود یا مکت کند.

• جهت لغو، دوباره این دکمه را فشار دهید. میزان صدا به میزان صدای قبل از قطع صدا یا توقف موقت برمی گردد.

یک منبع را انتخاب کنید

• SRC را بطور مکرر فشار دهید.

• SRC را فشار دهید، سپس دکمه ولوم را برای 2 ثانیه بچرخانید.

اطلاعات روی صفحه نمایش را تغییر می دهد


• SRC را بطور مکرر فشار دهید. (32)

انتخاب یک آیتم


1 جهت انتخاب آیتم، دکمه ولوم را بچرخانید.

2 برای تایید دکمه ولوم را فشار دهید.

اتصال




جداسازی



نحوه تنظیم مجدد

بعد از جداسازی صفحه جلویی، دستگاه را در عرض 5 ثانیه بازنشانی کنید.

به	روی صفحه جلویی
دستگاه را روشن کنید	• SRC-⏻ را فشار دهید. • آنتنر نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.
میزان صدا را تنظیم کنید	• VOL +/- را فشار دهید. • برای افزایش مداوم صدا تا درجه 15، VOL + را فشار دهید و نگه دارید.
یک منبع را انتخاب کنید	• SRC-⏻ را بطور مکرر فشار دهید. • ابتدا SRC-⏻ و سپس VOL +/- را ظرف 2 ثانیه فشار دهید.
اطلاعات روی صفحه نمایش را تغییر می دهد	• ⏏ را بطور مکرر فشار دهید. (31)
انتخاب یک آیتم	1 برای انتخاب آیتم، VOL +/- را فشار دهید. 2 برای تأیید، دکمه ▶/ ENTER را فشار دهید.

2	قبل از استفاده
3	نکات اولیه
5	شروع بکار
	1 لغو طرح نمایش 2 تنظیم ساعت و تاریخ 3 تنظیمات اولیه
7	رادیو
8	ANDROID/iPod/USB/CD
11	Pandora®
12	Spotify
13	AUX
14	BLUETOOTH®
23	تنظیمات صدا
28	تنظیمات نمایش
29	منابع نگهداری سایر اطلاعات
32	عیب یابی
35	توضیحات
36	نصب/ اتصال

- مهم**
- برای اطمینان از استفاده صحیح، لطفاً این دفترچه راهنما را قبل از استفاده از این محصول مطالعه کنید. مطالعه و رعایت "هشدار" ها و "احتیاط" های مندرج در این دفترچه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 - لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه به آن در آینده در محلی امن و قابل دسترس قرار دهید.

▲ هشدار

- از استفاده از عملکردهایی که باعث کاهش توجه شما در حین رانندگی می شود و ایمنی شما را به خطر می اندازد، خودداری کنید.
- باتری را نبلعید؛ خطر سوختگی شیمیایی
- کنترل از راه دور این محصول حاوی یک باتری سلولی سکه‌ای/ دکمه‌ای است.
- اگر باتری سلولی سکه‌ای/ دکمه‌ای بلعیده شود، ممکن است باعث سوختگی داخلی طی 2 ساعت شده و منجر به مرگ شود.
- باتری‌های نو و استفاده شده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در صورتی که جای باتری درست و ایمن بسته نمی‌شود، از استفاده از محصول خودداری کنید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در صورتی که فکر می‌کنید باتری‌ها بلعیده شده‌اند و یا در جایی از بدن قرار گرفته‌اند، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

▲ احتیاط

تنظیم ولوم:

- برای جلوگیری از بروز تصادفات، ولوم را طوری تنظیم کنید که بتوانید صدای خارج از اتومبیل را بشنوید.
- قبل از پخش این منابع دیجیتال، ولوم را کم کنید تا بدلیل افزایش ناگهانی سطح خروجی، بلندگوها صدمه نبینند.

عمومی:

- اگر احتمال دارد استفاده از دستگاه خارجی برای ایمنی شما در حین رانندگی خطر داشته باشد، از آن استفاده نکنید.
- مطمئن شوید از همه اطلاعات مهم فایل پشتیبانی تهیه کرده اید. ما هیچ مسئولیتی در قبال پاک شدن هر گونه داده ضبط شده نخواهیم داشت.
- برای جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه، هرگز اشیاء فلزی (از قبیل سکه یا ابزار فلزی) را در داخل دستگاه قرار ندهید.
- اگر بدلیل وجود رطوبت روی لئزهای لیزری، خطا در دیسک رخ بدهد، باید دیسک را بیرون بیاورید و منتظر بمانید تا رطوبت خشک شود.
- بسته به نوع خودرودها، وقتی دستگاه را روشن کنید و سیم کنترل آنتن متصل باشد، آنتن به طور خودکار باز خواهد شد (▶ 38). وقتی در مکانی با سقف کوتاه پارک می‌کنید، دستگاه را خاموش نمایید.

کنترل از راه دور (RM-RK52):


- کنترل از راه دور را در مکان‌های گرم از قبیل داشبورد قرار ندهید.
- در صورتی که باتری لیتیوم به طرز اشتباه تعویض شود، خطر انفجار وجود خواهد داشت. فقط با نوع مشابه یا معادل تعویض شود.
- بسته باتری یا باتری‌ها نباید در معرض گرمای بیش از حد نظیر نور خورشید، آتش یا مانند آن قرار گیرند.

چطور این دفترچه راهنما را باید خواند

- عملکردها به طور عمده با استفاده از دکمه‌ها در صفحه جلویی **KD-R991BT** و **KD-R792BT**. توضیح داده شده است.
- علائم انگلیسی به منظور توضیح بکار رفته‌اند. می‌توانید زبان نمایش را از منوی انتخاب کنید. (▶ 6)
- [XX] گزینه‌های انتخاب شده را نشان می‌دهد.
- (▶ XX) نشان‌دهنده مرجع‌هایی است که در صفحه عنوان شده قابل دسترسی هستند.



توصيل مضخمات صوت خارجية




إعدادات التعدية 3 قنوات	إعدادات التعدية 2 قنوات	اتراف الخرج
خرج مجهات الترددات الخفيضة الفرعي	خرج خلفي	REAR
خرج متوسط المدى	المخرج الأمامي	FRONT
خرج مجهات النغمات الخفيضة	خرج الصب ووفر	SW
خرج متوسط المدى	المخرج الأمامي	FRONT
خرج مجهات النغمات الخفيضة	الخرج الخلفي/خرج الصب ووفر	SW/REAR
خرج مجهات النغمات الخفيضة	الخرج الخلفي/خرج الصب ووفر	SW/REAR

*2 قم بتوصيل سلك التأريض الخاص بمضخم الصوت الى شاسيه السيارة بإحكام لتفادي تعرض الوحدة للتلف.

هام

ننصح بتركيب الجهاز مع ضفيرة اسلاك كهربائية خاصة متوفرة تجاريا مخصصة لسيارتك وإكمال هذه المهمة للمختصين وذلك لضمان سلامتك. استشير بائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات القريب منك.



قائمة قطع الغيار المستخدمة في التركيب

(A) واجهة الجهاز (B) وحة الزينة



(1×)

(1×)

(D) صغيرة الأسلاك (C) إطار التركيب




(1×)

(1×)


(E) مفتاح الاستخراج

(2×)

تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة)




كيفية إزالة الوحدة



عند التركيب بدون إطار التركيب

- 1 انزع إطار التركيب ولوحة التهيئة من الوحدة.
- 2 قم بمحاذاة التجاويف الموجودة في الجهاز (في كلا الجانبين) مع رف التركيب بالسيارة وقم بتثبيت الجهاز باستخدام البراغي (المتوفرة في السوق).



- 1 انزع المفتاح من مفتاح الإشعاع. ثم افصل الطرف ⊖ من بطارية السيارة.
- 2 توصيل الأسلاك بشكل صحيح. انظر توصيل الأسلاك. (38 ←)
- 3 ركب الجهاز في سيارتك. انظر تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة).
- 4 توصيل طرف ⊖ بطارية السيارة.
- 5 اضغط على XXX لتشغيل الطاقة.
- 6 افصل واجهة الجهاز وأعد تركيبها خلال 5 ثوان. (← 3 أو 4)

▲ استخدم البراغي المحددة فقط. فقد يسبب استخدام البراغي غير الصحيحة تلفاً للجهاز.

التركيب/التوصيل

⚠ تحذير

- يمكن استخدام الوحدة فقط في سيارة بها مصدر تيار مباشر 12 فولت. وتاريخ سلسلي.
- قم بفصل الطرف السلسلي للطارية قبل توصيل الأسلاك والتركيب.
- لا تقم بتوصيل سلك البطارية (الأصفر) وسلك الإشعال (الأحمر) بشاسيه السيارة أو السلك الأرضي (سوداء) لمنع حدوث ماس كهربائي.
- لتفادي حدوث تماس كهربائي:
 - قم بعزل الأسلاك غير المتوصلة بواسطة شريط من الفينيل.
 - تأكد من تأريض الوحدة مع شاسيه السيارة مرة ثانية بعد التركيب.
 - قم بتأمين الأسلاك بواسطة مشابك الكابل ولف شريط من الفينيل حول الأسلاك التي تتلامس مع الاجزاء المعدنية لحماية الأسلاك.

⚠ تنبيه

- لدواعي السلامة، اترك مهمة توصيل الأسلاك والتركيب للفنيين المختصين. استشير بائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات.
- ركب هذه الوحدة في حامل الأجهزة بسيارتك. ولا تلمس الأجزاء المعدنية من هذه الوحدة أثناء استخدامها أو بعد استخدامها لفترة قصيرة. حيث تكون الأجزاء المعدنية للوحدة مثل ميدد الحرارة والحاوية ساخنين.
- لا تقم بتوصيل \ominus أسلاك السماعات بشاسيه السيارة أو سلك التأريض (سوداء) أو توصيلها على التوازي.
- صل السماعات بطاقة قصوى تزيد عن 50 وات. إذا كانت أقصى طاقة أقل من 50 وات، فغَيِّر إعداد [AMP GAIN] لتجنب تلف السماعات. (24 ◀)
- قم بتركيب الجهاز عند زاوية أقل من 30° .
- إذا لم تمتلك شبكة الأسلاك الكهربائية بالسيارة طرف إشعال، قم بتوصيل سلك الإشعال (الأحمر) بالطرف الموجود في صندوق فيوزات السيارة الذي يوفر مصدر تيار مباشر 12 فولت ويتم تشغيله وإيقافه بواسطة مفتاح الإشعال.
- احتفظ بجميع الكبلات بعيدة عن الأجزاء المعدنية التي تبعد الحرارة.
- بعد تركيب الجهاز تأكد من عمل مصابيح الفرامل وإشارات تغيير الاتجاه والمساحات وخلافه بشكل سلسلي.
- في حالة احتراق المنصهر، تأكد أولاً من عدم تلامس الأسلاك لشاسيه السيارة ثم استبدل المنصهر القديم بمنصهر آخر بنفس شدة التيار.

استجابة التردد (± 3 ديسيبل)	20 هرتز — 20 كيلو هرتز	استجابة التردد (± 3 ديسيبل)	20 هرتز — 20 كيلو هرتز
الجهد الأقصى للدخل	1000 مللي فولت	الجهد الأقصى للدخل	1000 مللي فولت
معاوقة الدخل	30 كيلو أوم	معاوقة الدخل	30 كيلو أوم
قدرة الخرج القصوى	50 واط $\times 4$ أو 50 واط $\times 2 + 50$ واط $\times 1$ (مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي = 4 اوم)	قدرة الخرج القصوى	50 واط $\times 4$ أو 50 واط $\times 2 + 50$ واط $\times 1$ (مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي = 4 اوم)
قدرة سعة نطاق البث الكامل (عند أقل من 1% إجمالي تشتت الصوت)	22 واط $\times 4$	قدرة سعة نطاق البث الكامل (عند أقل من 1% إجمالي تشتت الصوت)	22 واط $\times 4$
معاوقة السماعات	4 أوم — 8 أوم	معاوقة السماعات	4 أوم — 8 أوم
مستوى الخرج الابتدائي/الحمل	KD-R991BT 4000 مللي فولت/حمل 10 كيلو اوم	مستوى الخرج الابتدائي/الحمل	KD-R991BT 4000 مللي فولت/حمل 10 كيلو اوم
	KD-R792BT/KD-R891BT 2500 مللي فولت/حمل 10 كيلو اوم		KD-R792BT/KD-R891BT 2500 مللي فولت/حمل 10 كيلو اوم
معاوقة خرج الصوت الابتدائي	≥ 600 اوم	معاوقة خرج الصوت الابتدائي	≥ 600 اوم
فولطية التشغيل (مسموح 10.5 فولت — 16 فولت)	14.4 فولت	فولطية التشغيل (مسموح 10.5 فولت — 16 فولت)	14.4 فولت
أقصى استهلاك للتيار	10 أمبير	أقصى استهلاك للتيار	10 أمبير
نطاق درجة حرارة التشغيل	-10 درجة سلتزيوس — +60 درجة سلتزيوس	نطاق درجة حرارة التشغيل	-10 درجة سلتزيوس — +60 درجة سلتزيوس
حجم التركيب (عرض \times طول \times ارتفاع)	182 مم \times 53 مم \times 158 مم	حجم التركيب (عرض \times طول \times ارتفاع)	182 مم \times 53 مم \times 158 مم
الوزن الصافي (يتضمن لوحة التنجيد).	1.2 كجم	الوزن الصافي (يتضمن لوحة التنجيد).	1.2 كجم
جلية التركيب)		جلية التركيب)	

معايير USB	معايير USB
USB 2.0, USB 1.1 (سرعة صوتي)	معايير USB
من فئة التخزين الإجمالي	الأجهزة المتوافقة
32/16/FAT12	نظام الملفات
تيار مباشر 5 فولت = 1.5 أمبير	الحد الأقصى للإمداد بالتيار
24 بايت	محول الفلتر الرقمي (D/A)
20 هرتز — 20 كيلو هرتز	استجابة التردد (± 1 ديسيبل)
105 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء (1 كيلو هرتز) ديسيبل
90 ديسيبل	المجال الديناميكي
85 ديسيبل	فصل القنوات
متوافق مع MPEG-1/2 Audio Layer-3	فك شفرة MP3
متوافق مع صيغة Windows Media Audio	فك شفرة WMA
KD-R891BT/KD-R991BT	فك شفرة AAC
ملفات AAC-LC "aac", "m4a"	
خطي PCM	فك شفرة WAV
ملف FLAC, ما يصل إلى 24 بت/ 96 كيلو هرتز	فك شفرة FLAC

الإصدار	الإصدار
Bluetooth 3.0	الإصدار
2.402 جيجاهرتز — 2.480 جيجاهرتز	نطاق التردد
+4 ديسيبل مللي وات (كحد أقصى). 0 ديسيبل مللي وات (متوسط) لفئة الطاقة 2	قدرة الخرج
خط الرؤية 10 أمتار (32.8 ft) تقريباً	الحد الأقصى لنطاق الاتصال
SSP (الإقران البسيط الآمن)	الإقران
HFP1.6 (وضع عدم استخدام اليدين) A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم) AVRCP1.5 (وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو)	الوضع
PBAP (وضع الوصول إلى دليل الهاتف) SPP (وضع المنفذ التسلسلي)	

نطاق التردد	نطاق التردد
87.5 ميجاهرتز — 108.0 ميجاهرتز (50 كيلو هرتز للخطوة)	نطاق التردد FM
8.2 dBf (0.71 ميكرو فولت / 75 أوم)	درجة الحساسية المستخدمة (S/N = 26 ديسيبل)
17.2 dBf (2.0 ميكرو فولت / 75 أوم)	تهنئة الحساسية (DIN S/N = 46 ديسيبل)
30 هرتز — 15 كيلو هرتز	استجابة التردد (± 3 ديسيبل)
64 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء (أحادي)
40 ديسيبل	فصل الاستريو (1 كيلو هرتز)
الموجة 1 (AM): 531 كيلو هرتز — 1602 كيلو هرتز (9 كيلو هرتز للخطوة) الموجة 2 (SW1): 2940 كيلو هرتز إلى 7735 كيلو هرتز (5 كيلو هرتز للخطوة) الموجة 3 (SW2): 9500 كيلو هرتز — 10135 كيلو هرتز/ 11580 كيلو هرتز إلى 18135 كيلو هرتز (5 كيلو هرتز للخطوة)	نطاق التردد AM
29 ميكرو ديسيبل (28.2 ميكرو فولت) 30 ميكرو ديسيبل (32 ميكرو فولت)	درجة الحساسية المستخدمة (S/N = 20 ديسيبل)

دايود الليزر	دايود الليزر
GaAIs	دايود الليزر
8 مرات أعلى من العينة	الفلتر الرقمي (D/A)
500 لفه في الدقيقة — 200 لفه في الدقيقة (CLV)	سرعة الدوران
أقل من الحد الذي يمكن قياسه	الاهتزاز والارتعاش
20 هرتز — 20 كيلو هرتز	استجابة التردد (± 1 ديسيبل)
0.01 %	إجمالي التشوه الهارموني (1 كيلو هرتز)
105 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء (1 كيلو هرتز)
90 ديسيبل	المجال الديناميكي
85 ديسيبل	فصل القنوات
متوافق مع MPEG-1/2 Audio Layer-3	فك شفرة MP3
متوافق مع صيغة Windows Media Audio	فك شفرة WMA
KD-R891BT/KD-R991BT	فك شفرة AAC
ملفات AAC-LC "aac"	

الاعراض	معالجة الأعطال
Pandora	<p>"STATION LMT" تم الوصول إلى حد عدد المحطات المسجلة. أعد المحاولة بعد حذف المحطات غير الضرورية من جهازك.</p> <p>"UPGRADE APP" تأكد من أنك قمت بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهازك.</p> <p>"CONNECT ERR" الاتصال غير مستقر.</p> <p>"RATING ERR" اخفق تسجيل التحريك للأعلى/لأسفل بسبب عدم كفاية الاتصال بالشبكة.</p> <p>"THUMBS N/A" تسجيل التحريك للأعلى/لأسفل غير مسموح.</p> <p>"LICENSE ERR" أنت تحاول الوصول من بلد لا يتم تقديم خدمة Pandora بها.</p>
Spotify	<p>"DISCONNECTED" جهاز USB مفصول من الوحدة الرئيسية. يرجى التأكد من أن الجهاز موصول بشكل صحيح عبر USB.</p> <p>"CONNECTING" • موصول عبر طرف توصيل إدخال USB: الجهاز موصول بالوحدة الرئيسية. يرجى الانتظار. • موصول عبر Bluetooth: تم قطع اتصال Bluetooth. يرجى التأكد من اتصال Bluetooth والتأكد من اقتران الجهاز والوحدة.</p> <p>"CHECK APP" لم يتم توصيل التطبيق Spotify بشكل صحيح. أو ان المستخدم لم يتم بتسجيل الدخول. قم بإنهاء تطبيق Spotify واعد تشغيله. ثم قم بتسجيل الدخول في حساب Spotify الخاص بك.</p>
Bluetooth®	<p>لم يتم التعرف على جهاز Bluetooth • البحث من جهاز Bluetooth مرة أخرى. • أعد ضبط الوحدة. (4 أو 3 أو 4)</p> <p>لا يمكن إجراء الإقران. • تأكد من إدخال نفس رمز رقم التعريف الشخصي لكل من الوحدة وجهاز Bluetooth. • قم بحذف معلومات الإقران من كل من الوحدة وجهاز Bluetooth. ثم إجراء الإقران مرة أخرى. (4 أو 3 أو 4)</p>
الاعراض	معالجة الأعطال
Bluetooth®	<p>وجود صدى أو تشويش. • قم بضبط موضع وحدة الميكروفون. (4 أو 3 أو 4) • افحص إعداد [ECHO CANCEL]. (16 أو 16)</p> <p>جودة صوت الهاتف سيئة. • قم بتقليل المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth. • حرك السيارة إلى مكان حيث يمكنك استقبال الإشارة بشكل أفضل.</p> <p>تتم مقاطعة الصوت أو تخطيه أثناء تشغيل Bluetooth. • قم بتقليل المسافة بين الوحدة ومنشغل صوت Bluetooth. • قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها وحاول الاتصال مرة أخرى. • قد تحاول أجهزة Bluetooth أخرى الاتصال بالوحدة.</p> <p>لا يمكن التحكم بمتشغل صوت Bluetooth المتصل. • تحقق مما إذا كان منشغل صوت Bluetooth المتصل يدعم وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو (AVRCP). (راجع التعليمات الخاصة بمتشغل الصوت الخاص بك). • قم بفصل منشغل Bluetooth وتوصيله مرة أخرى.</p> <p>"PLEASE WAIT" يتم تجهيز الوحدة لاستخدام وظيفة Bluetooth. في حالة استمرار ظهور الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها. ثم توصيل الجهاز مرة أخرى.</p> <p>"NOT SUPPORT" لا يدعم الهاتف المتصل ميزة "التعرف على الصوت".</p> <p>"ERROR" أعد إجراء العملية مرة أخرى. إذا ظهرت الرسالة "ERROR" مرة أخرى. فتتحقق مما إذا كان الجهاز يدعم الوظيفة التي تحاول إجرائها.</p> <p>"H/W ERROR" أعد ضبط الوحدة وحاول إجراء العملية مرة أخرى. إذا ظهرت الرسالة "H/W ERROR" مرة أخرى. راجع أقرب مركز للخدمة.</p> <p>"SWITCHING NG" قد لا تدعم الهواتف المتصلة ميزة تحويل الهاتف.</p>

إذا ظلت المشكلات قائمة، أعد ضبط الوحدة. (4 أو 3 أو 4)

الاعراض	معالجة الأعطال	الاعراض	معالجة الأعطال
تظهر "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا كان الجهاز الموصول متوافقًا مع هذه الوحدة وتأكد من أن أنظمة الملف بتنسيقات مدعومة. (29, 30) ❖ أعد توصيل الجهاز. 	تظهر "UNRESPONSIVE DEVICE".	تأكد من عدم عطل الجهاز وأعد تشغيل الجهاز.
تظهر "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	هذه الوحدة لا تستطيع دعم جهاز USB موصول عن طريق مجمع مركزي USB.		
تظهر "CANNOT PLAY".	قم بتوصيل جهاز USB التي تحتوي على ملفات صوت قابلة للتشغيل.		
<ul style="list-style-type: none"> لا يتغير المصدر إلى "USB" عند توصيل جهاز USB أثناء الاستماع إلى مصدر آخر. تظهر "USB ERROR". 	<ul style="list-style-type: none"> منفذ USB يسحب طاقة أكثر من حد التصميم. اقطع الطاقة وافصل جهاز USB. ثم، قم بتشغيل الطاقة واعد توصيل جهاز USB. إذا لم يؤدي هذا الاجراء الى حل المشكلة، اقطع الطاقة و قم بتشغيلها (أو اعد ضبط الوحدة) قبل استبدال جهاز USB بجهاز آخر. 	<ul style="list-style-type: none"> جهاز iPhone/iPod لا تصل إليه الطاقة أو لا يعمل. 	<ul style="list-style-type: none"> افحص الوصلة بين هذه الوحدة و iPhone/iPod افصل iPhone/iPod وأعد ضبطه باستخدام الإغلاق الإجمالي.
		يظهر "LOADING" عند الدخول في وضع البحث بضغط  .	هذه الوحدة لا تزال تقوم بإعداد قائمة موسيقى جهاز iPhone/iPod. قد يستغرق التحميل وقتًا طويلاً. حاول مرة أخرى لاحقًا.
		لا تُعرض الأحرف الصحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> تستطيع هذه الوحدة فقط عرض الحروف الهجائية الكبيرة والأرقام وعدد محدود من الرموز. حسب نوع لغة العرض التي اخترتها (❖ 6). قد لا يتم عرض بعض الحروف بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن سماع الصوت أثناء التشغيل. يخرج الصوت من جهاز Android فقط. 	<ul style="list-style-type: none"> أعد توصيل جهاز Android. إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]، أعد تشغيل التطبيق الحالي لمشغل الوسائط أو استخدم تطبيق آخر لمشغل الوسائط. اعد تشغيل جهاز Android. إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول غير قادر على توجيه اشارة الصوت الى الوحدة. (❖ 30) 	لا يمكن التشغيل في وضع [AUTO MODE].	<ul style="list-style-type: none"> تقطع التشغيل أو يتم تخطي الصوت.
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تثبيت التطبيق JVC MUSIC PLAY APP في جهاز Android. (❖ 8) قم بإعادة توصيل جهاز Android واختر وضع التحكم المناسب. (❖ 9) إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول لا يدعم [AUTO MODE]. (❖ 30) 	<ul style="list-style-type: none"> بإوصل "NO DEVICE" أو "READING" الوميض. 	<ul style="list-style-type: none"> اطفئ خيارات المطور على جهاز Android. أعد توصيل جهاز Android. إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز Android الموصول لا يدعم [AUTO MODE]. (❖ 30) 	<ul style="list-style-type: none"> بإوصل "NO DEVICE" أو "READING" الوميض.
		تقطع التشغيل أو يتم تخطي الصوت.	تقطع التشغيل أو يتم تخطي الصوت.
		"CANNOT PLAY"	"CANNOT PLAY"
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن جهاز Android يدعم ملفات الصوت. أعد توصيل جهاز Android. اعد تشغيل جهاز Android. 			
		"ADD ERROR"	لم ينجح إنشاء محطة جديدة.
		"CHK DEVICE"	تحقق من تطبيق Pandora على جهازك.
		"NO SKIPS"	تم الوصول إلى حد التخطي.
		"NO STATIONS"	لم يتم العثور على محطات.

ANDROID

Pandora

iPod/USB/CD

البحث عن الاعطال والاصلاح

معالجة الأعطال	الاعراض
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن سماع الصوت. اضبط مستوى قوة الصوت على افضل مستوى ممكن. افحص الاسلاك والتوصيلات. 	لا يمكن سماع الصوت.
<p>تظهر "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".</p> <p>اقطع الطاقة. ثم تأكد من ان اطرف توصيل اسلاك السماعه موصولة بشكل صحيح. قم بتشغيل الطاقة مرة اخرى.</p>	تظهر "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".
ارسل الوحدة الى اقرب مركز خدمة.	تظهر "PROTECTING SEND SERVICE".
افحص إعداد [SOURCE SELECT]. (6 ←)	لا يمكن تحديد المصدر.
اوصل الهوائي بصورة محكمة.	<ul style="list-style-type: none"> استقبال الراديو ردي. ينولد ضجيج استاتيكي اثناء الاستماع الى الراديو.
اضغط مع الاستمرار على ▲ لإخراج الأسطوانة بالقوة. كن حريصاً على أن لا تسقط الأسطوانة عند إخراجها.	تعذر إخراج الأسطوانة.
تأكد من عدم وجود أي شيء يعوق فتحة التحميل عند إخراجك للأسطوانة.	تظهر "IN DISC".
اضغط ▲، ثم أدخل الأسطوانة بشكل صحيح.	تظهر "PLEASE EJECT".
يُحدد أمر التشغيل باسم الملف (USB) أو الترتيب الذي سُجلت به الملفات (الأسطوانة).	أمر التشغيل لا يسير على النحو المرجو.
يعتمد هذا على عملية التسجيل السابقة.	وقت التشغيل المنقضي غير صحيح.
تحقق من أن المسار بتنسيق قابل للتشغيل. (30.29 ←)	تظهر "NOT SUPPORT" على الشاشة ويتم نخطي المسار.
<ul style="list-style-type: none"> لا تستخدم تسلسلات هرمية ومجلدات عديدة للغاية. أعد تحميل الاسطوانة أو أعد توصيل جهاز USB. 	<ul style="list-style-type: none"> بواصل "READING" الوميض.

المسح

الراديو

Rdd/USB/CD

اسم المصدر	معلومات الشاشة (لموديلي KD-R792BT)
SW2/SW1/AM/FM	<p>التردد ← الساعة ← التردد مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p> <p>(مفتاح لمحطات Radio Data System (نظام بيانات الراديو) على موجة FM فقط)</p> <p>اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) ← نصوص راديو ← نصوص راديو ← نصوص راديو عنوان/نصوص راديو فنان ← التردد ← الساعة ← اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
USB أو CD	<p>(لموديلي CD-DA)</p> <p>عنوان القرص/الفنان ← عنوان المسار/الفنان ← وقت التشغيل ← الساعة ← عنوان القرص/الفنان مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p> <p>(ملفات FLAC/WAV/WMA/MP3)</p> <p>عنوان الاغنية/الفنان ← اسم الاليوم/الفنان ← اسم المجلد ← اسم الملف ← وقت التشغيل ← الساعة ← عنوان الاغنية/الفنان مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
ANDROID	<p>عندما يتم تحديد [AUTO MODE] (9 ←).</p> <p>عنوان الاغنية/الفنان ← اسم الاليوم/الفنان ← وقت التشغيل ← الساعة ← عنوان الاغنية/الفنان مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
PANDORA BT	<p>اسم المحطة ← مشترك/محطة راديو ← عنوان الاغنية ← اسم الفنان ← اسم الاليوم ← وقت التشغيل ← الساعة ← اسم المحطة مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
SPOTIFY BT	<p>عنوان السياق ← عنوان الاغنية ← اسم الفنان ← اسم الاليوم ← وقت التشغيل ← الساعة ← عنوان السياق مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
BT AUDIO	<p>عنوان الاغنية/الفنان ← اسم الاليوم/الفنان ← وقت التشغيل ← الساعة ← عنوان الاغنية/الفنان مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)</p>
AUX	AUX ← الساعة ← AUX مع مزامنة موسيقية* ← (عودة للبداية)

* بتغيير لون اضاءة الزر ويتزامن مع الموسيقى.

اسم المصدر	معلومات الشاشة (لموديلي (KD-R891BT/KD-R991BT
Bluetooth	<p>نبذة حول تقنية Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد لا تتمكن بعض أجهزة Bluetooth من الاتصال بهذه الوحدة حسب إصدار Bluetooth الخاص بالجهاز. • قد لا تعمل هذه الوحدة مع بعض أجهزة Bluetooth. • تختلف ظروف الإشارة حسب الظروف المحيطة. <p>تغيير معلومات الشاشة</p> <p>كلما ضغطت على OK، تتغير معلومات الشاشة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم تكن المعلومات متوفرة أو أنها غير مسجلة، يظهر "NO TEXT" أو "NO NAME" أو معلومات أخرى (مثلا، اسم المحطة) أو ستكون الشاشة فارغة.
اسم المصدر	معلومات الشاشة (لموديلي (KD-R891BT/KD-R991BT
SW2/SW1/AM/FM	<p>التردد (التاريخ/الساعة)*1 ◀ التردد (التاريخ) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>(متاح لمحطات Radio Data System (نظام بيانات الراديو) على موجة FM فقط)</p> <p>اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) (التاريخ/الساعة)*1 ◀ نصوص راديو (التاريخ/الساعة)*1 ◀ نصوص راديو+ (نصوص راديو+) ◀ عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ التردد (التاريخ/الساعة)*1 ◀ اسم المحطة (PS)/نوع البرنامج (PTY) (التاريخ) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p>
اسم المصدر	معلومات الشاشة (لموديلي (KD-R891BT/KD-R991BT
CD أو USB	<p>(لموديلي (CD-DA</p> <p>عنوان المسار (الفنان) ◀ عنوان المسار (اسم القرص) ◀ عنوان المسار (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان المسار (الفنان) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>(ملفات (FLAC/WAV/AAC/WMA/MP3</p> <p>عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (اسم الالبوم) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ اسم الملف (اسم المجلد) ◀ اسم الملف (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p>
اسم المصدر	معلومات الشاشة (لموديلي (KD-R891BT/KD-R991BT
	<p>اسم المصدر</p> <p>عندما يتم تحديد [AUTO MODE]/[HEAD MODE] (◀ 9)، عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (اسم الالبوم) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>/PANDORA PANDORA BT</p> <p>اسم المحطة (التاريخ/الساعة)*1 ◀ مشترك/راديو (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (اسم الالبوم) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ اسم المحطة (التاريخ) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>SPOTIFY BT/SPOTIFY</p> <p>عنوان السياق (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (اسم الالبوم) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان السياق (التاريخ) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>BT AUDIO</p> <p>عنوان الاغنية (الفنان) ◀ عنوان الاغنية (اسم الالبوم) ◀ عنوان الاغنية (التاريخ/الساعة)*1 ◀ وقت التشغيل (التاريخ/الساعة)*1 ◀ عنوان الاغنية (الفنان) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p> <p>AUX</p> <p>AUX (التاريخ/الساعة)*1 ◀ AUX (التاريخ) مع مزامنة موسيقية*2 ◀ (عودة للبدأية)</p>
	<p>*1 سيتم عرض البطارية وقوة الاشارة الخاصة بجهاز بلوتوث Bluetooth اذا تم ضبط [BATT/SIGNAL] الى [AUTO]. (◀ 17)</p> <p>*2 يتغير لون الاضاءة للزر الرمزي ويتزامن مع الموسيقى.</p>

ملفات قابلة للتشغيل

- ملف الصوتيات أوديو القابل للتشغيل:
للقرص:
KD-R891BT/KD-R991BT
MP3 (.mp3) AAC (.aac) WMA (.wma)
KD-R792BT
MP3 (.mp3) WMA (.wma)
الجهاز USB ذو سعة التخزين الكبيرة:
KD-R891BT/KD-R991BT
MP3 (.mp3) AAC (.aac) WMA (.wma) AAC (.m4a)
WAV (.wav) FLAC (.flac)
KD-R792BT
MP3 (.mp3) WMA (.wma) WAV (.wav) AAC (.aac) FLAC (.flac)
• ميديا الأسطوانات القابلة للتشغيل: CD-ROM/CD-RW/CD-R

- تنسيق ملف قرص قابل للتشغيل: ISO 9660 مستوى 1/2، جوليت، اسم ملف طويل
- نظام ملفات جهاز USB القابل للتشغيل: FAT12، FAT16، FAT32
- حتى عند توافق الملفات الصوتية مع المعايير المذكورة أعلاه، قد يتعذر التشغيل اعتماداً على أنواع أو حالات الوسائط أو الجهاز.
- لا يمكن تشغيل ملف AAC (.m4a) في قرص CD مشفر بواسطة iTunes على هذه الوحدة.

بخصوص جهاز Android

- هذه الوحدة تدعم نظام التشغيل Android OS 4.1 وأعلى.
- بعض أجهزة Android (المجهزة بنظام التشغيل OS 4.1 وأعلى) قد لا تدعم وظيفة بشكل كامل (Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- إذا كان جهاز Android يدعم كل من جهاز فئة التخزين الكبير و AOA 2.0، تقوم هذه الوحدة بالتشغيل عبر AOA 2.0 كأولوية دائماً.

حول Pandora

- وضع Pandora متوفر في بلدان محددة فقط.
- لمزيد من المعلومات، قم بزيارة <<http://www.pandora.com/legal>>.
- نظراً لأن تطبيق Pandora هو خدمة تقدمها جهة خارجية، فإن المواصفات تخضع للتغيير دون إشعار مسبق، وبناء عليه، فقد يقل التوافق أو قد لا تتوفر بعض الخدمات أو جميعها.
- قد لا تعمل بعض وظائف Pandora من هذه الوحدة.
- بالنسبة للمشكلات التي تنشأ من استخدام التطبيق، يرجى الاتصال بـ Pandora على pandora-support@pandora.com.

بخصوص Spotify

- تطبيق Spotify يدعم:
— iPhone 4S، 5، 5S، 5C، 6، 6 Plus، 6S، 6S Plus، 7 Plus (الإصدار iOS 8 أو أعلى)
— iPod touch (5th و 6th generation) أو أعلى
— الإصدار Android OS 4.0.3 أو أعلى
- التطبيق Spotify هو خدمة تقدمها جهة خارجية، لذلك فإن المواصفات تخضع للتغيير دون إشعار مسبق، وبناء عليه، فقد يقل التوافق أو قد لا تتوفر بعض الخدمات أو جميعها.
- قد لا تعمل بعض وظائف Spotify من هذه الوحدة.
- بالنسبة للمشكلات التي تنشأ من استخدام التطبيق، يرجى الاتصال بـ Spotify على <www.spotify.com>.

أسطوانات غير قابلة للتشغيل

- الأسطوانات غير المستديرة.
- الأسطوانات التي يوجد بها ألوان على سطح التسجيل أو الأسطوانات المتسخة.
- أسطوانات التسجيل/إعادة الكتابة التي لم يتم وضع اللصقات الأخيرة.
- 8 سم CD. عند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهائلي، فإنها قد تتسبب في حدوث خلل.

حول أجهزة USB

- لا يمكنك توصيل جهاز USB عن طريق مجمع مركزي USB.
- قد يتسبب توصيل كابل بريد طوله الإجمالي على 5 متر في ظهور مشاكل غير طبيعية في التشغيل.
- لا يمكن للوحدة التعرف على جهاز USB يكون معدله 5 فولت ويتجاوز 1.5 أمبير.

حول جهاز iPhone/iPod

- عبر طرف توصيل إدخال USB:
Made for
— iPod touch (5th و 6th generation)
— iPod nano (7th generation)
— iPhone 4S، 5، 5S، 5C، 6، 6 Plus، 6S، 6S Plus، 7 Plus

COLOR (لموديلي KD-R891BT/ KD-R991BT زر رمزي فقط)

PRESET

اختر لون الاضاءة للزر الرمزي. (راجع الرسم التوضيحي في صفحة 28.)

- COLOR 01 إلى COLOR 49
- USER: يظهر اللون الذي أنشأته لـ [DAY COLOR] (لون النهار) أو [NIGHT COLOR] (لون الليل).
- COLOR FLOW01 إلى COLOR FLOW03: يتغير اللون مع اختلاف السرعات.
- اللون المضبوط مسبقًا: GRADATION, FOREST, FLOWER, CRYSTAL, RELAX, SUNSET, OCEAN

DAY COLOR

قم بتخزين ألوان الاضاءة النهارية والليلية لكل زر رمزي.

1 BLUE/GREEN/RED: اختر اللون الاولي.

00 2 إلى 31: حدد مستوى.

كرر خطواتي 1 و 2 لكل الألوان الأساسية.

NIGHT COLOR

• تم تخزين إعدادك لـ [USER] في [PRESET].

• يتغير [NIGHT COLOR] أو [DAY COLOR] بتشغيل أو إطفاء مصابيح السيارة الأمامية.

MENU COLOR

ON: يتغير لون اضاءة الزر الرمزي الى اللون الابيض عندما يكون الجهاز

في وضع القائمة او عند اختيار ملف موسيقى من المجلد/القائمة :

OFF: الغاء.

■ الصيانة

تنظيف الجهاز

امسح التراب من اللوحة باستخدام سليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة.

تنظيف الموصل

فك واجهة الجهاز ونظف الموصل برفق بقطعة قطن. مع الحرص على عدم إتلاف الموصل.



الموصل (في الجانب الخلفي من واجهة الجهاز)

التعامل مع الأسطوانات:

- لا تلمس سطح التسجيل الخاص بالأسطوانات.
- لا تلمس أي شريط أو ما شابه على الأسطوانات ولا تستخدم أسطوانة ملصوقًا عليها شريط.
- لا تستخدم أي ملحقات للأسطوانة.
- قم بتنظيف الأسطوانات من منتصفها للخارج.
- نظف الأسطوانات باستخدام سليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أي مذيبات.
- عند إزالة الأسطوانات من هذا الجهاز، اسحبها نحو الخارج أفقيًا.
- قم بإزالة النتؤات من فتحة المنتصف وحافة الأسطوانة قبل وضع أسطوانة.

■ مزيد من المعلومات

لـ - آخر تحديثات البرامج الثابتة وحدث قائمة بنود متوافقة

- التطبيق الاصلى JVC

- أي من احدث المعلومات الاخرى

قم بزيارة <http://www.jvc.net/cs/car>.

عام

• نستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات CD التالية:



• تشغيل الإسطوانات المزدوجة: لا يتوافق جانب الاسطوانة بدون - "DualDisc" DVD




مع "الصوت الرقمي للاسطوانة المزدوجة" القياسي. لهذا، لا يُنصح بتشغيل جانب

الاسطوانة بدون - DVD لإسطوانة مزدوجة على هذا المنتج.

• للحصول على معلومات مفصلة وملاحظات بخصوص ملفات الصوت القابلة للتشغيل، قم

بزيارة <http://www.jvc.net/cs/car>.

	DISPLAY
<p>قم بتعتيم الرسم التوضيحي. OFF: المعتم مطفي؛ يغير السطوع الى إعداد [DAY]. ON: المعتم مضاء. يغير السطوع الى إعداد [NIGHT]. [BRIGHTNESS] (←)</p> <p>DIMMER TIME: يضبط وقت تشغيل وإطفاء المعتم.</p> <p>1 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 أو 4)' لضبط البند [ON]. 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 أو 4)' لضبط البند [OFF]. (افتراضي: [ON]: PM6:00 ; [OFF]: AM6:00)</p> <p>DIMMER AUTO: يتم تشغيل وإطفاء المعتم عند تشغيل أو اطفاء مصابيح السيارة الأمامية.*1</p>	DIMMER
<p>BRIGHTNESS</p> <p>اضبط السطوع للنهار والليل بصورة منفصلة. 1 NIGHT/DAY: يحدد النهار أو الليل. 2 اختر منطقة. (راجع الشكل التوضيحي). 3 LEVEL 00 إلى LEVEL 31: يضبط مستوى السطوع.</p>	
<p>*2* SCROLL ONCE TEXT SCROLL: يمرر المعلومات المعروضة مرة واحدة. SCROLL AUTO: يكرر التمرير (بفواصل مدتها 5 ثوان). SCROLL OFF: القاء.</p>	



- 1 اضغط مع الاستمرار على
 - 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 أو 4)' لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).
 - 3 كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على للخروج.
- للمرجع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على

*1 مطلوب توصيل سلك التحكم في الإضاءة. (← 38)

*2 لن تظهر بعض الحروف والرموز بصورة صحيحة (أو ستبدو فارغة).

إعدادات محاذاة الوقت الرقمي


وظيفة محاذاة الوقت الرقمي تضبط وقت التأخير لإخراج السماعه من اجل خلق بيئة اكثر ملائمة لسيارتك.

- لمزيد من المعلومات: ← تقرير القيمة للبند [DISTANCE] و [GAIN] للبند [DTA SETTINGS].

تقرير القيمة للبند [DISTANCE] و [GAIN] للبند [DTA SETTINGS]

إذا حددت المسافة من مركز موضع الاستماع المضبوط حالياً الى كل سماعه، سيتم حساب وضبط وقت التأخير تلقائياً.

- 1 حدد مركز موضع الاستماع المضبوط حالياً كنقطة مرجعية.
 - 2 قم بقياس المسافات من النقطة المرجعية الى السماعات.
 - 3 قم بحساب الاختلافات بين مسافة السماعه الأبعد (السماعه الخلفية) والسماعات الأخرى.
 - 4 اضبط [DISTANCE] المحسوب في الخطوة 3 لكل سماعه على حدة.
 - 5 اضبط [GAIN] لكل سماعه على حدة.
- مثال: عندما يكون [FRONT ALL] مضبوط كموضع استماع



- *1 قبل اجراء اي ضبط. اختر السماعه: عندما تكون تعدية 2 قنوات مختارة:

:SUBWOOFER/REAR RIGHT/REAR LEFT/FRONT RIGHT/FRONT LEFT

— يكون [REAR LEFT] و [REAR RIGHT] و [SUBWOOFER] قابل للاختيار فقط اذا كان اي بند غير [NONE] مختار للبند [REAR] و [SUBWOOFER] في [SPEAKER SIZE]. (← 26)

عندما تكون تعدية 3 قنوات مختارة:

:WOOFER/MID RIGHT/MID LEFT/TWEETER RIGHT/TWEETER LEFT

— يكون [WOOFER] قابل للاختيار فقط اذا كان اي بند غير [NONE] مختار للبند [WOOFER] في [SPEAKER SIZE]. (← 26)

- *2 يتم عرضه فقط عندما يكون [X' OVER TYPE] مضبوط الى [2-WAY] و اذا كان اي اعداد غير [NONE] مختار للبند [REAR] في [SPEAKER SIZE]. (← 26)

DTA SETTINGS

POSITION

يختار موضع الاستماع (نقطة مرجعية).

ALL: لا تعويض: **FRONT RIGHT**: المقعد الامامي اليمين:
FRONT LEFT: المقعد الامامي اليسر: **FRONT ALL**: المقعد الامامي

- يتم عرض [FRONT ALL] فقط عندما يكون [X' OVER TYPE] مضبوط الى [2-WAY]. (← 24)

DISTANCE*1

0CM إلى 610CM: اضبط المسافة بشكل دقيق للتعويض.

GAIN*1

-8DB إلى 0DB: اضبط مستوى صوت الخرج بشكل دقيق للسماعه المختارة.

DTA RESET

YES: يعيد ضبط الاعدادات ([DISTANCE] و [GAIN]) للبند [POSITION] المختار الى الإعداد الافتراضي. **NO**: الغاء.

CAR SETTINGS

حدد نوع سيارتك ومكان السماعه الخلفية من اجل اجراء الضبط للبند [DTA SETTINGS].

CAR TYPE

/SUV/MINIVAN/WAGON/FULL SIZE CAR/COMPACT
MINIVAN(LONG): يختار نوع السيارة. **OFF**: لا تعويض.

R-SP LOCATION*2

يختار مكان السماعات الخلفية في سيارتك لحساب افضل مسافة من موضع الاستماع المختار (نقطة مرجعية).

- **REAR DECK/DOOR**: مناسب فقط عندما يكون البند [CAR TYPE] مختار كإعداد [OFF] أو [COMPACT] أو [FULL SIZE CAR] أو [WAGON] أو [SUV].
- **3RD ROW/2ND ROW**: مناسب فقط عندما يكون البند [CAR TYPE] مختار كإعداد [MINIVAN] أو [MINIVAN(LONG)].

بنود إعدادات تعدية 2 قنوات

بنود إعدادات تعدية 3 قنوات

SPEAKER SIZE	
LARGE/MIDDLE/SMALL	TWEETER
6×9/6×8/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM	MID RANGE
NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM (غير موصول)	WOOFER*3
X' OVER	
/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ 12.5KHZ/10KHZ	TWEETER
-12DB/-06DB	SLOPE
(0°) NORMAL/(180°) REVERSE	PHASE
00DB إلى -08DB	GAIN
/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ	MID RANGE
-12DB/-06DB	HPF SLOPE
/8KHZ/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ THROUGH/12.5KHZ/10KHZ	LPF FRQ
-12DB/-06DB	LPF SLOPE
(0°) NORMAL/(180°) REVERSE	PHASE
00DB إلى -08DB	GAIN
/100HZ/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ THROUGH/250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ	WOOFER*3
-12DB/-06DB	SLOPE
(0°) NORMAL/(180°) REVERSE	PHASE
00DB إلى -08DB	GAIN

SPEAKER SIZE	
/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM	FRONT
7×10/6×9/6×8/5×7/4×6	SIZE
NONE/LARGE/MIDDLE/SMALL (غير موصول)	TWEETER
/6×8/5×7/4×6/18CM/17CM/16CM/13CM/12CM/10CM/8CM	REAR*1
NONE/7×10/6×9 (غير موصول)	SIZE
NONE/38CM OVER/30CM/25CM/20CM/16CM (غير موصول)	SUBWOOFER*2*3
X' OVER	
/6.3KHZ/5KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ 12.5KHZ/10KHZ/8KHZ	TWEETER
-08DB إلى 00DB	GAIN LEFT
-08DB إلى 00DB	GAIN RIGHT
/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ /250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ THROUGH	FRONT HPF
-24DB/-18DB/-12DB/-06DB	F-HPF SLOPE
00DB إلى -08DB	F-HPF GAIN
/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ /250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ THROUGH	REAR HPF*1
-24DB/-18DB/-12DB/-06DB	R-HPF SLOPE
00DB إلى -08DB	R-HPF GAIN
/90HZ/80HZ/70HZ/60HZ/50HZ/40HZ/30HZ /250HZ/220HZ/180HZ/150HZ/120HZ/100HZ THROUGH	SUBWOOFER LPF*2*3
-24DB/-18DB/-12DB/-06DB	SW LPF SLOPE
(0°) NORMAL/(180°) REVERSE	SW LPF PHASE
00DB إلى -08DB	SW LPF GAIN

*1 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/REAR] أو [REAR/SUB.W]. (25 24 ←)

*2 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/SUB.W] أو [SUB.W/SUB.W]. (25 ←)

*3 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SUBWOOFER SET] مضبوط على الويفر [ON]. (23 ←)

:KD-R891BT

تشغيل الإعداد [SPK/PRE OUT]		إشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي	
REAR/REAR	الأمامية	FRONT	SW/REAR
REAR/SUB.W (افتراضي)	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية
SUB.W/SUB.W	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	خرج الصب ووفر

:KD-R792BT

تشغيل الإعداد [SPK/PRE OUT]		إشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي	
REAR/REAR	الأمامية	FRONT	SW/REAR
REAR/SUB.W (افتراضي)	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية
SUB.W/SUB.W	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	خرج الصب ووفر

التوصيل عبر سلك السماعة

للتوصيلات بدون استخدام مضخم صوت خارجي. لكن بواسطة هذا الإعداد يمكن أيضا الاستمتاع بإخراج إشارات مجهر الترددات الخفيضة الفرعي (38) ◀

تشغيل الإعداد [SPK/PRE OUT]		إشارة الصوت عبر سلك السماعة الخلفية	
REAR/REAR	الأمامية	L (اليسرى)	R (اليمنى)
REAR/SUB.W	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية
SUB.W/SUB.W	الأمامية	طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	خرج الصب ووفر (كتم الصوت)

إذا تم اختيار [SUB.W/SUB.W]

– تم اختيار [120HZ] في [SUBWOOFER LPF] والخيار [THROUGH] غير متوفر. (26) ◀

– تم اختيار [POSITION R02] في [FADER] والنطاق القابل للاختبار هو [POSITION R15] الى [POSITION 00]. (23) ◀

إعدادات التعديّة

فيما يلي بنود الإعداد المتاحة للتعديّة بقائتين أو بعدية 3 قنوات.

⚠ تنبيه

اختر نوع تعديّة وفقا لكيفية ربط السماعات.

(39 38) ◀

إذا اخترت نوع خاطئ:

- قد تتعرض السماعات للتلّف.
- قد يكون مستوى الصوت الصادر عاليا أو منخفضا لاقصى حد.

SPEAKER SIZE

يختار وفقا لحجم السماعة الموصولة لضمان الاداء الافضل.

- يتم ضبط إعدادات التردد والانحدار تلقائيا لتعديّة السماعة المختارة.
- عندما تكون التعديّة بقائتين مختارة، إذا تم اختيار [NONE] للبيند [TWEETER] في [FRONT] و [REAR] و [SUBWOOFER] للبيند [SPEAKER SIZE]. لا يتوفر الإعداد [X'OVER] للسماعة المختارة.
- عندما تكون تعديّة 3 قنوات مختارة، إذا تم اختيار [NONE] للبيند [WOOFER] في [SPEAKER SIZE]. لا يتوفر الإعداد [X'OVER] للبيند [WOOFER].

X'OVER (تعديّة)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: يضبط تردد التعديّة للسماعات المختارة (مرشح الجهير العالي أو مرشح الجهير المنخفض).
- إذا تم اختيار [THROUGH]. يتم ارسال جميع الاشارات الى السماعات المختارة.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: يضبط انحدار التعديّة.
- يمكن اختياره فقط في حالة اختيار ضبط آخر غير [THROUGH] لتردد التعديّة.
- [PHASE]/[SW LPF PHASE]: يحدد الطور لخرج السماعة ليكون مطابقا لخرج السماعة الأخرى.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[GAIN]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]: يضبط مستوى صوت الخرج للسماعة المختارة.

SOUND EFFECT	BALANCE*4
SPACE ENHANCE (غير قابل للتطبيق لمصدر صوت TUNER). LARGE/MEDIUM/SMALL. يعزز مساحة الصوت افتراضيا. : OFF. الغاء.	VOLUME ADJUST LEVEL -15 إلى LEVEL +06 (LEVEL 00). الضبط المسبق لمستوى حجم الصوت المبدئي الخاص بكل مصدر (مقارنة بمستوى صوت FM). وقبل إجراء التعديل، حدد المصدر الذي تريد تعديله.
SND RESPONSE LEVEL3/LEVEL2/LEVEL1. يجعل الصوت أكثر واقعية افتراضيا. : OFF. الغاء.	AMP GAIN LOW POWER. يحدد مستوى الصوت الأقصى حتى 25 (يحدد إذا كانت القدرة القصوى لكل سماعة أقل من 50 وات لمنع تلف السماعات). : HIGH POWER. مستوى الصوت الأقصى هو 35.
SOUND LIFT HIGH/MIDDLE/LOW. يضبط مستوى الصوت الصادر من السماعات افتراضيا. : OFF. الغاء.	SPK/PRE OUT (غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات). اعتمادا على طريقة توصيل السماعة، اختر الإعداد المناسب للحصول على الخرج المرغوب. (إعدادات خرج السماعة)
VOL LINK EQ ON. يعزز التردد لتقليل الضوضاء القادمة من خارج السيارة أو ضوضاء دوران الاطارات. : OFF. الغاء.	SPEAKER SIZE وفقا لنوع التعدية الذي اخترته (X' OVER TYPE)، سيتم اظهار بنود إعدادات تعدية بقناتين أو بعدية 3 قنوات. (إعدادات التعدية) في التهيئة الافتراضية، تم اختيار نوع التعدية بقناتين.
K2 TECHNOLOGY (غير قابل للتطبيق لمصدر صوت TUNER ومصدر صوت AUX). ON. تحسين جودة الصوت للموسيقى المضغوطة. : OFF. الغاء.	X' OVER DTA SETTINGS CAR SETTINGS X' OVER TYPE

إعدادات خرج السماعة [SPK/PRE OUT]

(لا يعمل إلا إذا كان [X' OVER TYPE] مضبوط الى [2-WAY])

اختر إعداد الخرج للسماعات [SPK/PRE OUT]. اعتمادا على طريقة توصيل السماعة.

التوصيل عبر اطراف توصيل خط خارجي

للتوصيلات عبر مضخم صوت خارجي. (39) KD-R991BT:

تشغيل الإعداد [SPK/PRE OUT]			إشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي
REAR/REAR (افتراضي)	REAR/SUB.W	SUB.W/SUB.W	
طرف توصيل خرج السماعات الامامية	(غير متاح)	طرف توصيل خرج السماعات الامامية	FRONT
طرف توصيل خرج السماعات الخلفية	(غير متاح)	طرف توصيل خرج السماعات الامامية	REAR
خرج الصب ووفر	(غير متاح)	طرف توصيل خرج السماعات الامامية	SW
		L (اليسرى): خرج الصب ووفر R (اليمنى): (كتم الصوت)	

BALANCE*4	POSITION L15 إلى POSITION R15 (POSITION 00)، يضبط توازن إخراج السماعتين اليمنى واليسرى.
VOLUME ADJUST	LEVEL -15 إلى LEVEL +06 (LEVEL 00). الضبط المسبق لمستوى حجم الصوت المبدئي الخاص بكل مصدر (مقارنة بمستوى صوت FM). وقبل إجراء التعديل، حدد المصدر الذي تريد تعديله.
AMP GAIN	LOW POWER. يحدد مستوى الصوت الأقصى حتى 25 (يحدد إذا كانت القدرة القصوى لكل سماعة أقل من 50 وات لمنع تلف السماعات). : HIGH POWER. مستوى الصوت الأقصى هو 35.
SPK/PRE OUT	(غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات). اعتمادا على طريقة توصيل السماعة، اختر الإعداد المناسب للحصول على الخرج المرغوب. (إعدادات خرج السماعة)
SPEAKER SIZE	وفقا لنوع التعدية الذي اخترته (X' OVER TYPE)، سيتم اظهار بنود إعدادات تعدية بقناتين أو بعدية 3 قنوات. (إعدادات التعدية) في التهيئة الافتراضية، تم اختيار نوع التعدية بقناتين.
DTA SETTINGS	بخصوص الإعدادات. 27. إعدادات محاذاة الوقت الرقمي.
CAR SETTINGS	تنبيه: اضبط مستوى الصوت قبل تغيير [X' OVER TYPE] لتفادي الزيادة أو الانخفاض المفاجئ في مستوى الخرج.
X' OVER TYPE	2-WAY (يظهر فقط عند اختيار [3-WAY]). YES: يختار نوع تعدية بقناتين. : NO. الغاء.
	3-WAY (يظهر فقط عند اختيار [2-WAY]). YES: يختار نوع تعدية 3 قنوات. : NO. الغاء.

*1 يعرض فقط عندما يكون الوضع [SUBWOOFER SET] مضبوط على الويوفر [ON]. (23)

*2 للتعدية بقناتين: يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويوفر [SUB.W/SUB.W]. (25)

*3 للتعدية بقناتين: يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويوفر [REAR/SUB.W] أو [SUB.W/SUB.W]. (25)

*4 هذا الضبط لا يمكنه التأثير على خرج سماعة الويوفر الفرعية.

إعدادات الصوت

بخصوص تصميم المفتاح على اللوحة الامامية. راجع صفحة 3 او صفحة 4.

- 1 اضغط مع الاستمرار على **⏮**.
 - 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4)' لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).
 - 3 كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على **⏮** للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **⏮**.

62.5HZ

LEVEL -09 إلى LEVEL +09 (LEVEL 00): ضبط المستوى لحفظ كل مصدر.
(قبل عمل الضبط، اختر المصدر الذي تريد ضبطه.)

ON: يقوم بتشغيل الصوت الجهير الممتد. : OFF: الغاء.

/10KHZ/6.3KHZ/4KHZ/2.5KHZ/1.6KHZ/1KHZ/630HZ/400HZ/250HZ/160HZ/100HZ
16KHZ

LEVEL -09 إلى LEVEL +09 (LEVEL 00): ضبط المستوى لحفظ كل مصدر.
(قبل عمل الضبط، اختر المصدر الذي تريد ضبطه.)

Q FACTOR 2.00/1.50/1.35: اضبط عامل الجودة.

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 إلى LEVEL +05: يحدد مستوى رفع الجهير المطلوب. :
OFF: الغاء.

LOUDNESS LEVEL 02/LEVEL 01: يعزز الترددات المنخفضة أو العالية من أجل تكوين صوت متوازن على قوة صوت منخفض. : OFF: الغاء.

SUB.W LEVEL*1 SPK-OUT*2 (غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات).
SUB.W 00 إلى SUB.W +06 (SUB.W +03): يضبط مستوى خرج مجهر الترددات الخفيضة الفرعي الموصول عبر حمل السماعه. (38 ◀)

PRE-OUT*3 SUB.W -50 إلى SUB.W +10 (SUB.W 00): يضبط مستوى خرج مجهر الترددات الخفيضة الفرعي الموصول الى اطراف توصيل خط خارجي (SW/REAR أو SW) عبر مضخم صوت خارجي. (39 ▶)

SUBWOOFER SET*3 ON: يقوم بتشغيل خرج الصبوفور. : OFF: الغاء.

FADER

(غير قابل للتطبيق عند اختيار تعدية 3 قنوات).
POSITION R15 إلى POSITION F15 (POSITION 00): اضبط تعادل خرج السماعه الخلفية والامامية.

افتراضي: XX

EQ SETTING

PRESET EQ يحدد المعدل المضبوط مسبقاً والمناسب لنوع الموسيقى.
* اختر [USER] لاستخدام الإعدادات التي تم تنفيذها في [EASY EQ] او [PRO EQ].
/R&B/POP/JAZZ/HIP HOP/HARD ROCK/DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3/FLAT CLASSICAL/USER
معدال المشغل (DRVN 1/DRVN 2/DRVN 3) يعزز ترددات معينة في اشارة الصوت لتقليل الضوضاء القادمة من خارج السيارة او ضوضاء دوران الاطارات.

EASY EQ قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك.
* تم تخزين هذا الإعداد لـ [USER].
* الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات [PRO EQ].
SUB.W SP*1*2 00 إلى +06 (افتراضي: 03)
SUB.W*1*3 -50 إلى +10
:BASS LVL+09 إلى LVL-09
:MID LVL+09 إلى LVL-09
:TRE LVL+09 إلى LVL-09 (LVL 00)

PRO EQ قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك.
* تم تخزين هذا الإعداد لـ [USER].
* الإعدادات التي تم تنفيذها قد تؤثر على إعدادات [EASY EQ].

*1 *2 *3 : (24 ◀)

الاستماع الى جهاز iPod/iPhone عبر Bluetooth (لموديلي KD-R891BT/KD-R991BT)

- يمكنك الاستماع إلى الاغاني على جهاز iPod/iPhone عبر Bluetooth على هذه الوحدة.
- اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد iPod BT.**
- يمكنك تشغيل جهاز iPod/iPhone بنفس الطريقة عندما يكون جهاز iPod/iPhone موصول عبر طرف الاذخال USB. (8 ◀)
 - إذا قمت بتوصيل جهاز iPod/iPhone إلى طرف الاذخال USB اثناء الاستماع إلى مصدر iPod BT، يتغير المصدر إلى iPod USB تلقائياً. اضغط زر المصدر لاختيار iPod BT إذا لا زال الجهاز موصول عبر Bluetooth.

راديو الإنترنت عن طريق Bluetooth

- يمكنك الاستماع إلى راديو الإنترنت (Pandora و Spotify) على الأجهزة التالية عن طريق Bluetooth على هذه الوحدة.
- تأكد من ان لا يكون طرف الاذخال USB موصولاً إلى أي جهاز.
- KD-R891BT/KD-R991BT: iPod touch/iPhone/جهاز Android
KD-R792BT: جهاز Android

الاستماع إلى Pandora (ينطبق على طرز أستراليا أو نيوزلندا فقط) التحضير:

- حدد [ON] لـ [PANDORA SRC] في [SOURCE SELECT]. (6 ◀)
- 1 **قم بفتح تطبيق Pandora على جهازك.**
 - 2 **صل الجهاز عبر توصيل Bluetooth. (14 ◀)**
 - 3 **اضغط زر المصدر بشكل متكرر لاختيار PANDORA (لجهاز iPhone/iPod أو iPod PANDORA BT (لجهاز Android)).**
- يتغير المصدر ويبدأ البث تلقائياً.
- يمكنك تشغيل Pandora بنفس طريقة تشغيل Spotify عبر طرف الاذخال USB. (11 ◀)

الاستماع الى خدمة Spotify التحضير:

- حدد [ON] لـ [SPOTIFY SRC] في [SOURCE SELECT]. (6 ◀)
- 1 **قم بفتح تطبيق Spotify على جهازك.**
 - 2 **صل الجهاز عبر توصيل Bluetooth. (14 ◀)**
 - 3 **اضغط زر المصدر بشكل متكرر لاختيار SPOTIFY (لجهاز iPhone/iPod أو iPod SPOTIFY BT (لجهاز Android)).**
- يتغير المصدر ويبدأ البث تلقائياً.
- يمكنك تشغيل Spotify بنفس طريقة تشغيل Spotify عبر طرف الاذخال USB. (12 ◀)

اعدادات لاستخدام التطبيق JVC Remote

التطبيق JVC Remote مصمم للتحكم بعمليات تشغيل مستقبل JVC بالسيارة من الاجهزة التالية.

جهاز iPod/iPhone (عبر Bluetooth او عبر طرف الادخال KD-R891BT/KD-R991BT او الهاتف الذكي Android (عبر Bluetooth) (عبر Bluetooth) الهاتف الذكي اندرويد (عبر Bluetooth) KD-R792BT

التحضير:

قم بتثبيت احدث اصدار من التطبيق JVC Remote على جهازك قبل التوصيل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 اضغط مع الاستمرار على .
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4)' لاختيار بند. (انظر الجدول أدناه.)
- 3 كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.
- 4 اضغط على  للخروج.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على  / .

افتراضي: XX

REMOTE APP	
اختر الجهاز (IOS او ANDROID) لاستخدام التطبيق.	SELECT
IOS YES. يختار جهاز iPod/iPhone لاستخدام التطبيق عبر Bluetooth او الموصول عبر طرف الادخال USB. : NO الغاء. اذا تم اختيار IOS. اختر المصدر iPod BT (أو اختر iPod USB اذا تم توصيل جهاز iPod/iPhone عبر طرف الادخال USB) لتنفيذ التطبيق. • سيتم قطع او انقطاع الاتصال بالتطبيق اذا: - قمت بالتغيير من مصدر iPod BT الى مصدر قابل للتشغيل موصول عبر طرف الادخال USB. - قمت بالتغيير من مصدر iPod USB الى مصدر iPod BT.	
ANDROID YES. يختار الهاتف الذكي Android لاستخدام التطبيق عبر Bluetooth. : NO الغاء.	
ANDROID LIST* يختار الهاتف الذكي Android للاستخدام من القائمة.	
STATUS يبين حالة الجهاز الموصول. iPod/iPhone IOS CONNECTED. تستطيع استخدام التطبيق باستخدام جهاز iPod/iPhone موصول عبر Bluetooth او عبر طرف الادخال USB. IOS NOT CONNECTED. لا يوجد جهاز IOS موصول لاستخدام التطبيق. Android ANDROID CONNECTED. تستطيع استخدام التطبيق باستخدام هاتف Android الذكي موصول عبر Bluetooth. Android NOT CONNECTED. لا يوجد جهاز Android موصول لاستخدام التطبيق.	

* [ANDROID] ضمن [SELECT] مضبوط الى [YES].

BLUETOOTH — صوت

بخصوص تصميم المفتاح على اللوحة الامامية، راجع صفحة 3 او صفحة 4.
 اثناء استخدام المصدر BT AUDIO، يمكن التوصل الى خمس اجهزة صوت Bluetooth والتحويل بين تلك الاجهزة الخمسة.

مشغل الصوت عبر Bluetooth

- 1 اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد BT AUDIO (أو اضغط **SOURCE** على وحدة التحكم عن بعد).
 * ضغط  يؤدي الى الدخول الى وضع BT AUDIO مباشرة.
- 2 قم بتشغيل مشغل صوت Bluetooth للبدء.

إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
تشغيل/توقف مؤقت	KD-R891BT/KD-R991BT: اضغط ENTER / ▶ KD-R792BT: اضغط قرص مستوى الصوت.	اضغط 
تحديد مجموعة أو مجلد	اضغط ▲ / 1 ▼ 2	اضغط ▲ / ▼
تخطي التقديم / تخطي الإرجاع	اضغط ▶▶ / ◀◀	اضغط ▶ / ◀
تقديم سريع / الإرجاع	اضغط مع الاستمرار على ▶▶ / ◀◀	اضغط مع الاستمرار على ▶ / ◀
تكرار التشغيل	اضغط ⏮ 4 بتكرار. REPEAT OFF . ALL REPEAT . TRACK REPEAT	(غير متاح)
التشغيل بترتيب عشوائي	اضغط ⏮ 3 بتكرار. RANDOM OFF . ALL RANDOM . GROUP RANDOM	(غير متاح)
اختر ملف من مجلد/قائمة	راجع "اختر ملف من مجلد/قائمة" في صفحة 10.	(غير متاح)
يحول بين اجهزة صوت Bluetooth الموصولة	اضغط *.5	(غير متاح)

* ضغط المفتاح "Play (عرض)" على الجهاز الموصول نفسه يتسبب ايضا في تحويل اخراج الصوت من الجهاز، قد تختلف العمليات ومؤشرات الشاشة حسب توافرها بالجهاز المتصل.

بعد نجاح الاقتران، تظهر الرسالة "PAIRING OK" ←
 "إسم الجهاز" ويبدأ فحص التوافق مع Bluetooth.
 في حالة ظهور "CONNECT NOW USING PHONE"،
 قم بتشغيل جهاز Bluetooth للسماح بمتابعة
 الوصول إلى دليل الهاتف.
 تومض الرسالة "TESTING" على الشاشة.

سوف تومض نتيجة الاتصال على الشاشة.
 "PAIRING OK" و/أو "HANDS-FREE OK"^{*1}
 و/أو "AUD.STREAM OK"^{*2} و/أو "PBAP OK"^{*3}
 : متوافق

- *1 متوافق مع وضع عدم استخدام اليدين (HFP)
- *2 متوافق مع وضع توزيع الصوت المتقدم (A2DP)
- *3 متوافق مع وضع الوصول إلى دليل الهاتف (PBAP)

بعد 30 ثانية، تظهر "PAIRING DELETED" للإشارة
 إلى حذف الاقتران، وتخرج الوحدة من وضع الفحص.
 • للإلغاء، اضغط زر المصدر واستمر بضغطه لفصل
 الطاقة، ثم قم بتشغيل الطاقة مرة أخرى.

RECONNECT	ON: تقوم الوحدة بإعادة الاتصال تلقائيًا عندما يكون آخر جهاز Bluetooth موصول داخل النطاق. : OFF: الغاء.
AUTO PAIRING	ON: تقوم الوحدة بالاقتران بالجهاز الذي يدعم تقنية Bluetooth مثل جهاز (iPhone/iPod touch/جهاز Android) تلقائيًا عند توصيله عبر طرف الإدخال USB. قد لا تعمل هذه الوظيفة بناءً على نظام تشغيل الجهاز الموصول. : OFF: الغاء.
INITIALIZE	YES: تهيئة جميع إعدادات Bluetooth (بما في ذلك الإقران المخزن ودليل الهاتف. إلخ). : NO: الغاء.
INFORMATION	MY BT NAME: عرض اسم الوحدة ("KD-R9*BT"/"KD-R8*BT") : "KD-R7*BT" MY ADDRESS: عرض عنوان هذه الوحدة.

وضع فحص توافق Bluetooth

يمكنك فحص اتصال الوضع المدعوم بين جهاز Bluetooth والوحدة.
• تأكد من عدم وجود جهاز Bluetooth مقارن.

- 1 اضغط مع الاستمرار على** .
ستظهر الرسالة "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" وضع الفحص.
"SEARCH NOW USING PHONE" ← "PIN IS 0000" للتنقل على الشاشة.
- 2 ابحث وحدد** "KD-R9*BT"/"KD-R8*BT"/"KD-R7*BT" **على جهاز** Bluetooth خلال 3 ثوانٍ.
- 3 قم بإجراء (A) أو (B) أو (C) حسب المؤشرات التي تظهر على الشاشة.**
(A) "PAIRING" ← "XXXXXX" (مفتاح مرور من 6 أرقام). تأكد من ظهور نفس مفتاح المرور على الوحدة وجهاز Bluetooth. ثم قم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد مفتاح المرور.
(B) "PAIRING" ← "PIN IS 0000": أدخل "0000" في جهاز Bluetooth.
(C) "PAIRING": قم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد الإقران.

إعدادات وضع Bluetooth

- 1 اضغط مع الاستمرار على** .
 - 2 قم بتنفيذ التشغيل** 'اختيار بند (← 3 أو 4) 'لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).
 - 3 كرر الخطوة 2** الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على** **للخروج.**
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على / .

افتراضي: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT*	حدد الهاتف أو جهاز الصوت من أجل الاتصال أو قطع الاتصال.
AUDIO SELECT*	يظهر المؤشر "X" أمام اسم الجهاز عندما يكون موصولاً. يظهر ">" في مقدمة جهاز الصوت المستخدم حالياً.
DEVICE DELETE	1 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 أو 4) 'لاختيار جهاز لحذفه. 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 أو 4) 'لاختيار [YES] او [NO].
PIN CODE EDIT (0000)	تغيير رقم التعريف الشخصي (حتى 6 أرقام). 1 قم بتنفيذ التشغيل التالي لاختيار رقم. اضغط KD-R891BT/KD-R991BT / VOL +/- KD-R792BT . أدر قرص مستوى الصوت
	2 اضغط على لتحريك موضع الإدخال. أعد الخطوتين 1 و 2 حتى تنتهي من إدخال رمز رقم التعريف الشخصي.
	3 اضغط التالي للتأكيد. اضغط KD-R891BT/KD-R991BT / ▶/ENTER KD-R792BT . قرص مستوى الصوت

* يمكن توصيل فقط هاتفى Bluetooth وجهاز صوت Bluetooth واحد بحد أقصى في أي وقت.

إعدادات في الذاكرة

تخزين جهة اتصال في الذاكرة

يمكن تخزين ما يصل إلى 6 جهات اتصال لأرقام الأرقام (من 1 إلى 6).

- 1 اضغط على **☺** - **☺** للدخول إلى وضع Bluetooth.
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (4 أو 3) \leftarrow' لاختيار [RECENT CALL]، [PHONEBOOK] أو [DIAL NUMBER].
- 3 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (4 أو 3) \leftarrow' لاختيار جهة اتصال أو قم بإدخال رقم الهاتف.
في حالة تحديد جهة اتصال. اضغط التالي لعرض رقم الهاتف.
KD-R891BT/KD-R991BT : >|||ENTER
قرص مستوى الصوت KD-R792BT
- 4 اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
تظهر كلمة "الرقم المعين مسبقاً المحدد" MEMORY P عند تخزين جهة الاتصال.
لمسح جهة اتصال من الذاكرة المضبوطة مسبقاً. حدد [DIAL NUMBER] في الخطوة 2
وقم بتخزين رقم فارغ.

إجراء مكالمة من الذاكرة

- 1 اضغط على **☺** - **☺** للدخول إلى وضع Bluetooth.
 - 2 اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).
 - 3 اضغط التالي لإجراء مكالمة.
KD-R891BT/KD-R991BT : >|||ENTER
قرص مستوى الصوت KD-R792BT
- تظهر الرسالة "NO PRESET" (لا يوجد ضبط مسبق) في حالة عدم وجود أية جهة اتصال مخزنة.

DIAL NUMBER قم بتنفيذ التشغيل التالي لاختيار رقم (0 إلى 9) أو حرف (*، #، +).

اضغط **VOL +/-**. KD-R891BT/KD-R991BT

أدر قرص مستوى الصوت KD-R792BT

2 اضغط على **◀◀ / ▶▶** لتحريك موضع الإدخال.

أعد الخطوتين 1 و 2 حتى تنتهي من إدخال رقم الهاتف.

3 اضغط التالي لإجراء مكالمة.

KD-R891BT/KD-R991BT : >|||ENTER

قرص مستوى الصوت KD-R792BT

VOICE قم بنطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها أو الأمر الصوتي للتحكم في وظائف الهاتف. (\leftarrow إجراء مكالمة بواسطة ميزة التعرف على الصوت)

إجراء مكالمة بواسطة ميزة التعرف على الصوت

- 1 اضغط مع الاستمرار بالضغط على **☺** - **☺** لتنشيط الهاتف الموصول.
 - 2 قم بنطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها أو الأمر الصوتي للتحكم في وظائف الهاتف.
- تختلف ميزات التعرف على الصوت المدعومة في كل هاتف. يُرجى مراجعة دليل التعليمات الخاص بالهاتف الموصول للاطلاع على التفاصيل.
 - تدعم هذه الوحدة أيضًا وظيفة المساعد الشخصي الذكي لجهاز iPhone.

اجراء مكالمة

يمكن اجراء مكالمة من سجل المكالمت أو من دليل الهاتف أو الاتصال بالرقم. كما تتوفر وظيفة الاتصال بواسطة الصوت اذا كان الهاتف المحمول مجهز بهذه الوظيفة.

1 اضغط على **☎** - **☎** للدخول إلى وضع Bluetooth.

يظهر "اسم الجهاز الأول".

• اذا كان جهازي هاتف Bluetooth موصولان. اضغط **☎** - **☎** مرة اخرى للتحويل الى الهاتف الاخر.

يظهر "اسم الجهاز الثاني".

2 قم بتنفيذ التشغيل **☎** (3 او 4) لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).

3 كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب أو اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على **☎/☎**.

RECENT CALL (قابل للتطبيق فقط اذا كان الهاتف يدعم PBAP).

1 اضغط الزر التالي لتحديد الاسم أو رقم الهاتف.

KD-R891BT/KD-R991BT : VOL +/-

KD-R792BT : قرص مستوى الصوت

- يشير الرمز "<" إلى مكالمة تم تلقيها ويشير الرمز ">" إلى مكالمة تم إجراؤها ويشير الرمز "M" إلى مكالمة لم يتم الرد عليها.
- تظهر الرسالة "NO HISTORY" في حالة عدم وجود محفوظات مسجلة للمكالمات أو رقم اتصال.

2 اضغط التالي لاجراء مكالمة.

KD-R891BT/KD-R991BT : ►/ENTER

KD-R792BT : قرص مستوى الصوت

PHONEBOOK (قابل للتطبيق فقط اذا كان الهاتف يدعم PBAP).

1 اضغط على **1▼/2▲** لتحديد الحرف المطلوب (A إلى Z و 0 إلى 9 و OTHERS).

• تظهر الرسالة "OTHERS" (أخرى) إذا كان الحرف الأول يزيد عن A إلى Z و 0 إلى 9.

2 قم بتنفيذ التشغيل **☎** (3 او 4) لاختيار اسم.

3 قم بتنفيذ التشغيل **☎** (3 او 4) لاختيار رقم الهاتف واجراء مكالمة.

• يتم نقل دليل الهاتف الخاص بالهاتف المتصل تلقائيًا إلى الوحدة عند الإقرا.

• لا يمكن لهذه الوحدة عرض سوى الحروف التي ليست عليها أي علامات تشكييل

خاصة بنطق معين. (تظهر الحروف المُشكّلة بعلامات نطق معينة مثل "U" في شكل "U").

تنفيذ الإعدادات لاستلام مكالمة

1 اضغط على **☎** - **☎** للدخول إلى وضع Bluetooth.

2 قم بتنفيذ التشغيل **☎** (3 او 4) لاختيار بند

(انظر الجدول أدناه).

3 كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على **☎/☎**.

افتراضي: XX

SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC إلى 30 SEC : ترد الوحدة على المكالمة الواردة تلقائيًا في الوقت المحدد (في ثوان). : OFF : الغاء.
RING COLOR	KD-R891BT/KD-R991BT : RING COLOR إلى 49 COLOR (COLOR 08). يختار لون الاضاءة للزر الرمزي كاشعار عند ورود مكالمة واثناء اجراء مكالمة. : OFF. الغاء.
RING ILLUMI	KD-R792BT : RING ILLUMI إلى 01 BLINK (BLINK 02). يختار نمط الوميض لاختبارات الازرار عند ورود مكالمة. : OFF. الغاء.
BATT/SIGNAL*	KD-R891BT/KD-R991BT : BATT/SIGNAL : يعرض قوة البطارية والاشارة عندما تكتشف الوحدة جهاز Bluetooth وعندما يكون جهاز Bluetooth موصول. : OFF. الغاء.

* تتوقف الوظائف على نوع الهاتف المستخدم.

تحسين جودة الصوت

أثناء التحدث في الهاتف....

- 1 اضغط مع الاستمرار على (4 أو 3)
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (4 أو 3)
- 3 كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.
- 4 اضغط على للخروج.

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على / .

XX افتراضي:

MIC GAIN	LEVEL -10 إلى LEVEL +10 (LEVEL -04)	تزيد حساسية الميكروفون كلما زاد الرقم.
NR LEVEL	LEVEL -05 إلى LEVEL +05 (LEVEL 00)	اضبط مستوى الحد من الضوضاء حتى يتم سماع أقل ضوضاء أثناء محادثة هاتفية.
ECHO CANCEL	LEVEL -05 إلى LEVEL +05 (LEVEL 00)	قم بضبط وقت تأخير إلغاء الصدى حتى يتم سماع أقل صدى ممكن أثناء المحادثة الهاتفية.

على وحدة التحكم
عن بعد

على غطاء الحماية

إلى

إثناء الرد على أول مكالمة واردة....

الاجابة على المكالمة الواردة الآخري دون قطع المكالمة الحالية	اضغط - أو الزر التالي. :KD-R891BT/KD-R991BT ENTER ►/ قرص مستوى الصوت :KD-R792BT	(غير متاح)
رفض المكالمة الواردة الآخري	اضغط - واستمر بضغطه أو الزر التالي. :KD-R891BT/KD-R991BT ENTER ►/ قرص مستوى الصوت :KD-R792BT	(غير متاح)
عندما تكون لديك مكالمتين فعاليتين....	انتهاء المكالمة الحالية وتفعيل المكالمة المتوقفة	اضغط - واستمر بضغطه أو الزر التالي. :KD-R891BT/KD-R991BT ENTER ►/ قرص مستوى الصوت :KD-R792BT
المبادلة بين المكالمة الحالية والمكالمة المتوقفة	ضبط مستوى صوت الهاتف*1 [00] إلى [35] (افتراضي: [15])	اضغط - .
قم بالتبديل بين وضعي التحدث الحر والتحدث الشخصي*3	قم بتنفيذ التشغيل التالي أثناء مكالمة. :KD-R891BT/KD-R991BT +VOL*2 أو -VOL أثناء إجراء مكالمة. :KD-R792BT أدر قرص مستوى الصوت	اضغط على / أثناء إجراء مكالمة. (غير متاح)

*1 لن تؤثر عملية الضبط هذه على مستوى صوت المصادر الأخرى.

*2 اضغط مع الاستمرار بالضغط على +VOL لزيادة مستوى الصوت بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.

*3 قد تختلف العمليات حسب جهاز Bluetooth المتصل.

BLUETOOTH — هاتف محمول

بخصوص تصميم المفتاح على اللوحة الامامية. راجع صفحة 3 او صفحة 4

تلقي مكاملة

عندما توجد مكاملة واردة:

• BT-R991BT/KD-R891BT:

سيومض الزر الرمزي باللون الذي اخترته في البند [RING COLOR]. (17 ◀)

BT-R792BT:KD-

ستومض الازرار بنمط الوميض الذي اخترته في البند [RING ILLUMI]. (17 ◀)

• يقوم الجهاز بالاجابة على المكاملة تلقائياً إذا كان [AUTO ANSWER] مضبوط على الوقت المختار. (17 ◀)

اثناء اجراء مكاملة:

• BT-R991BT/KD-R891BT:

يتوقف وميض الزر الرمزي ويضاء باللون الذي اخترته في البند [RING COLOR]. (17 ◀)

BT-R792BT:KD-

يتوقف وميض الازرار.

• إذا قمت بإطفاء الجهاز أو فصل واجهة الجهاز، سيتم فصل وظيفة Bluetooth.

قد تختلف عمليات التشغيل التالية او تكون غير متاحة وفقاً للهاتف المحمول.

• يمكن توصيل هاتفي Bluetooth وجهاز صوت Bluetooth واحد بحد أقصى في أي وقت.

لكن، اثناء استخدام المصدر BT AUDIO، يمكن التوصيل الى خمس اجهزة صوت Bluetooth والتحويل بين تلك الاجهزة الخمسة. (20 ◀)

• قد لا تتصل بعض أجهزة Bluetooth بالوحدة تلقائياً بعد الإقتران. قم بتوصيل الجهاز بالوحدة يدوياً.

• انظر دليل التعليمات الخاص بجهاز Bluetooth لمزيد من المعلومات.

الإقتران التلقائي

عند توصيل الاجهزة التالية الى طرف الادخال USB، يتم تفعيل طلب الإقتران (عبر Bluetooth) تلقائياً.

BT-R991BT/KD-R891BT: iPod touch/iPhone

جهاز Android

جهاز Android: BT-R792BT:KD-

اضغط على التالي للإقتران بمجرد تأكيد اسم الجهاز.

BT-R991BT/KD-R891BT: ►/||ENTER

قرص مستوى الصوت: BT-R792BT:KD-

يتم تفعيل طلب الإقتران تلقائياً فقط اذا:

– كانت وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز الموصول في وضع التشغيل.

– [AUTO PAIRING] (الإقتران التلقائي) مضبوط على وضع [ON] (التشغيل). (19 ◀)

– التطبيق JVC MUSIC PLAY مثبت على جهاز اندرويد

Android (8 ◀) وتم اختيار [AUTO MODE] (9 ◀).

إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
اول مكاملة واردة...		
الاجابة على مكاملة	اضغط او الزر التالي. ►/ ENTER:KD-R891BT/KD-R991BT	اضغط / / / / . قرص مستوى الصوت: BT-R792BT:KD-
رفض مكاملة	اضغط - واستمر بضغطه او الزر التالي. ►/ ENTER:KD-R891BT/KD-R991BT	اضغط مع الاستمرار على / / / / . قرص مستوى الصوت: BT-R792BT:KD-
إنهاء مكاملة	اضغط - واستمر بضغطه او الزر التالي. ►/ ENTER:KD-R891BT/KD-R991BT	اضغط مع الاستمرار على / / / / . قرص مستوى الصوت: BT-R792BT:KD-

اقتران وتوصيل جهاز بلوتوث لأول مرة

- 1 اضغط على زر المصدر لتشغيل الجهاز.
 - 2 قم بالبحث وتحديد "KD-R7*BT"/"KD-R8*BT"/"KD-R9*BT" على جهاز Bluetooth. توضح الرسالة "BT PAIRING" على الشاشة.
- بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth. قد تحتاج إلى إدخال رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) بعد البحث مباشرة.

3 قم بإجراء (A) أو (B) حسب ما يظهر على الشاشة.

بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth. قد يختلف تسلسل الإقران عن الخطوات المذكورة أدناه.

(A) "KD-R891BT/KD-R991BT": ["اسم الجهاز"] ← "XXXXXX" ← "ENTER - YES" ← "BACK - NO"

"KD-R792BT": ["اسم الجهاز"] ← "XXXXXX" ← "VOL - YES" ← "BACK - NO"

"XXXXXX" عبارة عن مفتاح مرور مكون من 6 أرقام يتم إنشاؤه عشوائيًا أثناء الإقران.

1 تأكد من تماثل مفاتيح المرور التي تظهر على الوحدة وجهاز Bluetooth.

2 اضغط على التشغيل التالي لتأكيد مفتاح المرور.

▶/|| ENTER :KD-R891BT/KD-R991BT

قرص مستوى الصوت :KD-R792BT

3 قم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد مفتاح المرور.

(B) "KD-R891BT/KD-R991BT": ["اسم الجهاز"] ← "ENTER - YES" ← "BACK - NO"

"KD-R792BT": ["اسم الجهاز"] ← "VOL - YES" ← "BACK - NO"

1 اضغط التالي لبدء المعايرة.

▶/|| ENTER :KD-R891BT/KD-R991BT

قرص مستوى الصوت :KD-R792BT

2 إذا ظهر "PAIRING" ← "PIN 0000" على الشاشة. أدخل رمز رقم التعريف الشخصي "0000" في جهاز Bluetooth.

يمكنك التغيير إلى رمز رقم التعريف الشخصي المطلوب قبل الإقران. (19)

• إذا ظهر "PAIRING" (الإقران) فقط. فقم بتشغيل جهاز Bluetooth لتأكيد الإقران.

تظهر الرسالة "PAIRING COMPLETED" عند اكتمال الإقران ويضيء الرمز "8" عند إنشاء اتصال Bluetooth.

- تدعم هذه الوحدة الإقران البسيط الآمن (SSP).
- ويمكن تسجيل حتى خمسة أجهزة (تم إقرانها) بشكل إجمالي.
- وبمجرد إكمال الإقران. سيظل جهاز Bluetooth مسجلاً في الوحدة حتى إذا قمت بإعادة تشغيلها. لحذف الجهاز الذي تم إقرانه. 19. [DEVICE DELETE].


أوضاع Bluetooth المدعومة

- وضع عدم استخدام اليدين (HFP)
- وضع توزيع الصوت المتقدم (A2DP)
- وضع التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو (AVRCP)
- وضع المنفذ التسلسلي (SPP)
- وضع الوصول إلى دليل الهاتف (PBAP)

برامج ترميز Bluetooth المدعومة

- ترميز الموجة الفرعية (SBC)
- ترميز الصوت المتقدم (AAC)

توصيل الميكروفون




استخدم مشغل الصوت المحمول

1 الاتصال بجهاز مشغل الصوت المحمول (متاح للشراء).

KD-R891BT/KD-R991BT

مقبس توصيل الجهاز الإضافي




مشغل صوت
محمول

قابس صغير للصوت المجسم 3.5 مم مع موصل على
شكل حرف "L" (متاح للشراء)

KD-R792BT

قابس صغير للصوت المجسم 3.5 مم مع موصل على
شكل حرف "L" (متاح للشراء)



مشغل صوت
محمول

مقبس توصيل الجهاز الإضافي

2 حدد [ON] لـ [BUILT-IN AUX] في [SOURCE SELECT]. (6 ◀)

3 اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد AUX.

4 قم بتنشغيل جهاز مشغل الصوت المحمول وبدء التشغيل.

استخدم قابسًا صغيرًا للصوت المجسم برأس ثلاثي الأطراف من أجل
خرج الصوت الأمثل.



البحث عن أغنية أو محطة

1 اضغط \mathcal{R}/\mathcal{T} .

2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 أو 4)' لاختيار رقم الضبط المسبق.

تختلف أنواع القوائم المعروضة بناءً على المعلومات المرسلّة من Spotify.

3 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 أو 4)' لاختيار الأغنية أو المحطة المرغوبة.

قم بتنفيذ التشغيل التالي للتصفح خلال القائمة بسرعة.

KD-R891BT/KD-R991BT: اضغط مع الاستمرار على VOL +/-

KD-R792BT: أدر قرص مستوى الصوت بسرعة

للإلغاء. اضغط مع الاستمرار على \mathcal{R}/\mathcal{T} .


التحضير:

قم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Spotify على جهازك (iPod touch/iPhone). ثم قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى Spotify.
• حدد [ON] لـ [SPOTIFY SRC] في [SOURCE SELECT]. (6 ←)

KD-R792BT: يمكن الاستماع إلى Spotify فقط عبر توصيل Bluetooth مع جهاز أندرويد. (22 ←)

بدء الاستماع

- 1 قم بفتح تطبيق Spotify على جهازك.
- 2 قم بتوصيل جهازك بطرف إدخال USB.



- 3 اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد SPOTIFY.

يبدأ البث تلقائياً
* لا تترك الكابلات بداخل السيارة عند عدم استخدامها.

إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
بدء تشغيل الراديو	اضغط مع الاستمرار على 5.	(غير متاح)
تكرار التشغيل*3	اضغط مع 4 بتكرار. ALL REPEAT *1 ONE REPEAT REPEAT OFF	(غير متاح)
التشغيل بترتيب عشوائي*3	اضغط مع 3 بتكرار*1. RANDOM OFF .ALL RANDOM	(غير متاح)

*1 متاح لمستخدمي الحساب المتميز فقط.

*2 هذه الميزة متاحة للمقاطع الصوتية في الراديو فقط. إذا تم تحديد علامة عدم الرضا فسيتم تخطي المسار الحالي.

*3 متاحة للمقاطع الصوتية في قوائم التشغيل فقط.

حفظ معلومات الأغنية المفضلة

أثناء الاستماع للراديو بوضع Spotify...

اضغط الزر التالي واستمر بضغطه لحفظ معلومات الأغنية.

▶/||ENTER :KD-R891BT/KD-R991BT

قرص مستوى الصوت :KD-R792BT

يظهر "SAVED" ويتم حفظ المعلومات في "Your Music" (الموسيقى الخاصة بك) أو "Your Library" (المكتبة الخاصة بك) على حساب Spotify الخاص بك.

لإلغاء الحفظ. كرر نفس الإجراء.

يظهر "REMOVED" ويتم إلغاء المعلومات من "Your Music" (الموسيقى الخاصة بك) أو "Your Library" (المكتبة الخاصة بك) على حساب Spotify الخاص بك.


إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
تشغيل/توقف مؤقت	KD-R891BT/KD-R991BT : اضغط على زر التشغيل/التوقف. > ENTER :KD-R792BT	اضغط على زر التشغيل/التوقف.
تخطي مسار	اضغط على زر التخطي المسار. >>> *1 <<<	اضغط على زر التخطي المسار. >>> *1 <<<
تسجيل علامة الرضا أو عدم الرضا*2	اضغط على زر تسجيل الرضا. 2 ▲ / 1 ▼	اضغط على زر تسجيل الرضا. ▲ / ▼

التحضير:

- قم بتنشيط أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهازك (iPod touch/iPhone).
ثم قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى Pandora.
• حدد [ON] لـ [PANDORA SRC] في [SOURCE SELECT]. (6 ◀)
KD-R792BT. يمكن الاستماع الي Pandora فقط عبر توصيل Bluetooth مع جهاز اندرويد. (22 ◀)

بدء الاستماع

- 1 قم بفتح تطبيق Pandora على جهازك.
- 2 قم بتوصيل جهازك بطرف إدخال USB.



- 3 اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد PANDORA. يبدأ البث تلقائياً.

إنشاء وتخزين محطة جديدة

- 1 اضغط Q/⏏.
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (◀ 3 أو 4)' لاختيار [NEW STATION].
- 3 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (◀ 3 أو 4)' لاختيار [FROM TRACK] او [FROM ARTIST].
- 4 يتم إنشاء محطة جديدة بناء على الأغنية أو الفنان الحالي. اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية (3. 4. 5 أو 6) للتخزين. لتحديد المحطة المخزنة: اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (3. 4. 5 أو 6).

البحث عن محطة مسجلة

- 1 اضغط Q/⏏.
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (◀ 3 أو 4)' لاختيار بند. [BY DATE]: حسب التاريخ المسجل
[A-Z]: بترتيب أبجدي
- 3 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (◀ 3 أو 4)' لاختيار المحطة المرغوبة. للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على Q/⏏.

وضع إشارة مرجعية لمعلومات الاغنية الحالية

- اضغط واستمر بضغط ما يلي لحفظ معلومات الاغنية في المفضلة.
KD-R891BT/KD-R991BT: ▶/⏏ ENTER
KD-R792BT: قرص مستوى الصوت
تظهر "BOOKMARKED" ويتم تخزين المعلومات على الجهاز الخاص بك.
• تتوفر الإشارات المرجعية على حساب Pandora الخاص بك وليس على هذه الوحدة.

إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
تشغيل/توقف مؤقت	KD-R891BT/KD-R991BT اضغط ▶/⏏ ENTER KD-R792BT	اضغط ✖
تخطي مسار	اضغط ▶▶	اضغط ▶
تسجيل علامة الرضا أو عدم الرضا*2	اضغط ▼/2	اضغط ▲/▼

*1 لا تترك الكابيل بداخل السيارة عند عدم استخدامه.

*2 إذا تم تحديد علامة عدم الرضا، فسيتم تخطي المسار الحالي.

JVC Remote إعدادات لاستخدام التطبيق
(لموديلي (KD-R991BT/KD-R891BT))

التطبيق JVC Remote مصمم للتحكم بعمليات تشغيل مستقبل JVC بالسيارة من جهاز iPod/iPhone (عبر طرف ادخال USB).

التحضير:

قم بتثبيت احدث اصدار من التطبيق JVC Remote على جهازك قبل التوصيل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

يمكن اجراء الاعدادات بنفس الطريقة عند التوصيل عبر Bluetooth. (21 ←)

اختر ملف من مجلد/قائمة

النسبة لجهاز: ANDROID/iPod. قابل للتطبيق فقط عند اختيار [HEAD MODE]/[AUTO MODE]

- 1 اضغط على **Q/⏪**.
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 او 4)' لاختيار مجلد/ قائمة.
- 3 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (← 3 او 4)' لاختيار ملف.

بحث سريع (قابل للتطبيق فقط لمصدر CD و USB و ANDROID)

إذا كانت لديك الكثير من الملفات، يمكن البحث خلالها بسرعة.

قم بتنفيذ التشغيل التالي للتصفح خلال القائمة بسرعة.

KD-R891BT/KD-R991BT: اضغط مع الاستمرار على **VOL +/-**

KD-R792BT: أدر قرص مستوى الصوت بسرعة

بحث حسب الحروف الأبجدية
(قابل للتطبيق فقط لمصدر ANDROID و iPod USB)

يمكن البحث عن ملف حسب الحرف الأول.

لمصدر iPod USB

اضغط على **1/2▲** لتحديد الحرف المطلوب
(A إلى Z و 0 إلى 9 و OTHERS).

• اختر "OTHERS" (أخرى) إذا كان الحرف الأول يزيد عن A إلى Z و 0 إلى 9.

لمصدر ANDROID

1 اضغط على **1/2▲** لادخال رمز البحث.

2 قم بتنفيذ التشغيل التالي لاختيار الحرف المرغوب.

KD-R891BT/KD-R991BT: اضغط على **1/2▲**

KD-R792BT: أدر قرص مستوى الصوت

^A^ : حروف كبيرة الحجم (A إلى Z)

A : حروف صغيرة الحجم (a إلى Z)

-0- : ارقام (0 إلى 9)

-OTHERS- : رمز غير A إلى Z و 0 إلى 9

3 اضغط التالي لبدء البحث.

KD-R891BT/KD-R991BT: **▶/ENTER**

KD-R792BT: قرص مستوى الصوت

• للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **Q/⏪**.

• للإلغاء، اضغط مع الاستمرار على **Q/⏪**.

بخصوص تصميم المفتاح على اللوحة الامامية، راجع صفحة 3 او صفحة 4.
 • المصادر القابلة للاختيار:
 ANDROID/iPod USB/USB/CD :KD-R891BT/KD-R991BT
 ANDROID/USB/CD :KD-R792BT

اختر وضع التحكم

عندما يكون المصدر iPod USB، اضغط **MODE 5** بشكل متكرر.
HEAD MODE: تحكم بجهاز iPod من هذا الجهاز.
IPHONE MODE: تحكم بجهاز iPod باستخدام جهاز iPod نفسه. لكن لا يزال يمكن تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

عندما يكون المصدر ANDROID، اضغط **MODE 5** بشكل متكرر.

AUTO MODE: قم بالتحكم بجهاز Android من هذا الجهاز عبر تطبيق JVC MUSIC PLAY المثبت في جهاز Android.
AUDIO MODE: قم بالتحكم بجهاز Android باستخدام جهاز Android نفسه عبر تطبيقات مشغل وسائط اخرى مثبتة في جهاز Android. لكن لا يزال يمكن تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

اختر مشغل موسيقى

عندما يكون المصدر USB، اضغط **MODE 5** بشكل متكرر.
 سيتم تشغيل الاغنيات المخزنة في المشغل التالي.
 • الذاكرة الداخلية أو الخارجية للهاتف الذكي (Mass Storage Class).
 • المشغل المختار لجهاز متعدد الوسائط.

إلى	على غطاء الحماية	على وحدة التحكم عن بعد
تقديم سريع / الإرجاع ^{*3}	اضغط مع الاستمرار على << / >>	اضغط مع الاستمرار على < / >
تحديد مسار / ملف	اضغط << / >>	اضغط < / >
تحديد مجلد ^{*4}	اضغط 1 / 2	اضغط ▲ / ▼
تكرار التشغيل ^{*5}	اضغط  4 بتكرار.	
	ALL REPEAT/TRACK REPEAT ALL REPEAT/FOLDER REPEAT/TRACK REPEAT	قرص صوتي مضغوط : ملف AAC/WMA/MP3 / FLAC/WAV
	REPEAT OFF/ALL REPEAT/ONE REPEAT	ANDROID أو iPod :
التشغيل بترتيب عشوائي ^{*5}	اضغط  3 بتكرار.	
	RANDOM OFF/ALL RANDOM RANDOM OFF/ALL RANDOM/FOLDER RANDOM	قرص صوتي مضغوط : ملف AAC/WMA/MP3 / FLAC/WAV
	RANDOM OFF/ALL RANDOM/SONG RANDOM	ANDROID أو iPod :

*3 ANDROID: يمكن تطبيقه فقط عندما يتم تحديد [AUTO MODE].



*4 CD: فقط لملفات AAC/WMA/MP3. لا يتوافق هذا مع ANDROID/iPod.

*5 ANDROID/iPod: يمكن تطبيقه فقط عندما يتم تحديد [AUTO MODE]/[HEAD MODE].

بدء التشغيل


بتغيير المصدر تلقائيًا ويبدأ التشغيل.

CD



طرف توصيل إدخال USB

KD-R991BT/
KD-R891BT



كابل USB 2.0*1 (متاح للشراء)

iPhone/iPod

إكسسوار لـ iPhone/iPod*1

ANDROID*2

كابل USB*1 (متاح للشراء)



طرف توصيل إدخال USB

KD-R792BT

AUTO: زيادة انتقائية الموالف لخفض ضوضاء التداخل من محطات FM المجاورة. (يمكن ان يتم فقدان صوت الستريو).
WIDE: يتبع ضوضاء التداخل من محطات FM المجاورة. لكن جودة الصوت لن تنخفض وسيبقى تأثير الاستريو.

ON: يحسن استقبال FM ولكن تأثير الصوت الستريو سيتم فقده.
OFF: الغاء.

ON: سوف يتحول الجهاز مؤقتًا إلى برنامج الأخبار إذا كان متاحًا.
OFF: الغاء.

ON: يتحول إلى محطة أخرى فقط في المنطقة المحددة باستخدام التحكم في "AF".
OFF: الغاء.

ON: يبحث تلقائيًا عن محطة أخرى تبث نفس البرنامج في نفس شبكة Radio Data System باستقبال أفضل عندما يكون الاستقبال الحالي سيئًا.
OFF: الغاء.

ON: يسمح للجهاز بالتحويل بشكل مؤقت الى معلومات المرور (يضاء المؤشر "TI") إذا كانت متوفرة أثناء الاستماع الى جميع المصادر ما عدا عندما تكون في وضع المصدر SW2/SW1/AM.
OFF: الغاء.

اختر رمز PTY (راجع اناه).
في حالة وجود محطة تبث برنامجًا برمz PTY مماثل للرمز الذي حددته. يتم التوليف إلى هذه المحطة.

*2 لمصدر FM فقط.

<p>رمز PTY SCIENCE CULTURE DRAMA EDUCATE SPORT INFO AFFAIRS NEWS VARIED (موسيقى) POP M (موسيقى) ROCK M (موسيقى) EASY M FINANCE WEATHER OTHER M (موسيقى) CLASSICS LIGHT M (موسيقى) COUNTRY JAZZ LEISURE TRAVEL PHONE IN RELIGION SOCIAL CHILDREN DOCUMENT FOLK M (موسيقى) OLDIES NATION M (موسيقى)</p>

*1 لا تترك الكابلات بداخل السيارة عند عدم استخدامه.

*2 عند توصيل جهاز Android. يتم عرض "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP".

اتبع التعليمات لتنصيب التطبيق. كما يمكن تركيب احدث اصدار من التطبيق JVC MUSIC PLAY على جهاز Android قبل التوصيل. لمزيد من المعلومات. قم بزيارة <http://www.jvc.net/cs/car/>.

إعدادات أخرى

- 1 اضغط مع الاستمرار على FM .
 - 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4) لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).
 - 3 كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات المتعلقة بالبند المختار.
 - 4 اضغط على FM للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على FM .

افتراضي: XX

TUNER SETTING

RADIO TIMER

- يقوم بتشغيل الراديو في وقت محدد بغض النظر عن المصدر الحالي.
- 1 OFF/WEEKLY/DAILY/ONCE. حدد كم مرة يمكن للمؤقت أن يعمل.
 - 2 SW2/SW1/AM/FM. اختر الموجة.
 - 3 01 إلى 18 (للموجة FM) 01 إلى 06 (للموجة SW2/SW1/AM). اختر المحطات المعينة مسبقًا.
 - 4 اضغط يوم 1* ووقت التنشيط. تضيء "ON" عند الاكتمال.
- لن يُنشط مؤقت الراديو في الحالات التالية.
- إيقاف تشغيل الوحدة.
 - يُحدد [OFF] لـ [SW2 SRC]/[SW1 SRC]/[AM SRC] في [SOURCE SELECT] بعد تحديد مؤقت الراديو لـ SW2/SW1/AM. (6)

SSM

- SSM 01-12/SSM 07-18/SSM 13-18. يجري ضبطًا مسبقًا أوتوماتيكيًا لما يصل إلى 18 محطة لموجة FM. يتوقف وميض "SSM" فور تخزين أول 6 محطات. حدد 12-SSM 07-18/SSM 13-18 لتخزين الـ 12 محطة التالية.

LOCAL SEEK

- ON: البحث عن المحطات SW2/SW1/AM ذات الاستقبال الجيد فقط. : OFF. الغاء.
- الإعدادات التي يتم تنفيذها قابلة للتطبيق على المصدر/المحطة المختارة فقط بمجرد تغيير المصدر/المحطة. يجب ان تقوم بتنفيذ الإعدادات مرة أخرى.

*1 يمكن تحديده فقط عند تحديد [ONCE] أو [WEEKLY] في الخطوة 1.

البحث عن محطة

- 1 اضغط على زر المصدر بشكل متكرر لتحديد موجة FM أو AM أو SW1 أو SW2.
 - 2 اضغط FM / AM / SW1 / SW2 (أو اضغط FM / AM على وحدة التحكم عن بعد) للبحث عن محطة تلقائيًا. (أو) اضغط باستمرار على FM / AM / SW1 / SW2 (أو اضغط باستمرار على FM / AM على وحدة التحكم عن بعد) حتى تومض "M". ثم اضغط بشكل متكرر للبحث عن المحطة يدويًا.
- تضيء "ST" أو "STEREO" عند استقبال بث بصوت مجسم على موجة FM مع قوة إشارة كافية.

إعدادات في الذاكرة

يمكنك تخزين ما يصل إلى 18 محطة لموجة FM و 6 محطات لموجة SW2/SW1/AM.

تخزين محطة

أثناء الاستماع إلى محطة...

اضغط مع الاستمرار واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).

- 1 اضغط الزر التالي واستمر بضغطه الى ان يومض "PRESET MODE". (أو) ENTER / $\text{KD-R891BT}/\text{KD-R991BT}$ / KD-R792BT . قرص مستوى الصوت
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4) لاختيار رقم الضبط المسبق. يومض الرقم المعين مسبقًا. وتظهر "MEMORY".

اختر محطة مخزنة

اضغط واحد من أزرار الأرقام التالية (من 1 إلى 6).

- 1 اضغط FM / AM / SW1 / SW2 (أو)
- 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4) لاختيار رقم الضبط المسبق.

FACTORY RESET	YES: يعيد الإعدادات الى الإعدادات الافتراضية (باستثناء المحطات المخزنة). : NO : الغاء.
CLOCK	
TIME SYNC	ON : يُضبط وقت الساعة تلقائيًا باستخدام بيانات Clock Time (CT) الموجود في إشارة نظام بيانات راديو FM Radio Data System : OFF : الغاء.
CLOCK DISPLAY	ON : يتم عرض وقت الساعة على الشاشة حتى عندما تكون الوحدة مطفأة. : OFF : الغاء.
ENGLISH	اختر لغة العرض للقائمة وللمعلومات الموسيقى إذا كانت قابلة للتطبيق.
ESPANOL	وفقًا للتهيئة الافتراضية. يتم اختيار ENGLISH .

3 ضبط الإعدادات الأساسية

- 1 اضغط مع الاستمرار على **⏏**.
 - 2 قم بتنفيذ التشغيل 'اختيار بند (3 او 4)' لاختيار بند (انظر الجدول أدناه).
 - 3 كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.
 - 4 اضغط على **⏏** للخروج.
- للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق، اضغط على **⏏**.

افتراضي: **XX**

SYSTEM	
KEY BEEP	(غير قابل للتطبيق عند اختبار تعدية 3 قنوات). ON : تنشيط نغمة الضغط على المفتاح : OFF : إلغاء التنشيط.
SOURCE SELECT	
AM SRC*	ON : تمكين AM في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (7 ◀)
SW1 SRC*	ON : تمكين SW1 في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (7 ◀)
SW2 SRC*	ON : تمكين SW2 في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (7 ◀)
PANDORA SRC*	ON : تمكين PANDORA في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (11 ◀)
SPOTIFY SRC*	ON : تمكين SPOTIFY في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (12 ◀)
BUILT-IN AUX*	ON : تمكين AUX في تحديد المصدر. : OFF : معطل. (13 ◀)
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM	
F/W UP xxxxx	YES: يبدأ ترقية البرنامج الثابت. : NO : يلغي (الترقية غير منشطة). للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديث البرنامج الثابت، انظر: < http://www.jvc.net/cs/car/ >

* لا تُعرض عندما يُحدد المصدر المناظر.

بخصوص تصميم المفاتيح على اللوحة الامامية. راجع صفحة 3 او صفحة 4.

1 إلغاء عملية الاستعراض

عند تشغيل الطاقة لأول مرة (أو عند ضبط [FACTORY RESET] الى [YES].) ← (6). ستعرض الشاشة ما يلي:

KD-R891BT/KD-R991BT
"PRESS ENTER" ← "CANCEL DEMO"

1 اضغط **ENTER** ▶.

يتم تحديد [YES] كأعداد مبدئي.

2 **أضغظ على ENTER** ▶ مرة أخرى.
تظهر "DEMO OFF".

KD-R792BT
"VOLUME KNOB" ← "PRESS" ← "CANCEL DEMO"

1 اضغط **قرص مستوى الصوت**.

يتم تحديد [YES] كأعداد مبدئي.

2 اضغط **قرص مستوى الصوت** مرة أخرى.
تظهر "DEMO OFF".

2 ضبط الساعة و التاريخ

1 اضغط **مع الاستمرار على** .

2 **قم بتنفيذ التشغيل** 'اختيار بند (3 أو 4)' لاختيار [CLOCK].

3 **قم بتنفيذ التشغيل** 'اختيار بند (3 أو 4)' لضبط الساعة.

4 **قم بتنفيذ التشغيل** 'اختيار بند (3 أو 4)' لضبط التاريخ.


5 **اضغط على**  للخروج.

[DATE SET] ← اضبط اليوم والشهر والسنة

للرجوع إلى عنصر الإعداد السابق. اضغط على  أو .

وحدة التحكم عن بعد (RM-RK52)

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو مستشعر التحكم عن بعد على الوحدة مباشرة. (3 أو 4)



قم بسحب غطاء عازل الكهرياء عند الاستخدام لأول مرة.

كيف يمكن استبدال البطارية



إلى وحدة التحكم عن بعد

ضبط مستوى الصوت

اضغط **VOL +** أو **VOL -**

• اضغط مع الاستمرار بالضغط على **VOL +** لزيادة مستوى الصوت بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.


اضغط على  لكتم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.

• اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز. يعود مستوى حجم الصوت الى المستوى السابق قبل كتم الصوت أو الايقاف المؤقت.

اضغط **SOURCE** بتكرار.

تحديد مصدر التشغيل

توصيل




فصل



كيف يمكن إعادة الضبط

أعد ضبط الجهاز خلال 5 ثوان بعد فك واجهة الجهاز.



على غطاء الحماية

إلى

إوصل الطاقة الكهربائية

- اضغط SRC.
- اضغط مع الاستمرار لإيقاف الجهاز.

ضبط مستوى الصوت

أدر قرص مستوى الصوت.

- اضغط على قرص مستوى الصوت لكتفم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.
- اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز. يعود مستوى حجم الصوت الى المستوى السابق قبل كنتم الصوت او الإيقاف المؤقت.

تحديد مصدر التشغيل

- اضغط SRC بتكرار.
- اضغط على SRC. ثم أدر قرص مستوى الصوت خلال 2 ثوان.

تغيير معلومات الشاشة

اضغط على زر (32) بتكرار.


اختيار بند

- 1 أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند.
- 2 اضغط على القرص للتأكيد.

توصيل




فصل



كيف يمكن إعادة الضبط

أعد ضبط الجهاز خلال 5 ثوان بعد فك واجهة الجهاز.



على غطاء الحماية

إلى

أوصل الطاقة الكهربائية

- اضغط **SRC** (زر المصدر).
- اضغط مع الاستمرار لإيقاف الجهاز.

ضبط مستوى الصوت

- اضغط **VOL +/-**.
- اضغط مع الاستمرار بالضغط على **VOL +** لزيادة مستوى الصوت بمقدار 15 مرحلة بشكل مستمر.

تحديد مصدر التشغيل

- اضغط على **▶/||ENTER** لكتفم الصوت أو لإيقاف مؤقت للتشغيل.
- اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز. يعود مستوى حجم الصوت الى المستوى السابق قبل كتم الصوت او الايقاف المؤقت.
- اضغط **SRC** (زر المصدر) بتكرار.
- اضغط **SRC** (زر المصدر) ثم اضغط **VOL +/-** خلال ثانيتين.

تغيير معلومات الشاشة

- اضغط **▶/||ENTER** بتكرار. (31 ←)

اختيار بند

- 1 اضغط **VOL +/-** لاختيار بند
- 2 اضغط **▶/||ENTER** للتأكيد.

2	قبل الاستخدام
3	أساسيات
5	الشروع في العمل
	1 إلغاء عملية الاستعراض
	2 ضبط الساعة و التاريخ
	3 ضبط الإعدادات الأساسية
7	راديو
8	ANDROID/iPod/USB/CD
11	Pandora®
12	Spotify
13	AUX
14	BLUETOOTH®
23	إعدادات الصوت
28	إعدادات الشاشة
29	مراجع
	الصيانة
	مزيد من المعلومات
32	البحث عن الاعطال والاصلاح
35	المواصفات
36	التركيب/التوصيل

هام

- لضمان الاستخدام المناسب. يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن قبل استخدام هذا المنتج. من المهم جداً ان تقرأ وتراقب التحذيرات والتنبيهات الاحتياطية في هذا الدليل.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن وسهل الوصول للرجوع اليه في المستقبل.

⚠ تحذير

• لا تقم بإجراء أي وظيفة قد تجذب انتباهك بعيداً عن القيادة الآمنة.

• لا تحاول ابتلاع البطارية، خطر الإصابة بحروق كيميائية

تحتوي وحدة التحكم عن بعد المرفقة بهذا المنتج على بطارية خلووية على هيئة عملة/زر.

في حالة ابتلاع بطارية خلووية على هيئة عملة/زر، فقد ينتج عن ذلك حروق داخلية شديدة ومن الممكن أن يتعرض المصاب للوفاة خلال ساعتين فقط.

احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.

إذا نغذرت إغلاق درج البطارية بإحكام، عندئذ توقف عن استخدام المنتج وأيقفه بعيداً عن متناول الأطفال.

إذا كنت تعتقد أن البطاريات تم ابتلاعها أو إدخالها في أي جزء من أجزاء الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

⚠ تنبيه

إعداد الصوت:

- اضبط مستوى الصوت بحيث يتيح لك سماع الأصوات خارج السيارة حتى تتمكن من تجنب الحوادث.
- تخفيض مستوى الصوت قبل تشغيل أي مصادر رقمية لتجنب ضرر مكبر الصوت من خلال الزيادة المفاجئة في مستوى الخرج.

عام:

- تجنب استخدام الجهاز الخارجي إذا كان من المحتمل ان يعيق القيادة الآمنة.
- تأكد من أن جميع البيانات الهامة قد تم عمل نسخ احتياطي لها. يجب ألا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة للبيانات التي تم تسجيلها.
- لا تضع أو تترك أي أجسام معدنية (مثل العملات أو الأدوات المعدنية) داخل الوحدة لمنع حدوث انقطاع التيار.
- في حالة حدوث خطأ بالأسطوانة نتيجة لعملية التكايف على عدسة الليزر، قم بإخراج الأسطوانة وانتظر حتى تنفخ الرطوبة.
- وفقاً لأنواع السيارات، سيتم تمديد الهوائي تلقائياً عند تشغيل الجهاز عندما يكون سلك التحكم بالهوائي موصولاً (⚡ 38). اطفئ الجهاز عند صف السيارة في منطقة سقفها منخفض.

وحدة التحكم عن بعد (RM-RK52):

- لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيانات.
- يمكن أن تؤدي بطارية ليثيوم إلى حدوث انفجار في حالة استبدالها بشكل غير صحيح. استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع مكافئ.
- يجب عدم تعريض عبوة البطارية أو البطاريات للحرارة المفرطة مثل ضوء الشمس أو اللهب أو ما شابه.

كيف تقرأ هذا الدليل

- يتم توضيح عمليات التشغيل بشكل رئيسي باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة واجهة KD-R991BT و KD-R792BT.
- تم استخدام مؤشرات باللغة الإنجليزية لأغراض الشرح. يمكن اختيار لغة العرض من القائمة. (⚡ 6)
- [XX] تشير إلى العناصر المحددة.
- (⚡ XX) تشير إلى أن المراجع متوفرة في الصفحة المحددة.

KD-R792BT / KD-R891BT / KD-R991BT

جهاز راديو ومشغل أسطوانات CD

دليل التعليمات

گیرنده سی دی

راهنمای استفاده

JVCKENWOOD Corporation

pandora®

 Spotify®

 Bluetooth®

 K2
TECHNOLOGY

Made for
 iPod  iPhone

 Designed for
Windows
Media™